

Boom Box Sound-T-Shirt

mit Equalizer

Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses T-Shirts. Mit diesem außergewöhnlichen Kleidungsstück werden Sie ganz automatisch zum Blickfang.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an dem Sound-T-Shirt haben.

Lieferumfang

- T-Shirt mit Equalizer
- Soundmodul
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

Erhältliche Größen

Größe	Produktnummer
S	NC-8896-675
M	NC-8897-675
L	NC-8898-675
XL	NC-8899-675
XXL	NC-8900-675

Aufladen der Akkus vor dem ersten Gebrauch

Drehen Sie das T-Shirt auf links und entnehmen Sie die Steuereinheit. Diese ist mit Klettverschlüssen in das T-Shirt eingearbeitet und lässt sich leicht entnehmen.

Laden Sie die Steuereinheit über ein USB-Kabel an einem eingeschalteten Computer oder einem USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) auf. Nach 30 Minuten ist die Steuereinheit voll aufgeladen und Sie können Ihre Umgebung mit Ihrer Lieblingsmusik unterhalten.

Setzen Sie die Steuereinheit wieder in das T-Shirt ein und drehen Sie das T-Shirt auf rechts. Achten Sie darauf, dass die Klettverschlüsse der Steuereinheit und des T-Shirts korrekt aufeinander sitzen um einen optimalen Halt zu gewährleisten.

Ein- und Ausschalten

Verbinden Sie die Steuereinheit Ihres T-Shirts mithilfe des 3,5-mm-Steckers mit Ihrem MP3-Player. Drücken Sie anschließend den grünen Knopf auf der Rückseite der eingenähten Steuereinheit, um das T-Shirt einzuschalten. Sobald Sie die Play-Taste auf Ihrem MP3-Player gedrückt haben, aktivieren sich die Lautsprecher und der Equalizer automatisch.

Platzieren Sie Ihren MP3-Player in der eingenähten Innentasche, um diesen komfortabel zu transportieren und eine sichere Verbindung zwischen MP3-Player und dem Equalizer zu gewährleisten. Denken Sie daran, die Steuereinheit durch einen erneuten Druck auf den grünen Knopf wieder auszuschalten, nachdem Sie die Verbindung zum MP3-Player gelöst haben.

Pflegehinweise

Um das T-Shirt zu waschen, drehen Sie es auf die linke Seite und lösen Sie die Steuereinheit vom T-Shirt. Da diese per Klettverschluss befestigt ist, lässt Sie sich leicht lösen. Waschen Sie das T-Shirt nun vorsichtig von Hand. Verwenden Sie dazu ein mildes Waschmittel. Die Temperatur des Wassers sollte 30° Celsius nicht übersteigen. Achten Sie darauf, dass der Stecker nicht ins Wasser gerät. Gehen Sie vorsichtig mit dem Kabel um, knicken Sie dieses nicht. Verwenden Sie keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel. Wringen Sie das T-Shirt nicht aus.

Hängen Sie das T-Shirt dann zum Trocknen auf. Bügeln Sie das T-Shirt nur mit der niedrigsten Einstellung. Achten Sie auch hierbei auf das Kabel; es sollte auf keinen Fall mit dem Bügeleisen berührt werden. Sobald das T-Shirt vollständig getrocknet ist, kann die Steuereinheit wieder eingesetzt werden.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie die Steuereinheit sorgfältig. Sie kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie die Steuereinheit fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie die Steuereinheit niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NC-8896, NC-8897, NC-8898, NC-8899 und NC-8900 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befinden.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland



Leiter Qualitätswesen

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

19.04.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer ein.

T-shirt „Boom Box Sound“

avec égaliseur

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet article. Avec ce vêtement original, vous allez attirer tous les regards.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- T-shirt avec égaliseur
- Module audio
- Câble USB
- Mode d'emploi

Tailles disponibles

Taille	Numéro de produit
S	NC-8896-675
M	NC-8897-675
L	NC-8898-675
XL	NC-8899-675
XXL	NC-8900-675

Chargement des accus avant la première utilisation

Retournez le T-shirt sur l'envers et retirez l'unité de commande. Celle-ci est intégrée au T-shirt à l'aide de bandes auto-agrippantes et est facile à retirer.

Chargez l'unité de commande sur un ordinateur allumé ou un adaptateur USB (non fourni) à l'aide du câble USB. L'unité de commande est complètement chargée au bout de 30 minutes et vous pouvez créer une ambiance avec votre musique préférée.

Replacez l'unité de commande dans le T-shirt et remettez le T-shirt à l'endroit. Veillez à ce que la bande auto-agrippante de l'unité de commande et celle du T-shirt soient bien alignées pour garantir un maintien optimal.

Allumer / Éteindre

Connectez l'unité de commande de votre T-shirt à votre lecteur MP3 via une prise 3,5 mm. Appuyez ensuite sur le bouton vert au dos de l'unité de commande intégrée pour allumer le T-shirt. Dès que vous avez appuyé sur la touche Play de votre lecteur MP3, le haut-parleur et l'égaliseur s'activent automatiquement.

Placez le lecteur MP3 dans la poche intérieure pour le transporter en tout confort et assurer une connexion sûre entre le lecteur MP3

et l'égaliseur. Pensez à éteindre l'unité de commande en appuyant à nouveau sur le bouton vert, une fois que vous avez déconnecté le lecteur MP3.

Consignes d'entretien

Pour laver le T-shirt, retournez-le sur l'envers et retirez l'unité de commande du T-shirt. Celle-ci étant fixée par des bandes auto-agrippantes, elle est facile à retirer. Lavez délicatement le T-shirt à la main. Utilisez pour cela un produit nettoyant doux. La température de l'eau ne doit pas dépasser les 30 °C. Veillez à ce que le connecteur n'entre pas en contact avec l'eau. Manipulez le câble avec précaution, ne le pliez pas. N'utilisez pas de liquide nettoyant abrasif ou agressif. N'essorez pas le T-shirt.

Suspendez ensuite le T-shirt pour le faire sécher. Repassez le T-shirt uniquement à la température la plus faible. Veillez aussi au câble en le faisant ; il ne doit en aucun cas être en contact avec le fer à repasser. Dès que le T-shirt est complètement sec, l'unité de commande peut être remise en place.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles/batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

Consignes importantes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez l'unité de commande avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas l'unité de commande à l'humidité, ni à une chaleur extrême.

- Ne plongez jamais l'unité de commande dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits, NC-8896, NC-8897, NC-8898, NC-8899 et NC-8900, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne



Directeur Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

19.04.2013