

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses aufblasbaren Kürbisses. Der perfekte Hingucker für Ihre Halloween-Party – ob drinnen oder draußen, diese Kürbisfratze zieht alle Blicke auf sich! Einfach anschließen, automatisch aufblasen und schon taucht wie aus dem Nichts ein leuchtender Geist aus dem Inneren auf.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Kürbis optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- Aufblasbarer Kürbis mit Beleuchtung
- Netzteil
- 4 Heringe
- Bedienungsanleitung

## Technische Daten

Netzteil	12 V / 1500 mA
3 Leuchtmittel	4 V / 80 mA
Höhe	120 cm

## Verwendung

Breiten Sie den Kürbis flach auf den Boden aus und schließen Sie alle Reisverschlüsse. Verbinden Sie den Stecker des integrierten Gebläses mit dem Netzteil und fixieren Sie ihn, indem Sie den Verschluss am Stecker fest zudrehen.

Verbinden Sie das Netzteil mit einer Steckdose.

Der Kürbis beginnt automatisch mit dem Aufpumpen. Es dauert ca. 2 Minuten, bis er vollständig aufgepumpt ist.

Das Gebläse ist auf Dauerbetrieb ausgerichtet und kann über einen längeren Zeitraum mit der Stromquelle verbunden bleiben.



### ACHTUNG!

**Lassen Sie das Gerät während des Aufpumpens nicht unbeaufsichtigt!**

## Zusätzliche Fixierung im Freien



### HINWEIS:

*Im Inneren des Kürbisses befindet sich ein Sandsack. Dieser dient der Beschwerung und darf **nicht** entfernt werden.*

Sie können den Kürbis im Freien auf Wunsch zusätzlich fixieren. Verbinden Sie

dazu die seitlich am Kürbis hängenden Schnüre mit den Heringen und verankern Sie diese im Boden.

## Nach der Benutzung

Wenn Sie den Stecker und das Netzteil trennen möchten, drehen Sie den Verschluss auf und ziehen Sie den Stecker aus der Buchse am Netzteil.

Entfernen Sie den Kürbis vom Strom und öffnen Sie die Reisverschlüsse, um die Luft abzulassen. Legen Sie den Kürbis zusammen und verstauen Sie ihn platzsparend in der Umverpackung.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.

- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Den Netzstecker des Gerätes ziehen: - nach jedem Gebrauch, -bei Störungen während des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Achten sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins

Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.

- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### **Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### **Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-8923-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-8923 ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette citrouille gonflable. Voici la décoration idéale pour Halloween : en intérieur comme en extérieur, cette citrouille grimaçante amusera petits et grands ! Il suffit de la brancher, d'attendre qu'elle se gonfle... et soudain un fantôme surgit de l'intérieur de la citrouille. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Citrouille lumineuse autogonflante
- Bloc d'alimentation
- 4 piquets
- Mode d'emploi

## Caractéristiques techniques

Bloc d'alimentation	12 V / 1500 mA
3 ampoules	4 V / 80 mA
Hauteur	120 cm

## Utilisation

Étalez la citrouille bien à plat sur le sol et fermez toutes les fermetures à glissière. Reliez le connecteur du souffleur intégré avec le bloc d'alimentation et fixez-le en serrant fermement la fermeture sur le connecteur. Branchez le bloc d'alimentation à une prise murale.

La citrouille commence automatiquement à gonfler. Il faut environ 2 minutes pour qu'elle soit gonflée complètement. Le souffleur est conçu pour un fonctionnement continu et peut rester connecté à l'alimentation électrique pendant une durée prolongée.



**ATTENTION ! Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant le gonflage !**

## Fixations supplémentaires en extérieur



**NOTE :** À l'intérieur de la citrouille se trouve un sac de sable. Celui-ci sert de lest et ne doit **pas** être retiré.

Vous pouvez si vous le souhaitez fixer la citrouille en extérieur. Pour cela, attachez les ficelles (situées sur les côtés de la citrouille) aux piquets, puis plantez les piquets dans le sol.

## Après utilisation

Pour séparer le connecteur et le bloc d'alimentation, desserrez la fermeture et tirez sur le connecteur pour le débrancher de la prise du bloc d'alimentation. Débranchez la citrouille et ouvrez les fermetures à glissière pour permettre à l'air de s'échapper. Repliez la citrouille et rangez-la dans son emballage d'origine.

## Consignes de sécurité générales

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. // Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! // Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. // Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il comporte des informations importantes concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers. // N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu. // Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation. // Avant chaque utilisation, vérifiez que ni l'appareil, ni ses accessoires, ni son câble d'alimentation n'est endommagé. // Le câble d'alimentation ne doit être ni écrasé, ni placé sur des bords saillants ou sur des surfaces chaudes. // Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité. // Débranchez la

fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, avant de nettoyer l'appareil, et en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation. // Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble. // Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel. // Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue pas un obstacle sur lequel on pourrait trébucher. // N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière. // Le fabricant n'est pas responsable en cas de mauvaise utilisation due au non-respect du mode d'emploi. // Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! // Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. // La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence. // N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer

vous-même le produit ! // Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. // N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. // Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide. // Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. // Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée. Conservez le produit hors de la portée des enfants ! // Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. // Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. // Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des

consignes de sécurité. // Sous réserve de modification et d'erreur !

### **Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### **Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NC-8923, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/35/UE.

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse  
<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).