

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses elektrischen Schuhtrockners mit UV-Licht. Er dient zum Trocknen und Wärmen von feuchten Schuhen und Handschuhen. Das UV-Licht tötet Bakterien ab und verhindert so die Bildung von unangenehmen Gerüchen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen elektrischen Schuhtrockner mit UV-Licht optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Elektrischer Schuhtrockner mit zwei Heizelementen
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	8 W
Trocknungs-Temperatur	bis zu 56°C

Verwendung



HINWEIS:

Dieser Schuhtrockner dient zum Trocknen und Wärmen von feuchten Schuhen oder Handschuhen. Trocknen Sie keine anderen nassen Gegenstände damit!

1. Schließen Sie den Schuhtrockner an eine Steckdose an. Das Aufwärmen beginnt sofort.
2. Stecken Sie jeweils ein Heizelement in einen Schuh oder Handschuh. Halten Sie ca. 2 cm Abstand zur Schuh- bzw. Handschuhspitze, damit die warme Luft zirkulieren kann.



HINWEIS:

Es darf pro Gerät nur 1 Schuh verwendet werden.

3. Nach ungefähr 10 Minuten hat der Schuhtrockner seine maximale Temperatur von 56°C erreicht.
4. Lassen Sie die Heizelemente im Schuh oder Handschuh, bis dieser getrocknet bzw. ausreichend vorgewärmt ist.



HINWEIS:

Verwenden Sie die Heizelemente nicht länger als 8 Stunden am Stück. Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzufuhr.

5. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und entnehmen Sie die Heizelemente aus den Schuhen bzw. Handschuhen.
6. Legen Sie den Schuhtrockner zum Abkühlen auf eine hitzeunempfindliche Oberfläche.



HINWEIS:

Verwenden Sie den Schuhtrockner nicht zum Trocknen von Lederprodukten, da diese sehr empfindlich auf Hitze reagieren.



ACHTUNG!

Der Schuhtrockner darf nicht abgedeckt betrieben werden!

Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Den Netzstecker des Gerätes ziehen: -nach jedem Gebrauch, -bei Störungen während des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.

- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Nässe und extremer Hitze.
- Betreiben Sie den Schuhtrockner nur in trockenen Innenräumen, nicht draußen, im Badezimmer oder feuchten Kellern.
- Trocknen Sie nasse Hände sorgfältig ab, bevor Sie den Schuhtrockner anfassen.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NC-8944-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Kurtasz, A.

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-8944 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce sèche-chaussures électrique avec lampe UV. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Sèche-chaussures électrique avec 2 éléments chauffants
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Tension	230 V
Fréquence	50 Hz
Puissance absorbée	8 W
Température de séchage	Jusqu'à 56°C

Utilisation



NOTE :

Ce sèche-chaussures est conçu pour sécher et réchauffer des chaussures ou des gants humides. Ne l'utilisez avec aucun autre objet humide !

1. Branchez le sèche-chaussures à une prise de courant. Il commence immédiatement à chauffer.
2. Glissez chaque élément chauffant dans un gant ou une chaussure. Maintenez un espace d'environ 2 cm avec le bout des chaussures ou des gants, afin de permettre à l'air chaud de circuler.



NOTE :

Vous ne devez utiliser qu'1 chaussure par appareil.

3. Au bout d'environ 10 minutes, le sèche-chaussures a atteint sa température maximale de 56°C.
4. Laissez les éléments chauffants dans les chaussures ou gants jusqu'à ce que ceux-ci soient secs ou suffisamment chauds.



NOTE :

N'utilisez pas les éléments chauffants plus de 8 heures de suite. Veillez à disposer d'une aération suffisante.

5. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant et retirez les éléments chauffants des chaussures ou gants.
6. Placez le sèche-chaussures sur une surface résistante à la chaleur afin de le faire refroidir.



NOTE :

N'utilisez pas le sèche-chaussures pour sécher des produits en cuir, car ceux-ci sont très sensibles à la chaleur.



ATTENTION !

Ne couvrez pas l'appareil pendant son utilisation !

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes.
- Débranchez l'appareil après utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.

- Utilisez le sèche-chaussures uniquement en intérieur et dans un environnement sec, et non en extérieur, dans une salle de bain ou dans un sous-sol humide.
- Si vos mains sont mouillées, séchez-les soigneusement avant de toucher le sèche-chaussures.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, NC-8944, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/35/UE.

Kurtas, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtas

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.