

Estimado cliente,

Gracias por adquirir este secador de zapatos eléctrico con luz ultravioleta. Se utiliza para secar y calentar zapatos y guantes húmedos. La luz ultravioleta mata las bacterias y evita así la formación de olores desagradables.

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos enumerados para que pueda aprovechar al máximo su nueva secadora de zapatos eléctrica con luz ultravioleta.

alcance de entrega

- Secador de zapatos eléctrico con dos elementos calefactores
- operación manual

Especificaciones técnicas

tensión	230 V
frecuencia	50 Hz
El consumo de energía	8 W
Temperatura de secado	hasta 56 ° C

utilizar



NOTA:

Este secador de zapatos se utiliza para secar y calentar zapatos o guantes húmedos. ¡No seque ningún otro objeto húmedo con él!

1. Conecta el secador de zapatos a una toma de corriente. El calentamiento comienza de inmediato.
2. Coloque un elemento calefactor en cada zapato o guante. Mantenga una distancia de aprox. 2 cm desde la punta del zapato o guante para que circule el aire caliente.



NOTA:

Solo se puede usar 1 zapato por dispositivo.

3. Después de unos 10 minutos, el secador de zapatos ha alcanzado su temperatura máxima de 56 ° C.
4. Deje los elementos calefactores en el zapato o el guante hasta que esté seco o suficientemente precalentado.



NOTA:

No utilice los elementos calefactores durante más de 8 horas seguidas. Asegúrese de que haya una ventilación adecuada.

5. Saque el enchufe del enchufe y retire los elementos calefactores de los zapatos o guantes.
6. Coloque el secador de zapatos sobre una superficie insensible al calor para que se enfríe.



NOTA:

No utilice el secador de zapatos para secar productos de cuero, ya que son muy sensibles al calor.



¡PELIGRO!

¡El secador de zapatos no debe utilizarse cubierto!

instrucciones de seguridad

- Lea atentamente las instrucciones de uso. Contienen información importante sobre el uso, la seguridad y el mantenimiento del dispositivo. Debe conservarse con cuidado y, si es necesario, transmitirse a los usuarios posteriores.
- El dispositivo solo se puede utilizar para el fin previsto de acuerdo con estas instrucciones de funcionamiento.
- Siga las instrucciones de seguridad al usar.
- Antes de la puesta en servicio, compruebe si el dispositivo y su cable de conexión, así como los accesorios, presentan daños.
- No apriete el cable de conexión, no lo tire sobre bordes afilados o superficies calientes.
- Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su servicio de atención al cliente o una persona igualmente calificada para evitar peligros.
- Desenchufe el dispositivo de la red: - después de cada uso, - en caso de mal funcionamiento durante el funcionamiento, - antes de limpiar el dispositivo.
- Nunca extraiga el enchufe de la toma con el cable de alimentación o con las manos mojadas.
- El dispositivo está diseñado exclusivamente para fines domésticos o similares. ¡No debe utilizarse con fines comerciales!
- El dispositivo solo es apto para uso en interiores.
- Asegúrese de que el dispositivo esté estable durante el funcionamiento y de que no pueda tropezar con el cable de alimentación.
- Nunca use el dispositivo después de un mal funcionamiento, por ejemplo, si el dispositivo se ha caído al agua o se ha dañado de cualquier otra manera.

- El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto resultante del incumplimiento de las instrucciones de uso.
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- Asegúrese de que el producto se opere desde una toma de corriente de fácil acceso para poder desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
- Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Nunca abra el producto usted mismo. ¡No realice nunca reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Utilice el secador de zapatos únicamente en habitaciones interiores secas, no al aire libre, en el baño o en un sótano húmedo.
- Seque con cuidado las manos mojadas antes de manipular el secador de zapatos.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo electrónico no pertenece a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo.

Declaración de conformidad

PEARL GmbH declara que el producto NC-8944-675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU, la directiva EMC 2014/30 / EU y la directiva de bajo voltaje 2014/35 / EU.

Gestión de la calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Ingrese el número de artículo NC-8944 en el campo de búsqueda.