

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses aufblasbaren Weihnachtsskarsussells. Mit diesem aufblasbaren Weihnachtsskarsussell wird Ihre Weihnachtsfeier ein echtes Highlight.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Weihnachtsskarsussell optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Weihnachtsskarsussell inkl. Gebläse und Beleuchtung
- 2 x Hering
- 2 x Schnur
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Eingangsspannung	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Ausgangsleistung	12 V / 3000 mA
Energieverbrauch	ca. 31,2 W

Verwendung



HINWEIS:

Stellen Sie das Skarsussell im bedachten Außenbereich auf, damit es besser vor Wind geschützt ist.

- Breiten Sie das Skarsussell auf einer ebenen Fläche aus. Achten Sie darauf, dass ausreichend Platz ist und sich keine spitzen Gegenstände in der näheren Umgebung befinden.
- Schließen Sie den Luftauslass (Reißverschluss) an der Unterseite des Skarsussells.
- Verbinden Sie das Netzteil mit einer Steckdose. Das Gebläse schaltet sich nun ein und das Skarsussell wird automatisch aufgepumpt.
- Während des Aufblas-Vorgangs dreht sich bereits der obere Teil des Skarsussells. Achten Sie beim Ausbreiten und Aufblasen daher darauf diesen zu entwirren.
- Am Boden des Skarsussells befinden sich vier Befestigungsglaschen. So können Sie mit Hilfe der Schnüre und Heringe das Skarsussell stabilisieren.
- Beachten Sie, dass das Gebläse während des Aufblasvorgangs nicht verdeckt wird.

- Um die Drehrichtung zu ändern, halten Sie kurz das Skarsussells mit beiden Händen an den Drehscheiben an.
- Um die Luft aus dem Skarsussell herauszulassen, trennen Sie das Netzteil von der Stromversorgung und öffnen Sie den Luftauslass (Reißverschluss) an der Unterseite des Skarsussells.
- Warten Sie, bis die Beleuchtungseinheit abgekühlt ist, bevor Sie das Skarsussell wieder zusammenpacken.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Reinigen Sie das Karussell immer nur mit einem feuchten Schwamm oder Tuch. Das Produkt kann nicht in der Waschmaschine gewaschen werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NC-8954-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-8954 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.infactory.me

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce carrousel gonflable, qui apporte un vrai plus à votre décoration de Noël !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Carrousel de Noël avec soufflerie et éclairage
- 2 sardines
- 2 cordes
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance de sortie	12 V / 3000 mA
Consommation	Env. 31,2 W

Utilisation



NOTE :

Placez le carrousel en un lieu couvert en extérieur afin qu'il soit mieux protégé du vent.

- Dépliez le carrousel sur une surface plane. Veillez à ce qu'il y ait un espace suffisant tout autour de l'appareil, et qu'aucun objet pointu ne se trouve à proximité.
- Fermez la fermeture à glissière située sous le carrousel.
- Branchez l'adaptateur secteur à une prise murale. La soufflerie s'active et le carrousel se gonfle automatiquement.
- Pendant le processus de gonflage, la partie supérieure du carrousel entre déjà en rotation. Veillez à le déplier lors de l'installation ou lors du gonflage.
- Au-dessous du carrousel se trouvent quatre brides de fixation. Vous pouvez ainsi stabiliser le carrousel à l'aide des cordes et des sardines.
- Veillez à ce que la soufflerie ne soit pas couverte pendant le processus de gonflage.

- Pour modifier le sens de rotation, arrêtez brièvement la rotation de la plaque tournante en la maintenant des deux mains.
- Pour dégonfler le carrousel, débranchez l'adaptateur secteur de l'alimentation et ouvrez la fermeture à glissière située sous l'appareil.
- Avant de replier le carrousel pour le ranger, attendez que l'unité d'éclairage ait complètement refroidi.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Nettoyez le carrousel uniquement avec une éponge ou un chiffon humide. Le produit ne peut pas être lavé en machine.
- Ce produit n'est pas un jouet. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare le produit NC-8954 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et (UE)2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.



Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse
<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.