



# Echtwachskerze

mit beweglicher LED-Flamme

NC-8982-675  
NC-8983-675  
NC-8984-675

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Kerze mit Mantel aus echtem Wachs und beweglicher Flammen-Imitation, mit der Sie für gefahrlose romantische Beleuchtung sorgen können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Sicherheitshinweise, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

### Lieferumfang

- LED-Echtwachskerze
- Bedienungsanleitung

### Zusätzlich benötigt:

- 2x Batterien Typ AA (Mignon)  
(z.B. PX-1569)

### Produktvarianten

	NC-8982-675	NC-8983-675	NC-8984-675
Ø	90 mm	90 mm	90 mm
Höhe	130 mm	180 mm	225 mm

### Technische Daten

Stromversorgung	2x Batterien Typ AA (Mignon)
Leuchtmittel	LED

### Verwendung

Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Kerze. Legen Sie zwei Batterien des Typs AA (Mignon) ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Schieben Sie den Schalter an der Unterseite auf ON, um die Kerze einzuschalten. Schieben Sie ihn wieder auf OFF, um sie wieder auszuschalten.

### Batterie wechseln

Wenn die Leuchtkraft der LED nachlässt oder sie sich nicht mehr einschalten lässt, sollten Sie beide Batterien wechseln. Entsorgen Sie die alten Batterien umweltgerecht.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit, extremer Hitze und offener Flamme oder Feuer.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Produkt ist kein Spielzeug, überlassen Sie es Kindern nicht unbeaufsichtigt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.



- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammel- stelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-8982-675, NC-8983-675, NC-8984-675 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitäts-  
erklärung finden Sie unter  
[www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort  
im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.bristesta.de](http://www.bristesta.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.



# Bougie LED en cire véritable

avec flamme oscillante

NC-8982-675

NC-8983-675

NC-8984-675

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette bougie à LED en cire véritable. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Bougie à LED en cire véritable
- Mode d'emploi

**Accessoires requis** (disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) : 2 piles AA

## Variantes du produit

	NC-8982	NC-8983	NC-8984
Ø	90 mm	90 mm	90 mm
Hauteur	130 mm	180 mm	225 mm

## Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles AA
Ampoule	LED

## Utilisation

Ouvrez le compartiment à piles situé sous la bougie. Insérez deux piles de type AA (Mignon). Veillez à respecter la polarité. Refermez le compartiment à piles.

Pour allumer la bougie, placez l'interrupteur situé sous celle-ci sur "ON". Placez l'interrupteur sur "OFF" pour l'éteindre.

## Remplacer les piles

Remplacez les piles bouton si la luminosité de la LED diminue ou si elle ne s'allume plus. Recyclez les piles dans le respect de l'environnement.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
  - Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
  - Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
  - Le démontage ou la modification
- du produit affecte sa sûreté.
- Attention : risque de blessures !
  - N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
  - Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
  - N'exposez pas ce produit à l'humidité, aux températures extrêmes ni à des sources de chaleur.
  - Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
  - Ce produit n'est pas un jouet. Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
  - Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
  - Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
  - Sous réserve de modification et d'erreur !





# Bougie LED en cire véritable

avec flamme oscillante

NC-8982-675

NC-8983-675

NC-8984-675

## Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles usagées dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant

un long moment.

## Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NC-8982, NC-8983 et NC8984 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse [www.pearl.fr/support/notices](http://www.pearl.fr/support/notices) ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).