



LED-Echtwachskerze mit beweglicher Flamme

NC-8982-675
NC-8983-675
NC-8984-675

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieser LED-Kerze mit Mantel aus echtem Wachs und beweglicher Flammen-Imitation, mit der Sie für gefahrlose romantische Beleuchtung sorgen können. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Sicherheitshinweise, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang

- LED-Echtwachskerze
- Bedienungsanleitung

Sie benötigen noch zusätzlich 2 Batterien des Typs AA (Mignon).

Produktvarianten

	NC-8982-675	NC-8983-675	NC-8984-675
Ø	90 mm	90 mm	90 mm
Höhe	130 mm	180 mm	225 mm

Technische Daten

Stromversorgung: 2 Batterien Typ AA (Mignon)
Leuchtmittel: LED

Verwendung

Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Kerze. Legen Sie zwei Batterien des Typs AA (Mignon) ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Schließen Sie das Batteriefach wieder. Schieben Sie den Schalter an der Unterseite auf ON, um die Kerze einzuschalten. Schieben Sie ihn wieder auf OFF, um sie wieder auszuschalten.

Batterie wechseln

Wenn die Leuchtkraft der LED nachlässt oder sie sich nicht mehr einschalten lässt, sollten Sie beide Batterien wechseln. Entsorgen Sie die alten Batterien umweltgerecht.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit, extremer Hitze und offener Flamme oder Feuer.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Produkt ist kein Spielzeug, überlassen Sie es Kindern nicht unbeaufsichtigt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.

- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NC-8982, NC-8983 bzw. NC-8984 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen

Leiter Qualitätswesens
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
22.08.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-8982, NC-8983 bzw. NC-8984 ein.