

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Kerze mit Mantel aus echtem Wachs und beweglicher Flamme-Imitation, mit der Sie für gefahrlose romantische Beleuchtung sorgen können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie [den_die_das Artikelbezeichnung] optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- LED-Kerze (inklusive Knopfzelle Typ CR2450)
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	1 Knopfzelle Typ CR2450 (3 V)
Durchmesser	45 mm
Höhe	75 mm
Leuchtmittel	LED mit Dauerbetrieb und Timerfunktion
Gewicht	64 g (inklusive Knopfzelle)

Verwendung

Schieben Sie den Schiebeschalter auf der Unterseite der Kerze in die Mittelstellung (ON), die Kerze leuchtet im Dauerbetrieb. In der Schalter-Endposition (TIMER) leuchtet die Kerze für ca. 30 Minuten und schaltet sich automatisch wieder aus. Schieben Sie den Schalter zurück auf (OFF), um die Kerze auszuschalten.

Knopfzelle wechseln

Wenn die Leuchtkraft der LED nachlässt oder sie sich nicht mehr einschalten lässt, sollten Sie die Knopfzelle wechseln.

1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Unterseite der Kerze, indem Sie die kleine Kreuzschlitzschraube mit einem passenden Schraubendreher lösen.
2. Entnehmen Sie die alte Knopfzelle und ersetzen Sie sie durch eine Knopfzelle des gleichen Typs (CR2450). Achten Sie hierbei auf die Polarität: Der Plus-Pol der Knopfzelle muss zum Batteriefachdeckel zeigen.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder und schrauben Sie es zu.
4. Entsorgen Sie die alte Knopfzelle umweltgerecht.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören *nicht* in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, leere Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo diese verkauft werden.

Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Batterie. Eine falsch eingesetzte Batterie kann zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.

Die ideale Lagertemperatur beträgt 10° - 20°C. Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-8990-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-8990 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.bristesta.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette bougie LED ; avec son revêtement de cire et sa flamme factice, elle apporte une touche romantique à vos soirées tout en restant sécurisée.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Bougie à LED (pile bouton CR2450 incluse)
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	1 pile bouton CR2450 / 3 V
Diamètre	45 mm
Hauteur	75 mm
Ampoule	LED avec fonctionnement en continu et Minuteur
Poids	64 g (avec pile bouton)

Utilisation

Placez l'interrupteur situé en bas de la bougie sur la position centrale (ON) : la bougie s'allume en continu. Lorsque l'interrupteur est placé sur la position d'extrémité (TIMER), la bougie brille pendant 30 min et s'éteint ensuite automatiquement. Remplacez l'interrupteur sur (OFF) pour éteindre la bougie.

Remplacer la pile bouton

Lorsque la luminosité des LED faiblit ou si ces dernières ne s'allument plus, vous devez remplacer la pile bouton.

1. Ouvrez le cache du compartiment à piles au bas de la bougie en desserrant la petite vis cruciforme à l'aide d'un tournevis approprié.
2. Retirez l'ancienne pile et remplacez-la par une pile du même type (pile bouton CR2450). Faites attention à la polarité : le pôle positif de la pile bouton doit faire face au cache du compartiment des piles.
3. Refermez le compartiment à piles et revissez-le.
4. Recyclez l'ancienne pile dans le respect de l'environnement.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

Veillez absolument à respecter la polarité des piles. Un mauvais sens d'insertion de la pile peut mettre l'appareil en panne. Risque d'incendie !

La température idéale de stockage se situe entre 10 et 20 °C. Ne les stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-8990 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.