

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser beheizbaren Handschuhe mit kapazitiven Fingerkuppen. Mit den beheizbaren Handschuhen aus Polar-Fleece haben Sie nie mehr kalte Hände. Sogar für die Bedienung Ihres Smartphones oder Tablet-PCs können Sie die Handschuhe anbehalten – dank der leitenden Spezialfingerkuppen aus Carbonfasern an Daumen und Zeigefinger.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen beheizbaren Handschuhe mit kapazitiven Fingerkuppen optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 1 Paar beheizbare Handschuhe mit kapazitiven Fingerkuppen
- 2 Batteriefächer
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

Insgesamt 6 Batterien Typ AA bzw. Mignon (3 pro Handschuh).

Produktvarianten

- NC-8993: beheizbare Handschuhe mit kapazitiven Fingerkuppen Größe S/6,5
- NC-8994: beheizbare Handschuhe mit kapazitiven Fingerkuppen Größe M/7,5
- NC-8995: beheizbare Handschuhe mit kapazitiven Fingerkuppen Größe L/8,5
- NC-8996: beheizbare Handschuhe mit kapazitiven Fingerkuppen Größe XL/9,5

Verwendung

Führen Sie die folgenden Schritte für beide Handschuhe durch: Öffnen Sie den Reißverschluss an der Oberseite des Handschuhs und entnehmen Sie aus der kleinen Tasche das Batteriefach. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung schieben. Legen Sie drei Batterien ein und achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Schließen Sie die Abdeckung wieder und schieben Sie das Batteriefach wieder in die kleine Tasche des Handschuhs zurück. Schließen Sie das Kabel an das Batteriefach an und schließen Sie den Reißverschluss der kleinen Tasche.

Die Beheizung der Handschuhe schalten Sie ein, indem Sie den jeweiligen Schalter am Batteriefach auf die Position **ON** schieben. Die Kontrollleuchte neben dem Schalter zeigt Ihnen an, dass die Beheizung eingeschaltet ist. Sie schalten sie aus, indem Sie den Schalter auf die Position **OFF** schieben.

Ihr Smartphone oder Ihren Tablet-PC können Sie mit den Handschuhen in beheiztem und unbeheiztem Zustand problemlos bedienen.

Pflege

Sie können die Handschuhe von Hand in lauwarmem Wasser mit ein wenig Waschmittel waschen. Entfernen Sie zuvor auf jeden Fall die Batteriefächer aus den Handschuhen. Achten Sie beim Waschen darauf, dass der Verbindungsstecker des Kabels nicht mit Wasser in Berührung kommt!

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie die Batteriefächer niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

- Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich die Produkte NC-8993-675, NC-8994-675, NC-8995-675 und NC-8996-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befinden.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-8993, NC-8994, NC-8995 oder NC-8996 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces gants. Ces gants chauffants en polaire constituent la solution idéale pour ne plus avoir froid aux mains. Utilisez votre téléphone ou tablette tactile sans avoir à ôter les gants grâce aux fibres conductrices en carbone au bout des pouces et des index.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 1 paire de gants chauffants pour écran tactile
- 2 compartiments à piles
- Mode d'emploi

Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr :

6 piles AA (3 par gant)

Variantes du produit

- NC8993 : Gants chauffants pour écran tactile, taille S/6,5
- NC8994 : Gants chauffants pour écran tactile, taille M/7,5
- NC8995 : Gants chauffants pour écran tactile, taille L/8,5
- NC8996 : Gants chauffants pour écran tactile, taille XL/9,5

Utilisation

Suivez les étapes suivantes pour chacun des deux gants :

1. Ouvrez la fermeture à glissière située sur le dessus du gant, et sortez le compartiment à piles de la petite poche.
2. Ouvrez le compartiment à piles en poussant le couvercle dans le sens de la flèche.
3. Insérez trois piles neuves en veillant à bien respecter la polarité. Refermez le compartiment et replacez-le dans la petite poche du gant. Reliez le câble au compartiment à piles, et fermez la fermeture à glissière de la petite poche.
4. Pour activer le chauffage d'un gant, placez l'interrupteur de ce gant sur la position **ON**. Le voyant lumineux situé à côté de l'interrupteur vous indique que le chauffage est activé. Pour le désactiver, placez l'interrupteur sur la position **OFF**.

Vous pouvez sans problème utiliser votre smartphone ou tablette avec vos gants lorsque la fonction chauffage est activée.

Entretien

Les gants peuvent être nettoyés à la main, avec de l'eau tiède et un peu de lessive. Auparavant, retirez impérativement les compartiments à piles des gants. Pendant le lavage, veillez à ce que le connecteur du câble n'entre pas en contact avec l'eau !

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou une modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais les compartiments à piles dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

- Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
- Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.
- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits, NC-8993, NC-8994, NC-8995 et NC-8996, conformes à la directive actuelle du Parlement Européen 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.