

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Echtwachs-Kerzen mit Timer und Fernbedienung, mit denen Sie romantisches Kerzenlicht in Ihre Wohnung bringen.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die LED-Echtwachs-Kerzen optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 3 LED-Echtwaxskerzen
- Fernbedienung
- 3-Volt-Knopfzelle (Lithium)
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 3 x Batterie AAA (Micro, 1,5 V) pro Kerze

Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite der Kerze.
2. Legen Sie drei Batterien (AAA, 1,5 Volt) ein. Achten Sie dabei unbedingt auf die korrekte Polarität!
3. Schließen Sie das Batteriefach.
4. Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter auf der Unterseite der Kerze, um die Kerze ein- oder auszuschalten.
5. Die Kerze ist jetzt betriebsbereit.
6. Vor dem ersten Einsatz der Fernbedienung:
Ziehen Sie die Batteriesicherung (Kunststoff-Folie) aus dem Batteriefach heraus um diese in Betrieb zu nehmen.

Batteriewechsel

1. Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung.
 2. Legen Sie eine 3-Volt-Knopfzelle (Lithium) ein. Achten Sie dabei unbedingt auf die korrekte Polarität!
 3. Schließen Sie das Batteriefach.
- Sie können eingeschaltete LED-Kerzen mit den Tasten der Fernbedienung steuern:

Taste	Funktion
ON	Schaltet die Kerze ein.
OFF	Schaltet die Kerzen aus.
4H	Schaltet die Kerzen automatisch nach 4 Stunden aus
8H	Schaltet die Kerzen automatisch nach 8 Stunden aus.
Candle	Lichtmodus: Flackerndes Kerzenlicht
Light	Lichtmodus: Standard
Sonnensymbol (leer)	Vermindert die Helligkeit
Sonnensymbol (ausgefüllt)	Erhöht die Helligkeit

Technische Daten

3 Kerzen-Höhen	95, 125, 145 mm
Durchmesser	75 mm

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich.
- Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-9015 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
13.11.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-9015 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.bristesta.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces bougies à LED en cire véritable. Grâce à elle, apportez une touche romantique à votre intérieur sans prendre de risque avec les flammes.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 3 bougies à LED en cire véritable
- Télécommande
- Pile bouton 3 V (lithium)
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr) :

- 3 piles AAA (Micro / 1,5 V) par bougie

Caractéristiques techniques

Hauteur des 3 bougies	95, 125, 145 mm
Diamètre	75 mm

Mise en marche

1. Ouvrez le compartiment à piles situé sous la bougie.
2. Insérez trois piles (AAA, 1,5 V). Veillez à respecter la polarité !
3. Fermez le compartiment à piles.
4. Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt situé sous la bougie pour allumer ou éteindre la bougie.
5. La bougie est prête à l'emploi.
6. Avant la première utilisation de la télécommande :
Sortez le système de sécurité des piles (pièce en plastique) du compartiment à piles pour la mettre en marche.

Changement de la pile

1. Ouvrez le compartiment à piles de la télécommande.
2. Insérez une pile bouton 3 V (Lithium). Veillez à respecter la polarité !
3. Fermez le compartiment à piles.

Vous pouvez contrôler les bougies à LED allumées à l'aide des touches de la télécommande :

Bouton	Fonction
ON	Allumer la bougie
OFF	Éteindre la bougie
4H	Éteint automatiquement les bougies au bout de 4 h.
8H	Éteint automatiquement les bougies au bout de 8 h.
Candle	Mode lumineux : lumière de bougie vacillante
Light	Mode lumineux : standard
Symbole de soleil (vide)	Réduit la luminosité
Symbole de soleil (plein)	Augmente la luminosité

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-9015 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.