

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses pfeifenden Gartenzwergs. Dieser witzige Zeitgenosse pfeift los, sobald sein Bewegungssensor anschlägt.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den pfeifenden Gartenzwerg optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- Gartenzwerg
- Bedienungsanleitung

## Zusätzlich benötigt

- 2 Knopfzellen des Typs AG13

## Technische Daten

Stromversorgung	2 Knopfzellen AG13
Reichweite des Bewegungssensors	Ca. 2 m
Höhe	Ca. 13,5 cm
Breite	Ca. 10 cm

## Batterien einlegen

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Gartenzwergs und legen Sie zwei Knopfzellen des Typs AG13 ein. Achten Sie hierbei auf die Angaben zur Polarität am Boden des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

## Verwendung

Platzieren Sie den Gartenzwerg an einem gewünschten Ort. Achten Sie darauf, dass der Bewegungssensor nicht verdeckt ist und Bewegungen wahrnehmen kann. Der Sensor reagiert auf Bewegungen innerhalb eines Radius von ca. 2 m.

Schieben Sie den **ON/OFF**-Schalter auf der Rückseite des Gartenzwergs auf die Position **ON**, um den Bewegungssensor einzuschalten. Sobald eine Bewegung wahrgenommen wird, fängt der Gartenzwerg an zu pfeifen.



### HINWEIS:

*Falls der Gartenzwerg nicht aufhört zu pfeifen, stellen Sie sicher, dass der Bewegungssensor nicht ständig neu ausgelöst wird.*

Um den Bewegungssensor wieder auszuschalten, schieben Sie den **ON/OFF**-Schalter auf die Position **OFF**.



### HINWEIS:

*Achten Sie darauf, dass der Gartenzwerg vor Witterung wie z.B. Regen oder Schnee geschützt ist.*

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NC-9029-675 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-9029 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.infactory.me](http://www.infactory.me)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce nain de jardin siffleur. Ce personnage amusant siffle dès que le capteur intégré détecte un mouvement.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Nain de jardin
- Mode d'emploi

## Accessoires requis

(disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- 2 piles bouton AG13

## Caractéristiques du produit

Alimentation	2 piles bouton AG13
Portée du capteur de mouvement	env. 2 m
Hauteur	env. 13,5 cm
Largeur	env. 10 cm

## Mise en place des piles

Ouvrez le compartiment à piles situé au dos du nain de jardin et insérez deux piles bouton AG13. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment. Refermez ensuite le compartiment à piles.

## Utilisation

Placez le nain de jardin à l'endroit de votre choix. Veillez à ce que le capteur ne soit pas couvert et qu'il puisse reconnaître les mouvements. Le capteur réagit aux mouvements dans un rayon de 2 m environ. Placez l'interrupteur **ON/OFF** situé au dos du nain de jardin sur **ON** pour allumer le détecteur de mouvements. Dès que le détecteur capte un mouvement, le nain de jardin commence à siffler.



### NOTE :

*Si le nain de jardin n'arrête pas de siffler, vérifiez que le capteur n'est pas perpétuellement activé.*

Pour éteindre le détecteur de mouvement, placez l'interrupteur **ON/OFF** sur **OFF**.



### NOTE :

*Veillez à ce que le nain de jardin soit protégé contre les mauvaises conditions météorologiques, p. ex. la pluie et la neige.*

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages

(physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez toutes les piles bouton de l'appareil en même temps !
- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.

- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

## Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-9029 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse [www.pearl.fr/support/notices](http://www.pearl.fr/support/notices) ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).

