

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser kompakten Alarmanlage mit Code- Sicherung, die ideal für Fenster, Haus- und Wohnungstüren geeignet ist und zuverlässig Langfinger abschreckt.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Alarmanlage optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Hausalarm
- Magnet-Sensor
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 3 x Batterie Typ AA (Mignon)

Technische Daten

Stromversorgung	3 x Batterie Typ AA
Lautstärke	110 dB
Maße	115 x 65 x 30 mm

Funktionsprinzip

Der Hausalarm besteht aus zwei Grundbestandteilen: Der eigentlichen Alarmanlage und dem Magnet-Sensor. Die Alarmanlage wird an der Wand angebracht, z.B. neben einem Fenster oder einer Tür, der Magnet- Sensor wird unmittelbar neben der Anlage an dem Fenster / der Tür befestigt, so dass die beiden Bestandteile miteinander in Kontakt sind. Wird das Fenster oder die Tür geöffnet, entfernt sich der Magnet-Sensor von der Alarmanlage, was den Alarm auslöst. Mit einem Sicherheitscode können Sie die Alarmanlage aktivieren („scharf machen“) und deaktivieren.

Batterien einlegen

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Alarmanlage und legen Sie drei Batterien des Typs AA (Mignon) ein. Achten Sie hierbei auf die Angaben zur Polarität im Inneren des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach anschließend wieder.

Montage

1. Wählen Sie die geeignete Montagestelle für die Alarmanlage. Die Stelle sollte sich unmittelbar neben dem gewünschten Fenster oder der Tür befinden, so dass ein dort angebrachter Magnet-Sensor mit ihr in Kontakt sein kann.
2. Befestigen Sie die Alarmanlage entweder mit den mitgelieferten Schrauben oder einem Nagel. Sie können die Alarmanlage einfach über die Aufhängung an der Rückseite befestigen.



HINWEIS:

Passendes Befestigungsmaterial erhalten Sie im Baumarkt. Falls Sie bohren, achten Sie darauf, dass an der gewählten Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschäden führen!

3. Ziehen Sie den Schutzstreifen von der Klebefläche des Magnet- Sensors und befestigen Sie ihn am Fenster / an der Tür, so dass der Pfeil auf dem Magnet-Sensor direkt auf einen der Pfeile an der Alarmanlage zeigt.

Sicherheitscode festlegen

Der voreingestellte Standard-Sicherheitscode lautet 0000. Sie sollten den Sicherheitscode vor der ersten Verwendung ändern.

Geben Sie den aktuellen Sicherheitscode (Standard: 0000) ein und drücken Sie anschließend die [*]-Taste. Sie hören einen langen Signalton. Geben Sie einen neuen Code ein (1 bis 12 Ziffern) und drücken Sie erneut die [*]-Taste. Sie hören einen weiteren langen Signalton; der neue Code ist gespeichert.

Alarmanlage aktivieren / deaktivieren

1. Um die Alarmanlage zu aktivieren, geben Sie den Sicherheitscode (Standard: 0000) ein und drücken Sie die #-Taste. Die LED leuchtet für 10 Sekunden auf. Falls Magnet-Sensor und Alarmanlage nicht in Kontakt sind, aktiviert sich die Anlage erst, sobald der Kontakt hergestellt wird.
2. Wenn der Kontakt zwischen Magnetsensor und Alarmanlage jetzt abbricht, ertönt ein wiederholter Signalton. Nach 20 Sekunden ertönt der Alarm. In dieser Zeit können Sie den Sicherheitscode eingeben und die #-Taste drücken, um das Ertönen des Alarms zu verhindern.
3. Um die Alarmanlage wieder zu deaktivieren, geben Sie den Sicherheitscode (Standard: 0000) ein und drücken Sie die #-Taste. Die LED blinkt, um anzuzeigen, dass die Alarmanlage deaktiviert ist.

Panik-Taste

Um den Alarm sofort ertönen zu lassen, drücken Sie die rote PANIC-Taste. Der Alarm ertönt 1 Minute, kann aber vorher von Ihnen beendet werden, indem Sie den Sicherheitscode (Standard: 0000) eingeben und anschließend die [#]-Taste drücken.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-9055 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
05.10.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-9055 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.visor-tech.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce système d'alarme avec code de sécurité, qui s'installe idéalement sur les fenêtres ou portes de la maison et éloigne les visiteurs indésirables.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Alarme domestique
- Capteur magnétique
- Mode d'emploi

Accessoires requis non fournis : 3 piles AA (Mignon)

Caractéristiques techniques

Alimentation	3 piles de type AA
Volume sonore	110 dB
Dimensions	115 x 65 x 30 mm

Principe de fonctionnement

Le système d'alarme se compose de deux éléments principaux : l'alarme elle-même et le capteur magnétique. L'alarme se fixe au mur, p.ex. à côté d'une fenêtre ou d'une porte. Le capteur magnétique sera fixé à proximité de l'alarme sur la fenêtre ou la porte de façon à ce que les deux éléments puissent communiquer entre eux. Si quelqu'un ouvre la fenêtre ou la porte, le capteur magnétique s'éloigne de l'alarme, ce qui va déclencher l'alarme.

Vous pouvez activer et désactiver le système d'alarme avec un code de sécurité.

Mise en place des piles

Ouvrez le compartiment à piles situé au dos du système d'alarme et placez-y 3 piles de type AA. Respectez les consignes de polarité inscrites à l'intérieur du compartiment. Refermez le compartiment à piles.

Montage

1. Sélectionnez un endroit adapté pour installer l'alarme. L'endroit où vous souhaitez installer l'alarme doit se situer directement à côté d'une fenêtre ou d'une porte, de façon à ce que le capteur magnétique, installé sur la fenêtre ou la porte, puisse communiquer avec le système d'alarme.
2. Fixez le système d'alarme avec les vis fournies ou avec un clou. Accrochez l'alarme au mur à l'aide de la suspension située au dos de l'alarme.



NOTE :

Vous trouverez le matériel de fixation approprié dans une quincaillerie ou un magasin d'outillage, par exemple. Avant de percer, assurez-vous qu'aucun câble ni conduit ne passe derrière l'endroit que vous avez choisi. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !

3. Retirez la bandelette de protection de la surface adhésive du capteur magnétique et fixez-le sur une fenêtre/une porte, de façon à ce que la flèche située sur le capteur magnétique pointe directement vers l'une des flèches de l'alarme.

Définir un code de sécurité

Le code de sécurité par défaut est **0000**. Il est recommandé de modifier le code de sécurité avant la première utilisation.

Saisissez le code par défaut (soit 0000), puis appuyez sur la touche [*]. Vous entendez un long signal sonore. Saisissez un nouveau code (1 à 12 chiffres) et appuyez à nouveau sur la touche [*]. Vous entendez à nouveau un long signal sonore signifiant que le nouveau code est enregistré.

Activer/Désactiver le système d'alarme

1. Pour activer l'alarme, saisissez le code de sécurité (par défaut : **0000**), puis appuyez sur la touche #. La LED s'allume pendant 10 secondes. Si le capteur magnétique et l'alarme ne communiquent pas, l'alarme s'active uniquement lorsque le contact est rétabli.
2. Si la connexion entre le capteur magnétique et le système d'alarme s'interrompt, un nouveau signal sonore s'active. Après 20 secondes, l'alarme s'active. Pendant ce temps, vous pouvez saisir le code de sécurité et appuyer sur la touche # pour éviter le déclenchement de l'alarme.
3. Pour désactiver à nouveau l'alarme, saisissez le code de sécurité (par défaut : **0000**), puis appuyez sur la touche #. La LED clignote pour indiquer que le système d'alarme est désactivé.

Bouton d'alerte

Pour déclencher immédiatement l'alarme, appuyez sur la touche rouge **PANIC**. L'alarme s'allume pendant 1 minute, mais peut être arrêtée avant, si vous saisissez le code de sécurité (par défaut : **0000**) puis appuyez sur la touche #.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-9055 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Service Qualité
05.10.2016