

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Hausalarms. Die kompakte Alarmanlage mit Bewegungsmelder.  
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Hausalarm optimal einsetzen können.

#### Lieferumfang

- Hausalarm mit Bewegungsmelder und Sirene
- 2 x Fernbedienungen
- Wandhalterung
- Bedienungsanleitung

#### Zusätzlich benötigt:

- 4 Batterien des Typs AA

#### Batterien in die Alarmanlage einlegen

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Alarmanlage und legen Sie vier Batterien des Typs AA (Mignon) ein. Achten Sie hierbei auf die Angaben zur Polarität im Inneren des Batteriefaches. Schließen Sie das Batteriefach anschließend wieder. Die Alarmanlage kann nun mit der Fernbedienung eingeschaltet werden.



#### HINWEIS

Alternativ können Sie ein passendes 6V-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) an der seitlichen Stromversorgungsbuchse anschließen (Pluspol innen).

#### Fernbedienung betriebsbereit machen

Ziehen Sie die schwarzen Plastik-Streifen (Batterieschutz) aus der Öffnung an der Unterseite der Fernbedienung.

#### Montage

1. Wählen Sie eine geeignete Montagestelle für die Alarmanlage. Die Stelle sollte sich innerhalb einer Entfernung von 5 Metern und einem Winkel von 110° zum überwachenden Bereich befinden.
2. Befestigen Sie entweder die die Wandhalterung oder direkt die Alarmanlage mit Schrauben oder einem Nagel. Sie können die Alarmanlage einfach über die Aufhängung an der Rückseite befestigen oder sie in der Kopplung der Wandhalterung schieben.



#### HINWEIS

Falls Sie die Wandhalterung nutzen wollen, verwenden Sie sie als Schablone zum Vorzeichnen etwaiger Bohrlöcher. Passendes Befestigungsmaterial erhalten Sie im Baumarkt. Falls Sie bohren, achten Sie darauf, dass an der gewählten Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschäden führen!

#### Alarmanlage aktivieren / deaktivieren

1. Richten Sie die Fernbedienung auf die Alarmanlage und drücken Sie die Taste. Ein Signalton ertönt und die grüne LED leuchtet auf. Die Alarmanlage ist aktiviert.
2. Der PIR-Bewegungsmelder aktiviert sich etwa 20 Sekunden nach der Aktivierung der Alarmanlage, was es Ihnen ermöglicht, sich aus der Reichweite des Sensors zu begeben, so dass Sie den Alarm nicht versehentlich auslösen.
3. Wenn der Bewegungsmelder eine Bewegung registriert, blinkt die rote LED, um anzuzeigen, dass die Alarmanlage ausgelöst wurde. Es bleiben jetzt etwa 10 Sekunden Zeit, um die Alarmanlage zu deaktivieren, indem Sie die Taste der Fernbedienung gedrückt wird.
4. Nachdem diese Zeit verstrichen ist, ertönt 30 Sekunden lang ein lautes Alarmsignal. Falls nach Beenden des Alarms weiterhin eine Bewegung festgestellt wird, ertönt der Alarm erneut.
5. Die Alarmanlage kann über einen Tastendruck mit der Fernbedienung deaktiviert werden. Auch das Alarmsignal lässt sich auf diese Art wieder ausschalten.

#### Batterien der Fernbedienung wechseln

1. Falls die Reichweite der Fernbedienung nachlässt oder sich die Alarmanlage nicht mehr deaktivieren lässt, sollten Sie die Batterien in der Fernbedienung wechseln.
2. Öffnen Sie die Fernbedienung, indem Sie die beiden Schrauben auf der Rückseite mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher lösen.
3. Entnehmen Sie die Batterien und ersetzen Sie sie durch drei Batterien des gleichen Typs (AG13 1,5V). Achten Sie hierbei auf die Angaben der Polarität im Inneren der Fernbedienung.
4. Schrauben Sie die Fernbedienung wieder zu.

#### Technische Daten

Lautstärke	105 dB
PIR-Sensor-Reichweite	Bis zu 5 Meter
Erfassungswinkel	110°
Temperaturbereich	0-30°

#### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

#### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung**

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-9056 in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
01.03.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-9056 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.visor-tech.de](http://www.visor-tech.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce système d'alarme compact avec détecteur de mouvement, qui surveille chambre, entrée, garage ou bureau, et peut s'activer et se désactiver facilement via télécommande. Le système d'alarme est conçu pour une utilisation en intérieur, ou tout autre endroit sec, abrité des intempéries. Il fonctionne également dans l'obscurité.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Système d'alarme domestique avec détecteur de mouvement
- 2 télécommandes (incluant 3 piles AG13 chacune)
- Support mural
- Mode d'emploi

**Accessoires requis (non fournis) :**

- 4 piles de type AA 1,5 V (Mignon) (recommandation : piles alcalines)

**Principe de fonctionnement**

Ce système d'alarme fonctionne avec un détecteur de mouvement PIR. Lorsque vous activez le système d'alarme avec la télécommande, le capteur de chaleur passif infrarouge enregistre les mouvements humains et animaux dans un rayon allant jusqu'à 5 mètres et selon un angle de détection de 110°. Lorsqu'un mouvement est détecté, l'alarme est déclenchée au bout de 10 secondes. Vous pouvez interrompre l'alarme en la désactivant via la télécommande. La télécommande a une portée d'environ 10 mètres.

**Mise en place des piles dans le système d'alarme**

Ouvrez le compartiment à piles situé au dos du système d'alarme et placez-y 4 piles de type AA (Mignon). Respectez les consignes de polarité inscrites à l'intérieur du compartiment. Refermez ensuite le compartiment à piles. Le système d'alarme peut être activé uniquement via la télécommande.



**NOTE :**

*Vous pouvez également utiliser un adaptateur secteur 6 V (non fourni) et le brancher à la prise d'alimentation secteur située sur le côté (pôle positif à l'intérieur).*

**Préparer la télécommande**

Retirez les bandes de plastique noires (protection de la pile) de l'ouverture située sur la face inférieure de la télécommande.

**Installation**

1. Choisissez un endroit adapté pour installer l'alarme. L'endroit où sera installé le système d'alarme doit se situer à une distance de 5 mètres maximum et couvrir selon un angle de 110° la zone à surveiller.
2. Fixez le support mural ou directement le système d'alarme avec des vis ou un clou. Accrochez l'alarme au mur à l'aide de la suspension située au dos, ou insérez-la dans le support mural.



**NOTE :**

*Si vous souhaitez utiliser le support mural, utilisez-le en tant que patron pour marquer les trous à percer. Vous trouverez un matériel de fixation approprié dans une quincaillerie ou un magasin d'outillage, par exemple. Avant de percer, assurez-vous qu'aucun câble ni conduit ne passe derrière l'endroit que vous avez choisi. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !*

**Activer/Désactiver le système d'alarme**

1. Dirigez la télécommande vers le système d'alarme et appuyez sur le bouton. Vous entendez un signal sonore et la LED verte s'allume. Le système d'alarme est actif.
2. Le détecteur de mouvement PIR s'active environ 20 secondes après l'activation du système d'alarme, ce qui vous permet de quitter la zone de détection du capteur pour ne pas déclencher l'alarme involontairement.
3. Lorsque le détecteur de mouvement capte un mouvement, la LED rouge clignote pour indiquer que l'alarme a été déclenchée. Vous disposez alors d'environ 10 secondes pour désactiver le système d'alarme en appuyant sur la touche de la télécommande.
4. Une fois ce délai écoulé, une alarme puissante retentit pendant 30 secondes. Si le détecteur capte encore un mouvement après la fin de l'alarme, l'alarme retentit à nouveau.
5. Le système d'alarme peut être désactivé en appuyant sur le bouton de la télécommande. La sirène d'alarme peut également être désactivée de cette manière.

**Changer les piles de la télécommande**

1. Lorsque la portée de la télécommande faiblit ou que le système d'alarme ne peut plus être activé, vous devez remplacer les piles de la télécommande.
2. À l'aide d'un tournevis cruciforme, ouvrez la télécommande en dévissant les deux vis situées au dos.
3. Retirez les piles et remplacez-les par 3 piles neuves de même type (AG13, 1,5 V). Ce faisant, respectez les consignes de polarité inscrites à l'intérieur de la télécommande.
4. Refermez la télécommande avec les vis.

**Caractéristiques techniques**

Volume sonore	105 dB
Portée du capteur PIR	jusqu'à 5 m
Angle de détection	110°
Température d'utilisation	0-30 °C

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL ([www.cnil.fr](http://www.cnil.fr)).
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Consignes importantes sur les piles et leur recyclage**


Les batteries/piles usagées **NE** doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles usagées dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles. Il peut donc arriver qu'un appareil fonctionnant à piles ne fonctionne pas avec des accumulateurs (piles rechargeables).
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les batteries/piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries/piles. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des batteries/piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les batteries/piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-9056 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/CE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
01.03.2016