

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Weihnachtsdeko. Mit dieser spektakulären Licht-Dekoration verleihen Sie Ihren Räumen etwas Magisches.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Weihnachtsdeko optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Pyramide
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:
2 x Batterie Typ AA (z.B. PX-1569)

Technische Daten

Stromversorgung	2 x Batterie Typ AA (Mignon)
Anzahl LEDs	10
Material	Kunststoff
Kabellänge	50 cm
Höhe	ca. 31 cm
Grundfläche	11 x 11 cm

Batterien einsetzen / wechseln

1. Öffnen Sie die Batteriebox.
2. Setzen Sie zwei Batterien des Typs AA (Mignon) ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität.
3. Schließen Sie die Batteriebox wieder.

Verwendung

Stellen Sie die Pyramide auf einen stabilen, ebenen Untergrund. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um die LEDs ein- oder aus-zuschalten.

Reinigung

Schalten Sie die LEDs aus und nehmen Sie die Batterien aus der Batteriebox. Reinigen Sie die Pyramide mit einem weichen, trockenen Tuch.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-9099-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-9099 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette décoration de Noël. Avec cette décoration lumineuse élégante, baignez votre pièce dans une atmosphère festive et magique.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Pyramide
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr/>)

- 2 piles AA

Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles AA
Nombre de LED	10
Matériau	Plastique
Longueur du câble	50 cm
Hauteur	env. 31 cm
Surface au sol	11 x 11 cm

Insérer/Remplacer les piles

1. Ouvrez le compartiment à piles.
2. Insérez deux piles AA. Ce faisant, veillez à respecter les consignes de polarité.
3. Refermez le compartiment à piles.

Utilisation

Placez la pyramide sur une surface plane et stable. Pour allumer ou éteindre les LED, appuyez sur le bouton marche/arrêt.

Nettoyage

Éteignez les LED et sortez les piles du compartiment à piles. Nettoyez la pyramide avec un chiffon doux et sec.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-9099 conforme à la directive 2011/65/CE actuelle du Parlement Européen, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse
<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.