

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses interaktiven Lernspiel-Sets. Formen, Farben, Tiere und Zahlen – das sind Themen, die schon auf Kinder im Vorschulalter eine hohe Anziehungskraft ausüben. Durch die spielerische Beschäftigung mit diesen Karten lernt Ihr Kind ganz nebenbei die ersten Buchstaben und Zahlen und bekommt einen spielerischen Zugang zu vielen Alltagsfertigkeiten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie und Ihr Kind Ihr neues Lernspiel optimal einsetzen können.

Bei allen Fragen zur Installation:
www.Playtastic.de
Klicken Sie einfach auf die Seite
► **Antworten auf häufig gestellte Fragen!**

Lieferumfang

- Lernspiel-Stift
- 50 Lernkarten
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 2 Batterien der Größe AAA (Micro)

Zubehör

Als Erweiterung zu dieser Starter-Box gibt es die folgenden Bücher und Lernkarten-Sets:

NX-1190: Lernkarten-Set „Junior I“, Zahlen & Formen

NX-1191: Lernkarten-Set „Junior II“, Zahlen & Formen

NX-1192: Lernkarten-Set „Basic Fun I“

NX-1193: Lernbuch „Märchen“

NX-1194: Lernkarten-Set „Basic Fun II“, Objekte

NX-1195: Lernbuch „Zahlen“

NX-1196: Lernbuch „Farben“,

NX-1197: Lernkarten-Set „Formen“.


NX-1198: Lernkarten-Set „Alphabet“


Inbetriebnahme

Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite der Fernsteuerung mit einem kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher. Legen Sie zwei AAA-Batterien (Micro, 1,5 Volt) in das Fach ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität, die auf dem Batteriefach-Boden gezeigt wird. Verschließen Sie danach das Fach wieder mit der Schraube.

Verwendung

Der Stift besitzt keinen speziellen Ein/Aus-Schalter. Er wird dann aktiviert, wenn der kleine Schalter in seiner Gummispitze durch das Berühren eines Antwortpunkts gedrückt wird. Wenn Sie den Stift auf die schwarzen Antwortpunkte drücken, gibt er Signale, ob die gewählte Antwort richtig oder falsch ist. Sie können die Art der ausgegebenen Antworten mit den beiden Tasten unter dem Lautsprecher verändern:

- Stellen Sie mit der linken Musiknoten-Taste  ein, ob der Stift mit einem Tonsignal oder mit einer menschlichen Stimme antwortet. Nach dem dritten Tastendruck ist der Ton ganz ausgeschaltet und das Ergebnis wird nur über ein rotes oder grünes Lichtsignal gegeben.
- Wählen Sie die Lautstärke der Signale mit der rechten Taste aus

 Sie haben drei Stufen zur Auswahl. Wenn der Stift beim Verstellen stumm bleibt, dann überprüfen Sie, ob der Ton mit der linken Musiknoten-Taste ausgeschaltet wurde.



HINWEIS:

Die Tasten zum Verstellen des Tons reagieren auf eine Eingabe bis zu 3 Sekunden nachdem der Stift eine Antwort gegeben hat.

Wenn die Lautstärke oder Lichtstärke nachlässt oder wenn der Stift falsche Antworten gibt, sind die Batterien verbraucht. Ersetzen Sie dann beide Batterien.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Lassen Sie Kinder nicht alleine das Batteriefach öffnen. Halten Sie den zum Öffnen benötigten Schraubenzieher außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Beaufsichtigen Sie kleinere Kinder beim Spielen mit dem Lernspiel-Stift. Passen Sie auf, dass Ihre Kinder den Stift beim Spielen nicht direkt an ihr Ohr drücken.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



ACHTUNG!
Enthält verschluckbare Kleinteile.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-1189 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der Sicherheit von Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland



Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
06.10.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NX-1189 ein.