

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses kinetischen Sandes. Der kinetische Sand ist trocken, wirkt aber feucht. Sandburgen und -kuchen halten durch die Oberflächenspannung stabil. Wird die Oberflächenspannung zerstört, zerfließt er wie gewöhnlicher Sand. Der kinetische Sand lässt sich einfach formen und ist besonders für dreidimensionale Förmchen und plastisches Gestalten geeignet.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen kinetischen Sand optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Kinetischer Sand
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Material	95 % Quarzsand
	5 % Bindemittel
Bindemittel	Silicon Dioxid, Polydimethyl Siloxane
Ideale Luftfeuchtigkeit	60 %
Gewicht	1 kg

Anwendungshinweise



ACHTUNG!

Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Enthält verschluckbare Kleinteile!

- Der kinetische Sand trocknet prinzipiell nicht aus. Seine optimale Textur hat er jedoch bei einer Umgebungs-Luftfeuchtigkeit von 60 %.
- Sollten Sie den kinetischen Sand einmal längere Zeit nicht verwendet haben, so kneten Sie ihn vor dem Gebrauch so lange kräftig mit den Händen durch, bis er wieder seine gewohnte Textur hat. Sollte der Sand sich immer noch etwas trocken anfühlen, feuchten Sie Ihre Hände vor dem Kneten an oder geben Sie mit einer Pipette einen Tropfen Wasser in den Sand.
- Falls der kinetische Sand einmal zu feucht ist, lassen Sie ihn einfach über Nacht (mindestens 8 Stunden) trocknen. Am nächsten Tag ist er wieder wie neu.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Das Produkt ist nicht zum Verzehr geeignet! Es darf auf keinen Fall verspeist werden, da es Allergien auslösen kann!
- Achten Sie auch darauf, dass Haustiere den kinetischen Sand nicht verschlucken.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-1249-675 in Übereinstimmung mit der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-1249 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.playtastic.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce sable cinétique. Bien que sec, le sable cinétique réagit comme du sable humide ! Bâissez de jolis châteaux parfaitement consistants. Mais attention : détruisez la tension de surface et le château s'effondre comme un tas de sable sec... Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Sable cinétique
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Matériaux	95 % sable de quartz
	5 % agent liant
Agent liant	Dioxyde de silicium, polydiméthylsiloxane
Humidité de l'air optimale	60 %
Poids	1 kg

Consignes d'utilisation

ATTENTION !

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Contient des petites pièces susceptibles d'être avalées.


- En principe, le sable cinétique ne se dessèche pas. Cependant, il garde une texture optimale à une humidité ambiante de 60 %.
- Si vous n'avez pas utilisé le sable cinétique pendant une période prolongée, pétrissez-le vigoureusement avec vos mains avant de l'utiliser jusqu'à ce qu'il retrouve sa texture habituelle. Si le sable semble encore trop sec, humidifiez vos mains avant de le pétrir ou utilisez une pipette pour ajouter une goutte d'eau au sable.
- Si le sable cinétique est trop humide, laissez-le sécher pendant la nuit (au moins 8 heures). Il sera comme neuf le lendemain.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- La modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Manipulez le produit avec précaution.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ce produit n'est pas comestible. Ne l'ingérez pas ! Il ne doit en aucun cas être consommé car il peut provoquer des allergies.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le produit sans surveillance.
- Tenez les animaux domestiques à l'écart du produit.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-1249 conforme à la directive 2009/48/CE actuelle du Parlement Européen, relative à la sécurité des jouets.



Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse

<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.