

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses originellen Objekts. Einfach Batterien einlegen und schon geht's singend und tanzend los! Egal, wo Sie es aufstellen, die Lacher sind garantiert auf Ihrer Seite. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Spielzeug optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 1 singende und tanzende Figur
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

3 Batterien Typ AA (Mignon)

Produktvarianten

- NX-1313: Singender und tanzender Geisterbaum "Kabal"
- NX-1314: Lachender und zitternder Geist "Mephisto" mit LEDs
- NX-1315: Lachende und kickende Hexe "Morgana"
- NX-1316: Singender und tanzender Geisterkopf "Baron Voodoo"
- NX-1317: Singender und rockender Besen "Igor"
- NX-1318: Singender und hüpfender Weihnachtsmann

Inbetriebnahme

Öffnen Sie das Batteriefach mit einem kleinen Schraubenzieher. Setzen Sie drei Batterien des Typs AA (Mignon) in das Batteriefach ein. Achten Sie hierbei auf die Angaben zur Polarität im Inneren des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach wieder und schrauben Sie es zu.



HINWEIS:

Wechseln Sie die Batterie, wenn die Musik oder die Tanzbewegungen ins Stocken kommen.

Verwendung

Platzieren Sie das Objekt auf einer ebenen Fläche. Stellen Sie die Einschalttaste auf ON. Die singende und tanzende Figur reagiert nun auf laute Geräusche, Klatschen und auch auf Berührung. Ansonsten lässt sich die Figur durch zweimaliges Drücken des Handknopfes starten. Um das Objekt auszuschalten, stellen Sie die Taste auf OFF.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!

- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-1313, NX-1315, NX-1317 und NX-1318 in Übereinstimmung mit der EMV - Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befinden.



Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.infactory.me

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette figurine chantante et dansante. Il vous faut simplement insérer des piles et en avant la musique et la danse ! Peu importe l'endroit où vous le posez, les fous rires seront garantis.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 1 figurine chantant et dansant
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

3 piles de type AA (Mignon)

Variantes du produit

- NX-1313 : Arbre hanté "Kabal" chantant et dansant
- NX-1314 : Fantôme "Mephisto" à LED riant et s'agitant
- NX-1315 : Sorcière "Morgana" riant et agitant ses jambes
- NX-1316 : Crâne maléfique "Baron Voodoo" chantant et dansant
- NX-1317 : Balai "Igor" chantant et jouant du rock
- NX-1318 : Père Noël chantant et sautillant

Mise en marche

Ouvrez le compartiment à piles à l'aide d'un petit tournevis. Insérez trois piles de type AA (Mignon) dans le compartiment à piles. Respectez les consignes de polarité inscrites à l'intérieur du compartiment. Refermez le compartiment à piles et revissez le couvercle.

**NOTE :**

Remplacez les piles quand la musique et/ou les mouvements fonctionnent mal ou cessent de fonctionner.

Utilisation

Placez l'objet sur une surface plane. Placez l'interrupteur sur ON. La figurine ne réagit qu'à des sons forts, des applaudissements ou des contacts physiques. Sinon, vous

pouvez allumer la figurine en appuyant deux fois sur le bouton. Placez l'interrupteur sur OFF pour éteindre la figurine.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles usagées dans les centres organisant la collecte des déchets de votre ville et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les piles rechargeables délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des piles rechargeables.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des batteries/piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les batteries/piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NX-1313, NX-1315, NX-1317 et NX-1318 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.