

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses wetterfesten LED-Fluters, der mit seiner robusten Bauart selbst widrigem Wetter standhält. Mit seiner homogenen Farbmischung eignet er sich perfekt als Bühnen-, Disco- oder Dekorationsbeleuchtung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den wetterfesten LED-Fluter optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Wetterfester LED-Fluter
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

Produktnr.	Leistung	Farbtemperatur	Netzkabel mit Schuko-Stecker
NX-2007	10 W	RGB	Nein
NX-2012	30 W		
NX-2017	50 W		
NX-2208	10 W		Ja
NX-2209	30 W		
Nx-2210	50 W		
NX-3620	10 W	Nein	

Montage der LED-Fluter ohne Schuko--Stecker

LED-Fluter ohne Schuko-Stecker (NX-2007,-2012,-2017, -3620) dürfen ausschließlich von Fachleuten montiert und an die Stromversorgung angeschlossen werden!



ACHTUNG!

Montieren Sie sie auf keinen Fall selbst, sondern ziehen Sie Fachpersonal zu Rate

Farbsteuerung

Den Fluter schalten Sie durch Drücken der **ON**-Taste auf der Fernbedienung ein. Sobald Sie ihn einschalten, wird die wechselnde Farbfolge (SMOOTH) aktiviert. Die Farben steuern Sie über die Fernbedienung. Drücken Sie auf die entsprechende Taste, um die gewünschte Farbe oder

Funktion auszuwählen. Achten Sie dabei darauf, dass sich kein Hindernis zwischen dem Empfänger an der Unterseite des Fluters und der Fernbedienung befindet.

Taste	Beschreibung
	Heller
	Dunkler
OFF	Ausschalten
ON	Einschalten
R	Rotes Leuchten mit 4 Rottönen
G	Grünes Leuchten mit 4 Grüntönen
B	Blaues Leuchten mit 4 Blautönen
W	Weißes Leuchten
FLASH	Blinken mit wechselnden Farben
STROBE	Schnelles Blinken mit wechselnden Farben
FADE	Sanfte Farbübergänge zwischen den Farben
SMOOTH	Zufällige Farbfolge mit verschiedenen Übergängen

Knopfzelle der Fernbedienung wechseln

Ziehen Sie vor der ersten Verwendung die Schutzlasche der Knopfzelle heraus. Um die Knopfzelle zu ersetzen, drücken Sie den kleinen Schieber Richtung Innenseite der Fernbedienung und ziehen gleichzeitig das Fach der Knopfzelle nach außen. Wechseln Sie die Knopfzelle aus und schieben Sie das Fach wieder in die Fernbedienung, bis es leicht einrastet. Achten Sie beim Einlegen der Knopfzelle auf die korrekte Polarität.



Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-2007, NX-2012, NX-2017, NX-2208, NX-2209, NX-2210 und NX-3620 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befinden.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
25.02.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce spot à LED résistant aux intempéries. Grâce à son mélange de couleurs homogène, il s'utilise parfaitement en tant que lumière de décoration, d'ambiance et de scène. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Projecteur à LED résistant aux intempéries
- Télécommande
- Mode d'emploi

Référence du produit	Puissance	Température de couleur	Câble d'alimentation avec connecteur Schuko
NX2007	10 W	RVB	Non
NX2012	30 W		
NX2017	50 W		
NX2208	10 W		
NX2209	30 W		Oui
NX2210	50 W		
NX3620	10 W		

Montage du spot LED sans prise Schuko

Les spots à LED sans prise Schuko (NX2007, NX2012, NX2017, NX3620) doivent être installés et reliés à l'alimentation électrique exclusivement par une personne qualifiée !


ATTENTION !

Ne les installez jamais vous-même, consultez un professionnel !

Changer la pile bouton de la télécommande

Avant la première utilisation, retirez la protection de la pile bouton. Pour remplacer la pile bouton, appuyez sur le petit poussoir vers l'intérieur de la télécommande, et tirez en même temps le compartiment à pile vers l'extérieur. Remplacez la pile bouton puis repoussez le compartiment dans la télécommande, jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Respectez la polarité de la pile bouton lorsque vous l'insérez.


Contrôle des couleurs

Pour allumer le spot, appuyez sur la touche **ON** de la télécommande. Dès que vous l'allumez, la séquence de couleurs changeantes (SMOOTH) est activée. Vous pouvez contrôler les couleurs à l'aide de la télécommande. Pour sélectionner une couleur ou une fonction, appuyez sur la touche correspondante. Ce faisant, assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve entre le récepteur, situé sous le projecteur, et la télécommande.

Bouton	Description
	Plus clair
	Plus foncé
OFF	Éteindre
ON	Allumer
R	Lumière rouge avec 4 nuances de rouge
G	Lumière verte avec 4 nuances de vert
B	Lumière bleue avec 4 nuances de bleu
W	Lumière blanche
FLASH	Clignotement avec couleur changeante
STROBE	Clignotement rapide avec couleur changeante
FADE	Transitions douces entre les couleurs
SMOOTH	Suite de couleur aléatoire avec diverses transitions

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux du spot. Ne pointez pas le spot directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits NX-2007, NX-2208, NX-2209, NX-2210, NX-2012, NX-2017, et NX-3620 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtas

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.