

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser wasserfesten Handlampe mit Hochleistungs-LED, die beim Camping, in der Werkstatt und im Haushalt schnell für Helligkeit sorgt.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die LED-Handlampe optimal nutzen können.

Lieferumfang

- LED-Handlampe
- Bedienungsanleitung

Sie benötigen zusätzlich 4 Batterien des Typs C (Baby).

Technische Daten

Lichtstrom	150 lm
Leistung	5 W
Leuchtzeit	bis ca. 10 Stunden
LED-Lebensdauer	bis zu 100.000 Stunden
Schutzklasse	IPX7 (geschützt vor zeitweiligem Untertauchen in Wasser)

Batterien einlegen

Schrauben Sie den Deckel am Kopf der Lampe ab. Entnehmen Sie die Leuchtmittelhalterung. Legen Sie vier Batterien des Typs C (Baby) ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität, wie im Gehäuseinneren angezeigt. Setzen Sie die Leuchtmittelhalterung wieder ein und achten Sie dabei darauf, dass sich die Aussparung des Schalters am Außenrand der Halterung in die Nase des Schalters an der Lampe einfügt.

**HINWEIS:**

Haben Sie die Leuchtmittelhalterung verkehrt herum eingesetzt, lässt sich die Lampe nicht einschalten.

Setzen Sie den Deckel wieder auf und drehen Sie ihn mit leichtem Drücken nach unten auf den Kopf der Lampe auf. Achten Sie darauf, dass der Dichtring unterhalb des Gewindes korrekt sitzt.

Sollte die Leuchtkraft der Lampe nachlassen, wechseln Sie die Batterien.

Lampe ein- und ausschalten

Die Lampe schalten Sie ein, indem Sie den Kippschalter unterhalb des Lampenkopfes nach rechts bzw. nach links bewegen. Wenn Sie in Leuchtrichtung den Schalter nach links bewegen, leuchtet die Lampe mit 50% energiesparender Leistung. Bewegen Sie ihn nach rechts, leuchtet die Lampe mit voller Leistung.

Wenn Sie den Schalter in die mittlere Position bringen, schalten Sie die Lampe aus.

Um ungewolltes Einschalten während des Transports zu verhindern, schieben Sie den Schieber unterhalb des Lampenkopfes nach vorne auf die Position **LOCK** (Verriegeln). Wenn Sie die Lampe wieder einschalten möchten, schieben Sie den Schieber auf die Position **UNLOCK** (Entriegeln).

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Schauen Sie niemals bei eingeschalteter Lampe direkt in den Lichtstrahl. Richten Sie den Lichtstrahl nicht direkt auf das Gesicht einer anderen Person.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Reinigen Sie die Lampe mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie sie danach gut ab. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Bewahren Sie sie an einem trockenen Ort auf.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten (IPX7 = geschützt vor **zeitweiligem** Untertauchen in Wasser).
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-2026 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Kurtas, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtas
21.06.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NX-2026 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe de poche étanche. Au camping, à l'atelier ou chez vous, elle vous sera utile en de nombreuses circonstances.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lampe de poche à LED
- Mode d'emploi

Fonctionne avec 4 piles de type C (Baby) non fournies.

Caractéristiques techniques

Puissance lumineuse	150 lm
Puissance	5 W
Durée d'éclairage	jusqu'à env. 10 heures
Durée de vie théorique des LED	jusqu'à env. 100 heures
Classe de protection	IPX7 (protection contre l'immersion courte dans l'eau)

Insérer les piles

Dévissez le couvercle situé sur la tête de la lampe. Retirez le support de l'ampoule. Insérez quatre piles de type C (Baby). Assurez-vous que la polarité des piles correspond bien aux indications du compartiment à piles.

Remplacez le support de l'ampoule dans la lampe, en veillant à ce que les trous de l'interrupteur (situés sur les bords extérieurs du support) s'insèrent bien dans les becs de l'interrupteur de la lampe.

**NOTE :**

Si vous insérez le support de l'ampoule dans le mauvais sens, la lampe ne peut pas s'allumer.

Remplacez le couvercle, puis revissez-le en poussant légèrement la tête de la lampe vers le bas. Ce faisant, veillez également à ce que la bague d'étanchéité soit placée correctement sous le filetage.

Si la puissance lumineuse de la lampe diminue, remplacez les piles.

Allumer et éteindre la lampe

Pour allumer la lampe, faites basculer l'interrupteur (situé sous la tête de la lampe) vers la droite ou la gauche. Lorsque l'interrupteur est basculé vers la gauche de la lampe (vue avec la tête en haut), la lampe est placée en mode économique et utilise 50 % de sa puissance lumineuse.

Lorsque l'interrupteur est basculé vers la droite, la lampe éclaire à pleine puissance.

Lorsque l'interrupteur est placé sur la position du milieu, la lampe s'éteint.

Pour éviter d'allumer la lampe sans le vouloir en la transportant, poussez le curseur situé sous la tête de la lampe vers l'avant sur la position **LOCK** (verrouillé). Pour pouvoir allumer la lampe, placez le curseur sur la position **UNLOCK** (déverrouillé).

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Ne regardez jamais directement le faisceau lumineux. N'orientez jamais le faisceau lumineux vers le visage d'une autre personne.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de portée des enfants et des animaux.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Nettoyez la lampe à l'aide d'un chiffon humide puis séchez-la complètement. N'utilisez pas de détergent abrasif.
- Rangez le produit dans un endroit sec.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- IPX7 = protection contre l'immersion **courte** dans l'eau.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles. Il est donc possible que certains appareils qui fonctionnent à pile ne fonctionnent pas avec des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-2026 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Allemagne

Kurtas, A.

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtas
21.06.2013