

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses praktischen LED-Fluters. Aufgrund seiner kompakten Maße ist er sehr leicht zu transportieren. Nutzen Sie ihn, um Ihre Wohnung beim Streichen auszuleuchten oder als Lichtquelle für Ihre Party im Freien.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen LED-Fluter optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 10W-LED-Fluter mit Haltegriff
- Standfuß
- Schraube
- Netzteil
- Kfz-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten:

- Leistung: 10 W
- Lichtstrom: 900 Lumen
- Farbtemperatur: 5000 K
- Schutzart: IP65
- Ladespannung: 12-24 V / max. 2 A
- Betriebsspannung: 240 V / 50 Hz
- Maße (mit Standfuß): 113 x 87 x 120 mm (145 x 160 x 240 mm)
- Akkuladezeit: 6 Stunden
- Betriebsdauer: 6 Stunden
- Akku: Lithium-Ionen 7,4-V / 5200 mAh

Inbetriebnahme

Verbinden Sie den LED-Fluter mit dem Standfuß. Halten Sie dazu den Fluter über die Schrauböffnung des Standfußes und drehen Sie die Schraube von oben in das Gehäuse, bis der Standfuß und der Fluter fest verbunden sind.

An der Rückseite des LED-Fluters befindet sich der Ein/Aus-Schalter. Drücken Sie ihn, um ihn ein- oder auszuschalten. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die Betriebs-LED grün.

Akku laden

Schließen Sie den LED-Fluter über das mitgelieferte Netzteil an eine gesicherte Steckdose oder über das Kfz-Ladekabel an den Zigarettenzünder Ihres Fahrzeugs an. Verbinden Sie das verwendete Kabel mit der Netzteilbuchse, die sich an der Rückseite des LED-Fluters befindet. Die Betriebs-LED blinkt abwechselnd rot und grün. Laden Sie den Fluter 6 Stunden lang auf. Sobald der Akku vollgeladen ist, leuchtet die LED grün. Der Akku ist nun für 6 Stunden betriebsbereit.

Wenn die LED rot blinkt, ist der Akku fast leer. Laden Sie ihn auf.



HINWEIS:

- Schalten Sie den LED-Fluter während des Ladevorgangs nicht an.
- Laden Sie ihn nicht länger als 24 Stunden. Wenn Sie den Fluter für längere Zeit aufbewahren, laden Sie ihn zuvor voll auf. Laden Sie ihn in 6-Monatszyklen auf, wenn Sie ihn nicht verwenden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in chemische Flüssigkeiten.
- Laden Sie den Fluter vor der Aufbewahrung und bei Nichtbenutzung alle 6 Monate voll auf.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-2217 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland



Dipl. Ing. (FH) El. Nachrichtentechnik Andreas Kurtasz
Leiter Qualitätswesen
04.06.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NX-2217 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce projecteur à LED. Grâce à ses dimensions compactes, il est pratique et facile à transporter. Il vous permet en outre d'éclairer aussi bien votre intérieur au quotidien que votre jardin lors de fêtes en extérieur. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Projecteur à LED 10 W avec poignée
- Pied
- Vis
- Adaptateur secteur
- Câble de chargement allume-cigare
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques :

- Puissance : 10 W
- Puissance lumineuse : 900 lumens
- Température de couleur : 5000 K
- Indice de protection : IP65
- Tension de charge : 12-24 V / max. 2 A
- Tensions de fonctionnement : 240 V / 50 Hz
- Dimensions (avec pied) : 113 x 87 x 120 mm (145 x 160 x 240 mm)
- Temps de chargement de la batterie : 6 heures
- Autonomie en fonctionnement : 6 heures
- Batterie Lithium-ion 7,4-V / 5200 mAh

Mise en marche

Assemblez le projecteur à LED avec le pied. Pour ce faire, maintenez le projecteur au-dessus du trou prévu pour la vis, insérez la vis par le haut dans le boîtier et vissez-la jusqu'à ce que le pied et le projecteur soient solidement assemblés.

L'interrupteur Marche/Arrêt se trouve au dos du projecteur à LED. Appuyez dessus pour allumer ou éteindre l'appareil. Lorsque l'appareil est allumé, le témoin de fonctionnement brille en vert.

Charger la batterie

Branchez le projecteur à LED à une prise de secteur reliée à la terre via l'adaptateur secteur fourni, ou à l'allume-cigare de votre véhicule via le câble de chargement allume-cigare. Reliez le câble utilisé à la prise adaptateur secteur située au dos du projecteur. Le témoin de fonctionnement clignote alors alternativement en rouge et en vert. Rechargez le projecteur pendant 6 heures. Dès que la batterie est complètement chargée, le témoin brille en vert. La batterie dispose maintenant de 6 heures d'autonomie.

Lorsque le témoin clignote en rouge, cela signifie que la batterie est presque vide. Rechargez-la.



NOTE :

- *N'allumez pas le projecteur à LED pendant le chargement.*
- *Ne le rechargez pas pendant plus de 24 heures. Avant de laisser le projecteur inutilisé pendant une période prolongée, rechargez-le complètement. Lorsque vous ne l'utilisez pas, rechargez-le tous les 6 mois.*

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans un liquide chimique.
- Rechargez complètement le projecteur avant de le ranger, et tous les 6 mois s'il n'est pas utilisé.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-2217 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne



Dipl. Ing. (FH) El. Nachrichtentechnik Andreas Kurtasz
 Directeur Service Qualité
 04.06.2013