

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses LED-Fahrradleuchten-Sets, dessen ultrahelle LEDs die Sichtbarkeit Ihres Rades verbessern und so für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgen. Die Silikon-Ummantelung schützt die Leuchten dabei auch vor gelegentlichen Regenschauern, und dank der montagefreien Spann-Befestigung lassen sich die Leuchten spielend leicht und blitzschnell an jedem Fahrrad befestigen und wieder abnehmen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Fahrradleuchten optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Frontlicht (weiß) inklusive 2 Knopfzellen (CR2032)
- Rücklicht (rot) inklusive 2 Knopfzellen (CR2032)
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Maße: 31 × 47 × 32 mm
Gewicht: jeweils 22 g
Stromversorgung: je 2 Knopfzellen CR2032 / 3V (im Lieferumfang, vormontiert)

Inbetriebnahme und Verwendung**HINWEIS:**

Die Fahrradleuchten sind zugelassen nach StVZO für Rennräder bis 11 kg oder als zusätzliche Beleuchtung.

1. Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch den Kunststoffstreifen aus dem Batteriefach.
2. Positionieren Sie die Leuchte an der gewünschten Stelle des Fahrrads und ziehen Sie die Silikonhülle um die Stange. Haken Sie die Schlaufe anschließend vorne an der Leuchte ein.
3. Drücken Sie auf die Oberseite der Leuchte, um sie einzuschalten. Durch wiederholtes Drücken wechseln Sie zwischen verschiedenen Leuchtmodi (Dauerlicht / schnelles Blinken / langsames Blinken) und schalten die Leuchte schließlich wieder aus.

Batteriewechsel

Wenn die Leuchtkraft der LEDs nachlässt oder sich die Leuchte nicht mehr einschalten lässt, müssen Sie die Knopfzellen wechseln.

1. Entfernen Sie die Leuchte vom Fahrrad.
2. Drücken Sie von oben auf die Leuchte und halten Sie hierbei die Silikonhülle fest, um das Leuchtgehäuse durch die Öffnung an der Unterseite herauszudrücken. Ziehen Sie die Leuchte vollständig aus der Silikonhülle.
3. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den weißen Deckel an der schmalen Lasche vorsichtig nach oben ziehen und entfernen.
4. Entfernen Sie die alten Knopfzellen und legen Sie 2 neue Knopfzellen des Typs CR2032 ein. Die glatten Seiten der Knopfzellen (Pluspol) zeigen in Richtung Deckel.

**HINWEIS:**

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, die Knopfzellen zu entfernen, drücken Sie vorsichtig von der anderen Seite mit einem schmalen Gegenstand (z.B. einem Kugelschreiber) in die Öffnung im Leuchtgehäuse, um die Knopfzellen herauszuschieben.

5. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf, drücken Sie ihn fest (dicht schließend) und schieben Sie das Leuchtgehäuse wieder in die Silikonhülle. Achten Sie darauf, dass der Taster der Silikonhülle in die Öffnung des Leuchtgehäuses gleitet und dass der Haken für die Schlaufe durch die entsprechende Öffnung geschoben wird.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Montieren Sie das Produkt so am Fahrrad, dass die Unterseite nicht direkter Feuchtigkeit oder Regen ausgesetzt ist. Die Silikonhülle bietet nur bedingten Schutz gegen von oben auftreffenden Regen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit! Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen – Brandgefahr.

Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.

Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich.

Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.

Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern. Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-2274 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1–3, 79426 Buggingen, Deutschland

Leiter Qualitätswesen

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

15.07.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NX-2274 ein.