

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses LED-Leuchten-Sets, dessen ultrahelle LEDs dafür sorgen, dass Sie bei Dämmerung und in der dunklen Jahreszeit sowohl sehen als auch gesehen werden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie das LED-Leuchten-Set optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Weißlicht-Leuchte
- Rotlicht-Leuchte
- 4 Knopfzellen CR2032
- Bedienungsanleitung

### Technische Daten

Maße: 31 x 47 32 mm

Gewicht: jeweils 22 g

Stromversorgung: je 2 Knopfzellen CR2031 / 3 V (im Lieferumfang, vormontiert)

### Inbetriebnahme und Verwendung

1. Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch den Kunststoffstreifen aus dem Batteriefach.

2. Positionieren Sie die Leuchte an der gewünschten Stelle und ziehen Sie die Silikon Schlaufe um die Stange. Haken Sie die Schlaufe vorne an der Leuchte ein.
3. Drücken Sie auf die Oberseite der Leuchte, um sie einzuschalten. Durch wiederholtes Drücken wechseln Sie zwischen verschiedenen Leuchtmodi (Dauerlicht/schnelles Blinken/langsames Blinken) und schalten die Leuchte schließlich wieder aus.

### Batteriewechsel

Wenn die Leuchtkraft der LEDs nachlässt oder sich die Leuchte nicht mehr einschalten lässt, müssen Sie die Knopfzellen wechseln.

1. Drücken Sie von oben auf die Leuchte und halten Sie hierbei die Silikonhülle fest, um das Leuchtengehäuse durch die Öffnung an der Unterseite herauszudrücken. Ziehen Sie die Leuchte vollständig aus der Silikonhülle.
2. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den weißen Deckel an der schmalen Lase vorsichtig nach oben ziehen und entfernen.
3. Entfernen Sie die alten Knopfzellen und legen Sie 2 neue Knopfzellen des Typs CR2032 ein. Die glatten Seiten der

Knopfzellen (Pluspol) zeigen in Richtung Deckel.



### HINWEIS:

*Wenn Sie Schwierigkeiten haben, die Knopfzellen zu entfernen, drücken Sie vorsichtig von der anderen Seite mit einem schmalen Gegenstand (z.B. einem Kugelschreiber) in die Öffnung im Leuchtengehäuse, um die Knopfzellen herauszuschieben.*

4. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf, drücken Sie ihn fest (dichtschließend) und schieben Sie das Leuchtengehäuse wieder in die Silikonhülle. Achten Sie darauf, dass der Taster der Silikonhülle in die Öffnung des Leuchtengehäuses gleitet und dass der Haken für die Schlaufe durch die entsprechende Öffnung geschoben wird.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingestezte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen – Brandgefahr!
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-2274 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

*Kurtas, A.*

Leiter Qualitätswesen  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
05. 03. 2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-2274 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.lunartec.de](http://www.lunartec.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ces mini-lampes de sécurité. Équipées de LED ultra-claires, elles vous permettent de voir et d'être vu dans l'obscurité. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Lampe avec lumière blanche
- Lampe avec lumière rouge
- 4 piles boutons (CR2032)
- Mode d'emploi

**Caractéristiques techniques**

Dimensions : 31 x 47 x 32 mm

Poids : 22 g par lampe

Alimentation : 2 piles bouton CR2031 / 3 V par lampe (fournies, préinstallées)

**Mise en route et utilisation**

1. Avant la première utilisation, retirez le film plastique du compartiment à piles.
2. Placez la lampe à l'emplacement souhaité, et faites passer la boucle en silicone autour. Accrochez la boucle sur le crochet situé à l'avant de la lampe.

3. Pour l'allumer, appuyez sur le dessus de la lampe. En appuyant plusieurs fois, vous pouvez changer de mode d'éclairage (Éclairage en continu/Clignotement rapide/Clignotement lent) et éteindre la lampe.

**Remplacement des piles**

Lorsque la luminosité des LED diminue ou que la lampe ne s'allume plus, vous devez changer les piles bouton.

1. Faites sortir la lampe de la gaine en silicone par le dessous ; pour cela, appuyez sur le dessus de la lampe tout en maintenant fermement la boucle de la gaine en silicone. Sortez entièrement la lampe de la gaine en silicone.
2. Ouvrez le compartiment à piles : soulevez avec précaution le couvercle blanc en vous aidant de la petite languette.
3. Retirez les anciennes piles bouton et insérez deux nouvelles piles bouton de type CR2032. Le côté lisse des piles bouton (pôle positif) doit être orienté vers le couvercle.

**NOTE :**

*Si vous n'arrivez pas à retirer les piles bouton, poussez-les doucement en glissant un objet fin (un stylo bille par exemple) par l'ouverture située de l'autre côté du boîtier.*

4. Remplacez ensuite le couvercle du compartiment à piles, en appuyant bien pour le refermer parfaitement, puis insérez le boîtier de la lampe dans la gaine en silicone. Le bouton-poussoir situé à l'intérieur de la gaine en silicone doit s'insérer dans l'ouverture située sur le dessus du boîtier de la lampe. Le crochet permettant d'accrocher la boucle doit être glissé dans l'ouverture prévue.

**Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal

- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage**

Les piles bouton ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les lieux de collecte municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez toutes les piles bouton de l'appareil en même temps !
- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.

- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-2274, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).