

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser 2-in-1-LED-Taschenlampe.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue 2-in-1-LED-Taschenlampe optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Taschenlampe
- Batteriehalterung
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 3 Batterien Typ AAA 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten)

**Produktdetails**

Gehäuse aus Aluminium und Kunststoff  
1 LED

Betrieb mit drei Batterien Typ AAA 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten)

**Batterien einlegen**

- Schrauben Sie den Deckel am hinteren Ende der 2-in-1-LED-Taschenlampe durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn ab.
- Entnehmen Sie die Batteriehalterung aus dem Gehäuse.
- Legen Sie 3 Batterien Typ AAA (1,5 V) in die Batteriehalterung ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität! Die Minus-Pole der Batterien müssen jeweils auf der Metallfeder der Batteriehalterung positioniert werden.
- Legen Sie die Batteriehalterung wieder in das Gehäuse ein. Die Pfeilkennzeichnung auf der Batteriehalterung muss dabei Richtung Taschenlampe zeigen.
- Schrauben Sie den Deckel am hinteren Ende der 2-in-1-LED-Taschenlampe durch Drehen im Uhrzeigersinn wieder auf.

**Ein- und ausschalten**

Die Drucktaste zum Ein- und Ausschalten befindet sich im Deckel am hinteren Ende der Taschenlampe. Drücken Sie diese Taste, um das Gerät ein- und auszuschalten.

**Beleuchtungsbereich erweitern und verringern**

Ziehen Sie den Aluminiumkörper am hinteren Ende der Taschenlampe max. bis zum Anschlag aus dem transparenten Kunststoffgehäuse, um den Beleuchtungsbereich zu erweitern. Um den Beleuchtungsbereich zu verringern, schieben Sie den Aluminiumkörper in das Kunststoffgehäuse zurück.

**Standlicht**

Um die Taschenlampe als Standlicht zu verwenden, ziehen Sie den Aluminiumkörper am hinteren Ende der Taschenlampe bis zum Anschlag aus dem transparenten Kunststoffgehäuse.

Stellen Sie die Taschenlampe mit der Leuchtfläche nach oben gerichtet sicher auf einer ebenen Fläche ab.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder dessen Umgebung führen.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Wechseln der Batterien. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Leuchten Sie mit der Taschenlampe niemals direkt in die Augen von Menschen oder Tieren.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung**

- Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
- Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-2275 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland



Leiter Qualitätswesen  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
29.07.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NX-2275 ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions pour le choix de la lampe de poche à LED 2 en 1.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes

**Contenu**

- Lampe de poche
- Compartiment à piles
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) : 3 piles de type AAA, 1,5 V (non fournies)

**Description du produit**

Boîtiers : aluminium et plastique

21 LED

Alimentation par 3 piles de type AAA 1,5 V (non fournies)

**Mise en place des piles**

- Dévissez l'extrémité du manche de la lampe à LED 2 en 1 en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Retirez le compartiment à piles du boîtier.
- Insérez 3 piles (AAA, 1,5 V) dans le compartiment à piles. Veuillez à respecter la polarité. Le pôle négatif des piles doit toujours être positionné sur le ressort métallique du compartiment à piles.
- Remplacez ensuite le compartiment à piles dans le boîtier. La flèche du compartiment à piles doit être orientée en direction de la lampe de poche.
- Revissez le couvercle au bout de la lampe de poche en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

**Allumer et éteindre**

Le bouton permettant d'allumer et d'éteindre la lampe de poche se trouve dans le couvercle, au bout de la lampe de poche. Appuyer sur ce bouton pour allumer ou éteindre l'appareil.

**Augmenter ou diminuer la zone d'éclairage**

Pour augmenter la zone d'éclairage, sortez le corps en aluminium (situé au bout de la lampe de poche) du boîtier transparent en plastique, sans dépasser l'arrêt. Pour diminuer la zone d'éclairage, repoussez le corps en aluminium dans le boîtier en plastique.

**Lampe à poser**

Pour utiliser la lampe de poche comme lampe à poser, sortez le corps en aluminium du boîtier transparent en plastique jusqu'à l'arrêt. Posez la lampe de poche sur une surface plane, avec la lumière orientée vers le haut.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne pointez jamais la lumière de la lampe de poche directement vers les yeux des personnes ou des animaux.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée et de la vue des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes concernant le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Conseils importants sur les piles et leur recyclage**

- Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles/batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
- Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-2275 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne



Directeur Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtas  
29.07.2013