

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser faltbaren Mini-Campingleuchten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen faltbaren Mini-Campingleuchten optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 3er-Set faltbare Mini-Campingleuchten
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- Je 3 x Batterie Typ AAA, z.B. PX-1565

Technische Daten

Stromversorgung	je 3 x Batterie Typ AAA, 1,5 V
Helligkeit	25 lm
Nennleistung	0,5 W
Leuchtmodi	2
LED-Lebensdauer	bis zu 20.000 Betriebsstunden
Maße (ØxH)	je 67 x 35 – 90 mm
Gewicht	je 56 g

Batterie einsetzen

Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Leuchte und setzen Sie drei Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie hierbei auf die Angaben zur Polarität im Batteriefach. Schließen Sie das Fach anschließend wieder.



HINWEIS:

Wenn die Leuchtkraft der Campingleuchte nachlässt oder sich die Leuchte nicht mehr einschalten lässt, wechseln Sie die Batterien.

Verwendung

Um die Campingleuchte auseinander zu falten, halten Sie die Campingleuchte an beiden Enden fest und entriegeln Sie den Deckel durch eine kleine Drehung gegen den Uhrzeigersinn. Ziehen Sie dann das transparente Mittelteil vorsichtig auseinander. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste im Bodenstück, um die Campingleuchte einzuschalten. Drücken Sie die Taste erneut, blinken die LED. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste zum dritten Mal, wird die Camping-Leuchte ausgeschaltet. Falten Sie die Leuchte auf gleicher Weise wieder zusammen.



HINWEIS:

Um Wärmestau zu vermeiden, schalten Sie die Leuchte bitte nicht im zusammengefalteten Zustand ein. Die LEDs besitzen eine Lebensdauer von ca. 20.000 Betriebsstunden und sind nicht austauschbar.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-2292-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-2292 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf unserer Supportseite:

www.pearl.de/support

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces mini lampes de camping pliables. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 3 mini lampes de camping pliables 25 lm
- Mode d'emploi

Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr :

- 3 piles AAA par lampe

Caractéristiques techniques

Alimentation	3 piles AAA 1,5 V par lampe
Luminosité	25 lm
Puissance nominale	0,5 W
Modes lumineux	2
Durée de vie théorique des LED	Jusqu'à 20000 h
Dimensions (Ø x H)	67 x 35 à 90 mm chacune
Poids	56 g chacune

Insérer les piles

Ouvrez le compartiment à piles situé sous la lampe et insérez trois piles AAA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment à piles. Refermez ensuite le compartiment à piles.



NOTE :

Si la luminosité de la lampe de camping diminue ou si la lampe ne s'allume plus, remplacez les piles.

Utilisation

Pour déplier la lampe de camping, tenez-la fermement à chaque extrémité et déverrouillez le couvercle en le tournant légèrement dans le sens antihoraire. Dépliez alors avec précaution la partie centrale transparente. Pour allumer la lampe de camping, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt situé sur le socle. Si vous appuyez sur ce bouton à nouveau, les LED clignotent. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt une troisième fois pour éteindre la lampe de camping. Procédez de la même manière pour replier la lampe.



NOTE :

Pour éviter une accumulation de chaleur, n'allumez pas la lampe

lorsqu'elle est pliée. Les LED possèdent une durée de vie estimée de jusqu'à 20000 heures environ et ne peuvent pas être remplacées.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.

- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe.
- Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-2292 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse
<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.