

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf der Taschenlampe. Diese robuste, leichte und leistungsfähige Taschenlampe spendet Ihnen dank Akkulation und sparsamer Hochleistungs-LEDs stundenlang Licht.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Taschenlampe optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- LED-Taschenlampe
- Akku-Ladegerät
- 3 × 3,7-V-Akkus
- Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

- Legen Sie die Akkus in das mitgelieferte Ladegerät ein, um sie zu laden. Achten Sie hierbei auf die korrekte Polarität.
- Stellen Sie auf der rechten Gehäusesseite den Schiebeschalter für Ihren Akku-Typ immer auf 4,2V.
- Verbinden Sie das Akku-Ladegerät über das Netzkabel mit einer Steckdose.
- Öffnen Sie das Akkufach der Taschenlampe, indem Sie die Verschlusskappe am Ende der Taschenlampe abschrauben.
- Setzen Sie die geladenen Akkus in die Taschenlampe ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität: Die Akkus müssen mit der mit „+“ gekennzeichneten Seite zuerst eingelegt werden.

**HINWEIS:**

Ziehen Sie die Verschlusskappe nicht zu fest an, dies kann eine Fehlfunktion des Schalters verursachen.

- Schrauben Sie das Akkufach wieder zu.
- Die Taschenlampe ist nun einsatzbereit.

Verwendung

Der Ein/Aus-Knopf befindet sich am hinteren Ende der Taschenlampe. Drücken Sie den Knopf einmal, bis er hör- und spürbar einrastet, um die Taschenlampe ein- und auszuschalten. Wenn Sie den Ein/Aus-Knopf halb drücken, können Sie zwischen drei Helligkeitsstufen, Strobo/Flashlight und SOS-Signal wählen.

Sicherheitshinweise

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Akku-Wechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Blicken Sie nicht direkt in das Licht der Taschenlampe.

- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.

- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Technische Daten

LEDs:	9 × CREE
Helligkeit:	11.000 Lumen
Reichweite (Licht):	300 m
Stromversorgung:	3 × 3,7-V-Akkus
Schutzklasse:	IP67
Lichtfarbe:	5700 Kelvin
Gewicht:	728 g (mit Batterien)
Maße:	Länge: 30 cm Lampendurchmesser: 6,2 cm Stabdurchmesser: 3,9 cm
Gehäusematerial:	Aluminium

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-2308 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Qualitätsmanager
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
27.02.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-2308 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe de poche. Robuste, légère et performante, cette lampe de poche vous offre de la lumière pendant de nombreuses heures, grâce à son alimentation généreuse et à ses LED à la fois puissantes et économes en énergie.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lampe de poche à LED
- Chargeur
- 3 accumulateurs 3,7 V
- Mode d'emploi

**NOTE :**

Ne tirez pas trop fermement le capuchon de protection, cela pourrait occasionner un dysfonctionnement du commutateur.

- Revissez le compartiment à accumulateurs.
- La lampe de poche est maintenant prête à l'emploi.

Mise en marche

- Insérez les accumulateurs dans le chargeur fourni pour les charger. Veillez à bien respecter la polarité.
- Sur le côté droit du boîtier, placez toujours le commutateur pour le type d'accumulateur sur 4,2 V.
- À l'aide du câble d'alimentation, branchez le chargeur à une prise murale.
- Ouvrez le compartiment à accumulateurs de la lampe de poche en dévissant pour cela le bouchon de protection situé à l'extrémité de la lampe.
- Insérez les accumulateurs chargés dans la lampe de poche. Veillez à respecter la polarité : les accumulateurs doivent être insérés avec le côté marqué du signe "+" en premier.

Utilisation

Le bouton marche/arrêt se trouve à l'extrémité arrière de la lampe de poche. Pour allumer et éteindre la lampe de poche, appuyez une fois sur le bouton jusqu'à ce qu'il s'enclenche de façon audible et sensible. Si vous appuyez à moitié sur le bouton marche/arrêt, vous pouvez alors choisir entre trois niveaux de luminosité, un clignotement stroboscopique et un signal SOS.

Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil vous-même, hormis pour remplacer les accumulateurs. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Ne regardez jamais directement dans le faisceau lumineux de la lampe.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les batteries/piles et leur recyclage

Les batteries/piles usagées ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos batteries dans les points de ramassage publics de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.

- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les accumulateurs. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Caractéristiques techniques

LED	CREE (× 9)
Luminosité	11 000 lumens
Portée lumineuse	jusqu'à 300 mètres
Alimentation	3 accumulateurs 3,7 V
Classe de protection	IP67
Température de couleur	5700 kelvins
Poids	728 g (avec batteries)
Dimensions	Longueur : 30 cm Diamètre de la lampe : 6,2 cm Diamètre du manche : 3,9 cm
Composition boîtier	Aluminium

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-2308 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
27.02.2014