

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf der Taschenlampe. Diese robuste, leichte und leistungsfähige Taschenlampe spendet Ihnen dank Akkuladung und sparsamer Hochleistungs-LEDs stundenlang Licht. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Taschenlampe optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- LED-Taschenlampe
- Akku-Ladegerät
- 4 x 3,7-Akkus, 5.000 mAh PCB (26650)
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	4 x 3,7-V-Akkus
Cree-LEDs	15
Helligkeit	18.000 lm
Lichtfarbe	5.700 K
Licht-Reichweite	bis zu 500 m
Schutzklasse	IP67
Gehäusematerial	Aluminium
Länge	39 cm
Lampe	Ø 7,5 cm
Stab	Ø 4 cm
Gewicht	1.096 g

Produktdetails



1. LED-Taschenlampe
2. 4 x Adapter für kleinere Akkus (18650)
3. Ladegerät
4. 4 x Akkus (26650)

Inbetriebnahme

1. Nehmen Sie die Akkus aus der Taschenlampe, indem Sie den unteren Deckel der Taschenlampe abschrauben.
2. Ziehen Sie die Schutzfolie von den Akkus ab. Legen Sie die Akkus dann in das Ladegerät. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität!
3. Stellen Sie auf der rechten Seite des Ladegeräts den Schiebeschalter für Ihren Akku-Typ immer auf 4,2 V.
4. Verbinden Sie das Ladegerät mit einer geeigneten Steckdose. Die beiden Status-LEDs leuchten rot.
5. Die Akkus sind vollständig geladen, wenn die Status-LED grün leuchtet.

6. Setzen Sie die voll aufgeladenen Akkus wieder in der Taschenlampe ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität! Die mit + gekennzeichnete Seite muss nach vorne schauen.
7. Schrauben Sie die Taschenlampe wieder zu.

Verwendung

Der Ein/Aus-Knopf befindet sich am hinteren Ende der Taschenlampe. Drücken Sie den Knopf einmal, bis er hör- und spürbar einrastet, um die Taschenlampe ein- und auszuschalten. Wenn Sie den Ein/Aus-Knopf halb drücken, können Sie zwischen zwei Helligkeitsstufen und Strobe/Flashlight wählen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.

mit 15 Cree-LEDs, 3.300 lm, 39 cm

- Vor der Inbetriebnahme das Ladegerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Den Netzstecker des Ladegerätes ziehen: -nach jedem Gebrauch, -bei Störungen während des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker des Ladegeräts nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Ladegerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Achten sie darauf, dass das Ladegerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn

ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.

- Achten Sie darauf, dass das Ladegerät an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Ladegerät nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur. Ein beschädigter Akku kann sich aufblähen und stark erhitzen.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden. Tauschen Sie einen defekten Akku nach dem Abkühlen aus.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladesteckeranschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-2309-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-2309 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.kryolights.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe de poche. Robuste, légère et performante, elle vous procure de la lumière pendant de nombreuses heures, grâce à sa batterie généreuse et à ses LED à la fois puissantes et économes en énergie.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lampe de poche
- Chargeur de batterie avec câble d'alimentation
- 4 batteries Li-ion (3,7V)
- Mode d'emploi

Mise en marche

- Insérez les batteries dans le chargeur fourni pour les charger. Ce faisant, veillez à bien respecter la polarité.
- À l'aide du câble d'alimentation, branchez le chargeur à une prise murale.
- Ouvrez le compartiment à batterie de la lampe de poche en dévissant pour cela le bouchon de protection situé à l'extrémité de la lampe.

- Insérez les batteries chargées dans la lampe de poche. Veillez à respecter la polarité : Les batteries doivent être insérées avec le côté marqué du signe "+" en premier.
- Révissez le compartiment à batterie.
- La lampe de poche est maintenant prête à l'emploi.

Utilisation

L'interrupteur marche/arrêt se trouve au bout de la lampe. Pour allumer et éteindre la lampe de poche, appuyez une fois sur le bouton jusqu'à ce qu'il s'enclenche de façon audible et sensible.

Appuyez rapidement deux fois de suite sur l'interrupteur marche/arrêt pour basculer entre la lumière continue et les modes clignotement rapide ou lent.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne regardez jamais directement dans le faisceau lumineux de la lampe.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage

Les batteries/piles usagées ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos batteries/piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries/piles hors de portée des enfants.
- Les batteries/piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.

- N'essayez pas d'ouvrir les batteries/piles. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Caractéristiques techniques

LED :	15 LED CREE
Luminosité	18 000 lumens
Portée lumineuse	jusqu'à 500 mètres
Alimentation	4 batteries 3,7V
Indice de protection	IP67
Température de couleur	5700 kelvins
Poids	1096 g (avec batteries)
Dimensions	Longueur : 39 cm Diamètre de la lampe 7,5 cm Diamètre du manche 4 cm
Composition boîtier	Aluminium

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-2309 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
27.02.2014