

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses LED-Handstrahlers. Dieser Handstrahler macht so ziemlich alles mit: Das Gehäuse aus gefrästem Aluminium ist kratz-, stoß- und wasserfest. Wählen Sie zwischen fünf Leuchtmodi.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen LED-Handstrahler optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- LED-Handstrahler TRC-4.4A inkl. 4 Akkus
- Ladegerät
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Ladegerät	
Eingangsspannung	100-240 V, 50/60 Hz
Ausgangsspannung	4,5 V DC
Ausgangsstrom	500 mA

Handstrahler	
Li-Ion-Akku 18650	4 x 3,7 V / 3.000 mAh
Leuchtdauer	60 Minuten
Leuchtweite	max. 800 m
LEDs	4x Cree-LED XM-L T6
Lichtstrom	2.000 Lumen
Leuchtmodi	5
Energieeffizienzklasse	A
Nennlebensdauer Cree-LED	50.000 Stunden
Gehäuse-Material	Aluminium
Schutzart	IP64
Maße	52 x 94 x 140 mm
Gewicht	ca. 420 g

Inbetriebnahme

1. Schrauben Sie den Handstrahler in der Mitte gegen den Uhrzeigersinn auseinander.
2. Setzen Sie die Akkus so ein, dass der Minus-Pol unten auf der Feder anliegt.
3. Schrauben Sie den Handstrahler wieder zusammen, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn zusammendrehen.
4. Laden Sie die Akkus vor dem ersten Gebrauch ca. 10 Stunden auf.

Verwendung

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste vorne am Griff, um den Handstrahler einzuschalten. Mit jedem Druck der Ein/Aus-Taste wechseln Sie in einen anderen Leuchtmodus:

strahlend hell – hell – leicht gedimmt – Stroboskop – SOS – Aus



ACHTUNG!

Vermeiden Sie den Kontakt mit den silbernen Metallaufläufen am Kopf des Handstrahlers.



HINWEIS:

Wenn die Taschenlampe nicht mehr oder nicht mehr besonders hell leuchtet, ist der Akkustand niedrig. Laden Sie ihn in diesem Fall wieder auf.

Akkus aufladen

Verbinden Sie das mitgelieferte Ladegerät mit dem Stromanschluss an der linken Seite des Handstrahlers und einer geeigneten Steckdose. Die LED des Ladegeräts leuchtet, solange es mit dem Stromnetz verbunden ist.

Akkus wechseln

Schrauben Sie den Handstrahler in der Mitte gegen den Uhrzeigersinn auseinander und nehmen Sie die alten Akkus heraus. Setzen Sie vier neue Akkus (3,7 V, 3.000 mAh) so ein, dass der Minus-Pol nach unten auf die Feder zeigt. Schrauben Sie den Handstrahler wieder zusammen, indem Sie ihn mit dem Uhrzeigersinn zusammendrehen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie gegebenenfalls an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Akku-Wechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie beim Aufladen der Akkus darauf, dass das Ladegerät an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Fassen Sie den Stecker des Ladegeräts nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Ladegerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Ladegerät zudem niemals am Kabel.
- Überprüfen Sie das Ladegerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Ladegerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Ladegerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel des Ladegeräts nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Falls dies unumgänglich ist, benutzen Sie nur GS-geprüfte, spritzwassergeschützte, einfache Verlängerungskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme des Ladegeräts ausgelegt sind.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild des Ladegeräts angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.

- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebs und vor jeder Reinigung den Netzstecker des Ladegeräts.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Blicken Sie nicht direkt in die LEDs des Handstrahlers.
- Richten Sie den Lichtstrahl nicht in die Augen von Personen oder Tieren.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-2389-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-2389 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.kryolights.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe torche à LED, le compagnon idéal de toutes vos activités. Le boîtier en aluminium fraisé résiste aux rayures, aux chocs et aux projections d'eau. De plus, vous avez le choix parmi 5 modes d'éclairage.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lampe torche à LED TRC-4.4A avec 4 batteries
- Chargeur
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Chargeur	
Tension d'entrée	100-240 V, 50/60 Hz
Tension de sortie	4,5 V DC
Courant de sortie	500 mA

Lampe torche	
Batterie li-ion 18650	4 x 3,7 V / 3000 mAh
Durée d'éclairage	60 min
Portée du faisceau lumineux	max. 800 m
LED	4 LED Cree XM-L T6
Flux lumineux	2000 lm
Modes d'éclairage	5
Classe d'efficacité énergétique	A
Durée de vie nominale théorique de la LED Cree	50 000 h
Composition du boîtier	aluminium
Indice de protection	IP64
Dimensions	52 x 94 x 140 mm
Poids	env. 420 g

Mise en marche

1. Dévissez la partie centrale de la lampe torche dans le sens antihoraire.
2. Insérez les batteries de manière à ce que le pôle négatif se trouve en bas, vers le ressort.
3. Revissez la lampe torche en la tournant dans le sens horaire.
4. Avant la première utilisation, chargez les batteries pendant 10 heures environ.

Utilisation

Pour allumer la lampe torche, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt situé sur l'avant de la poignée. Chaque pression sur le bouton Marche/Arrêt permet d'accéder au mode d'éclairage suivant :

Ultra-lumineux – clair – faible intensité – stroboscope – SOS – éteint



ATTENTION !

Évitez de toucher les embouts métalliques situés sur la tête de la lampe torche.



NOTE :

Si la lampe n'éclaire plus ou presque plus, cela signifie que le niveau de chargement de la batterie est faible. Dans ce cas, rechargez-la.

Charger les batteries

Branchez le chargeur fourni au port d'alimentation situé sur le côté gauche de la lampe torche puis branchez-le à une prise murale adaptée. La LED du chargeur reste allumée tant que le chargeur est branché à l'alimentation secteur.

Remplacer les batteries

Dévissez la partie centrale de la lampe torche dans le sens antihoraire et sortez les batteries usagées. Insérez quatre batteries neuves (3,7 V / 3000 mAh) en veillant à ce que le pôle négatif soit orienté vers le bas, en direction du ressort. Revissez la lampe torche en la tournant dans le sens horaire.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez pas l'appareil, sauf pour remplacer la batterie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Lors du chargement des batteries, la prise de courant à laquelle est branché le chargeur doit toujours être facilement accessible, afin que le chargeur puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Ne saisissez jamais la fiche du chargeur avec les mains mouillées. N'utilisez pas le chargeur en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez la fiche du chargeur de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais le chargeur en le tenant par le câble.
- Vérifiez le bon état du chargeur avant chaque utilisation. Si le chargeur, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, le chargeur ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas le chargeur s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le chargeur, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Il ne doit pas devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les projections d'eau et conçus avec des caractéristiques appropriées au chargeur.

- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur le chargeur correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Débranchez la fiche d'alimentation du chargeur après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant le fonctionnement et avant chaque nettoyage.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage

Les batteries usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos batteries dans les points de ramassage publics de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-2389 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen et du Conseil : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.