

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


vielen Dank für den Kauf dieser Stoppschild-Einparkhilfe mit LEDs. Egal ob Parkplatz, Garage oder Carport: Jetzt parken Sie bequem und sicher ein.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Stoppschild-Einparkhilfe optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Stoppschild-Einparkhilfe
- 2 Knopfzellen des Typs AG-13
- Bedienungsanleitung

Produktdetails



Inbetriebnahme

Stellen Sie den Fuß der Stoppschild-Einparkhilfe auf eine ebene Fläche. Stecken Sie die einzelnen Stangen ineinander und zuletzt das Stoppschild oben auf. Ziehen Sie vor der ersten Verwendung die Schutzfolie aus dem Batteriefach an der Rückseite des Stoppschildes.

Verwendung

Stellen Sie das Stoppschild an die Stelle Ihrer Garage oder Ihres Carports, an der für Sie die ideale Parkposition erreicht ist. Drehen Sie es so, dass die LEDs in Richtung des einzuparkenden Fahrzeugs zeigen. Sobald Sie beim Parken mit

dem Auto die Stange des Stoppschildes berühren, bewegt es sich und die LEDs beginnen zu blinken. Die LEDs hören auf zu blinken, sobald das Stoppschild wieder ruhig steht.

Technische Daten

Stromversorgung	2 Knopfzellen Typ AG-13
Stoppschild	Ø 13 cm
Höhe	bis 1,35 m (zerlegbar)
Fuß	Ø 20 cm

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Reinigen Sie die Teile mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine chemischen Substanzen, Alkohol oder Benzin.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-3012 in Übereinstimmung mit der EMV - Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Andreas Kurtasz

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
25.06.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-3012 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lescars.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,


Nous vous remercions d'avoir choisi ce panneau Stop à LED qui facilite vos manœuvres de stationnement. Que ce soit sur un parking, dans un garage ou dans un abri voiture : garez votre véhicule en un tour de main !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Panneau Stop
- 2 piles bouton AG-13
- Mode d'emploi

Description du produit



Mise en marche

Placez le pied du panneau Stop sur une surface plane. Assemblez les deux barres l'une avec l'autre, puis fixez le panneau Stop au sommet. Avant la première utilisation, retirez le film de protection du compartiment à piles situé à l'arrière du panneau Stop.

Utilisation

Placez le panneau Stop dans votre garage ou sur votre place de parking à l'endroit exact où doit se trouver l'extrémité de votre véhicule pour être parfaitement garé. Positionnez-le de manière à ce que les LED soient tournées vers la zone où vous souhaitez

garer le véhicule. Lorsque le véhicule entre en contact avec la barre du panneau Stop, il fait bouger le panneau et les LED se mettent à clignoter. Les LED cessent de clignoter dès que le panneau Stop redevient immobile.

Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles bouton AG-13
Panneau Stop	∅ 13 cm
Hauteur	jusqu'à 1,35 m (démontable)
Pied	∅ 20 cm

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Nettoyez les éléments à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Pour le nettoyage, n'utilisez ni substances chimiques, ni alcool, ni essence.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez toutes les piles bouton de l'appareil en même temps !
- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil. Risque d'incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-3012 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
25.06.2015