

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses elektrischen 12-V-Eiskratzers. Mit diesem Gerät können Sie schnell und einfach selbst sehr feststehendes Eis von Ihrer Windschutzscheibe entfernen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen elektrischen 12-V-Eiskratzer optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 12-V-Eiskratzer
- Sicherheits-Schutzkappe
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	12 V DC
Schaber	3
	Kunststoff
Kabellänge	4 m
Maße (Ø x H)	13 x 11 cm

Produktdetails



Verwendung



ACHTUNG!
Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass die Scheibe sauber ist. Gefrorener Schmutz und Staub können Kratzer verursachen.

1. Entfernen Sie die Sicherheits-Schutzkappe, so dass die Schaber frei liegen.
2. Schließen Sie den Kfz-Stecker an den 12-V-Anschluss des Zigarettenanzünders an Ihrem Fahrzeug an.
3. Betätigen Sie den Schalter am Griff des Eiskratzers, um ihn einzuschalten.
4. Fahren Sie nun mit sanftem Druck über die vereisten Stellen Ihrer Scheibe.

5. Wenn das Eis entfernt ist, können Sie den Eiskratzer durch erneutes Betätigen des Schalters wieder ausschalten.



HINWEIS:

Reinigen Sie die Scheiben Ihres Fahrzeugs regelmäßig.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Berühren Sie niemals die Rotationsfläche des Eiskratzers. Verletzungsgefahr!
- Lassen Sie die Sicherheits-Schutzkappe auf dem Gerät, wenn Sie es nicht benutzen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich auf den (Glas-) Scheiben Ihres Autos, niemals auf dem Lack oder anderen Flächen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-3033-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-3033 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lescars.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce grattoir à vitres électrique 12 V. Cet appareil vous permet d'éliminer de manière simple et rapide le givre sur les vitres et le pare-brise de votre véhicule.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Grattoir 12 V
- Étui de protection
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	12 V DC
Spatules	3 Plastique
Longueur du câble	4 m
Dimensions (Ø x H)	13 x 11 cm

Description du produit



Utilisation



ATTENTION !
Assurez-vous que la vitre est propre avant utilisation.
La saleté et la poussière gelées peuvent provoquer des rayures.

1. Retirez l'étui de protection de manière à libérer le grattoir.
2. Branchez le connecteur allume-cigare à la prise allume-cigare 12 V de votre véhicule.
3. Utilisez l'interrupteur situé sur le manche du grattoir électrique pour l'allumer.
4. Passez l'appareil sur les parties à dégivrer de la vitre, en exerçant une légère pression.

5. Lorsque la vitre est dégivrée, utilisez à nouveau l'interrupteur pour éteindre le grattoir.



NOTE :

Nettoyez régulièrement les vitres de votre véhicule.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Ne touchez jamais les parties rotatives du grattoir. Risque de blessures !
- Remettez l'étui de protection sur l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.
- Utilisez l'appareil uniquement sur les surfaces en verre de votre véhicule (vitres et pare-brise), jamais sur la carrosserie ou autres types de surfaces.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-3033 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse
<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.