

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Notfallhammers. Die sieben unterschiedlichen Funktionen können Ihnen in verschiedenen Notfall- und Gefahrensituationen helfen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Notfallhammer optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Notfallhammer
- Magnethalterung
- 2x 3-V-Batterie (Typ: CR 2032)
- Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag /Monat /Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

- Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
- Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX3034 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.
PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland



Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
12.09.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NX3034 ein.

Inbetriebnahme

- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Notfallhammers.
- Setzen Sie die Batterien, unter Berücksichtigung der auf dem Gerät angegebenen Polarität, in das Batteriefach ein.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Der Notfallhammer ist nun einsatzbereit.

LED Taschenlampe

Drücken Sie einmal auf die Taste auf der Vorderseite des Notfallhammers, um die LED-Taschenlampe einzuschalten. Drücken Sie zweimal auf die Taste des Notfallhammers um die LED-Taschenlampe wieder auszuschalten.

LED Signalleuchte

- Drücken Sie zweimal auf die Taste des Notfallhammers um die rote Signalleuchte einzuschalten.
- Nutzen Sie die mitgelieferte Magnethalterung, um den Notfallhammer an einer metallischen Oberfläche zu fixieren und somit auf eine Not- oder Gefahrensituation aufmerksam zu machen.
- Drücken Sie ein Mal auf die Taste des Notfallhammers um die rote Signalleuchte wieder auszuschalten.

Signalpfeife

Pusten Sie kräftig in das Mundstück am unteren Ende des Notfallhammers, um ein schrilles akustisches Signal zu erzeugen und somit auf sich aufmerksam zu machen.

Messer für Sicherheitsgurte

Nutzen Sie das Rasierklingelmesser am Notfallhammer, um Sicherheitsgurte durchzuschneiden, die sich nicht mehr öffnen lassen, beispielsweise nach einem Unfall.

Notfallhammer

Nutzen Sie den metallischen Hammerkopf, um Scheiben einzuschlagen, wenn sich beispielsweise nach einem Unfall die Türen Ihres Autos nicht mehr öffnen lassen.

Airbag-Spieß

Nutzen Sie den Airbag-Spieß, um sich von ausgelösten Airbags zu befreien. Bewegen Sie hierzu den Schieberegler nach außen, bis er arretiert. Stechen Sie nun mit dem ausgefahrenen Spieß in den Airbag.



ACHTUNG:

Verletzungsgefahr! Bewegen Sie den Schieberegler nach jedem Gebrauch wieder nach innen in seine Ausgangsposition, bis der Spieß eingefahren und der Schieberegler arretiert ist.

Magnethalterung

Stecken Sie die Magnethalterung auf das obere Ende des Notfallhammers, um ihn an metallischen Oberflächen fixieren zu können.

Technische Daten

Spannungsversorgung	2x 3-V-Batterie (Typ: CR 2032)
Abmessungen	ca. 207 x 93 x 45 mm