

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser kabellosen Weihnachtsbaum-LED-Kerzen im 10er-Set. Steuern Sie die LED-Kerzen bequem per Fernbedienung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen Weihnachtsbaum-LED-Kerzen optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 10 x Weihnachtsbaum-LED-Kerzen
- 10 x Clip-Sockel
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 1 x Batterie Typ AA je Kerze (z.B. PX-1569)
- 2 x Batterie Typ AAA für die Fernbedienung (z.B. PX-1565)

Optionales Zubehör

- NX-3107: Weihnachtsbaum-LED-Kerzen-Erweiterungsset, 10 Kerzen, rot
- NX-3109: Weihnachtsbaum-LED-Kerzen-Erweiterungsset, 10 Kerzen, gold
- NX-3111: Weihnachtsbaum-LED-Kerzen-Erweiterungsset, 10 Kerzen, weiß

Produktvarianten

- NX-3106: Kabellose Weihnachtsbaum-LED-Kerzen mit Fernbedienung, 10er-Set, rot
- NX-3108: Kabellose Weihnachtsbaum-LED-Kerzen mit Fernbedienung, 10er-Set, gold
- NX-3110: Kabellose Weihnachtsbaum-LED-Kerzen mit Fernbedienung, 10er-Set, weiß

Technische Daten

Stromversorgung je Kerze	1 x Batterie Typ AA	
Betriebszeit	bis zu 180 Stunden	
Fernbedienung	Stromversorgung	2 x Batterie Typ AAA
	Reichweite	bis zu 5 m
Funk-Frequenz	433,92 MHz	
Max. Sendeleistung	1 mW	

Anzahl Kerzen	10	
Lichtfarbe	warmweiß	
Helligkeits-Stufen	5	
Leucht-Modi	3	
Kerzenfarbe	NX-3106	rot
	NX-3108	gold
	NX-3110	weiß
Sockelfarbe	grün	
Maße	Kerze	2 x 12 cm (Ø x H)
	Fernbedienung	4 x 2,2 x 9 cm
Gewicht	je Kerze	40 g
	Fernbedienung	48 g

Verwendung

Nehmen Sie die Kerzen aus der Verpackung. Wiederholen Sie den folgenden Vorgang für jede Kerze, die verwenden möchten:

Schrauben Sie den Kerzenkopf gegen den Uhrzeigersinn ab. Setzen Sie eine Batterie in die Kerze ein; achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Setzen Sie den Kerzenkopf wieder auf die Kerze auf und schrauben Sie ihn im Uhrzeigersinn fest.

Sie können die einzelnen Kerzen auf eine flache Oberfläche stellen oder mit den Clips z.B. an den Zweigen eines Tannenbaumes befestigen.

Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung und setzen Sie die beiden Batterien ein; achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Sie können die Kerzen nun über die Fernbedienung steuern: Drücken Sie On-Taste, um die Kerzen einzuschalten und die Off-Taste, um die Kerzen wieder auszuschalten.

Durch Drücken der FL- oder SL-Taste wechseln Sie in den Blinkmodus.

Die Helligkeit steuern Sie durch Drücken der + bzw. --Taste.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-3106-675, NX-3108-675 und NX-3110-675 in Übereinstimmung mit Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-3106, NX-3108 oder NX-3110 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous nous remercions d'avoir choisi ces 10 bougies à LED sans fil. Contrôlez confortablement les bougies à LED avec la télécommande.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 10 bougies de Noël à LED
- 10 bases avec clips
- Télécommande
- Mode d'emploi

Accessoires requis :

- 1 pile AA par bougie
- 2 piles AAA pour la télécommande

Accessoires en option :

- NX3107 : 10 bougies à LED supplémentaires sans fil, coloris rouge
- NX3109 : 10 bougies à LED supplémentaires sans fil, coloris doré
- NX3111 : 10 bougies à LED supplémentaires sans fil, coloris blanc

(disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

Variantes du produit

- NX3106 : 10 bougies à LED sans fil avec télécommande, coloris rouge
- NX3108 : 10 bougies à LED sans fil avec télécommande, coloris doré
- NX3110 : 10 bougies à LED sans fil avec télécommande, coloris blanc

Utilisation

Sortez les bougies de leur emballage.

Répétez le procédé suivant pour chaque bougie que vous souhaitez utiliser :

Dévissez la tête de la bougie dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Insérez la pile dans la bougie en veillant à bien respecter la polarité. Remplacez la tête de bougie sur la bougie et vissez-la dans le sens des aiguilles d'une montre.

Vous pouvez poser les bougies sur une surface plate ou les accrocher à l'aide du clip, par exemple à une branche de sapin. Ouvrez le compartiment à piles de la télécommande et insérez deux piles ; ce faisant, veillez à bien respecter la polarité.

Refermez le compartiment à piles.

Vous pouvez commander les bougies à l'aide de la télécommande :

Appuyez sur la touche On pour allumer les bougies. Appuyez sur la touche Off pour les éteindre.

Appuyez sur les touches FL ou SL pour basculer entre les différents modes de clignotement.

Utilisez les touches + et - pour contrôler la luminosité.

Caractéristiques techniques

Alimentation par bougie		1 pile AA
Autonomie		jusqu'à 180 h
Télécommande	Alimentation	2 piles AAA
	Portée	Jusqu'à 5 m
Fréquence sans fil		433,92 MHz
Puissance d'émission max.		1 mW
Quantité de bougies		10
Couleur de la lumière		Blanc chaud
Niveaux de luminosité		5
Modes d'éclairage		3
Couleur de bougies	NX3106	rouge
	NX3108	doré
	NX3110	blanc
Couleur du socle		vert
Dimensions	Bougie	2 x 12 cm (Ø x H)
	Télécommande	4 x 2,2 x 9 cm
Poids	Par bougie	40 g
	Télécommande	48 g

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !

- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NX-3106, NX-3108 et NX-3110 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.