

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Erweiterungssets kabelloser Weihnachtsbaum-LED-Kerzen. Steuern Sie die LED-Kerzen bequem mit der Fernbedienung des Basis-Sets (NX-3106, NX-3108, NX-3110).

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Erweiterungsset kabelloser Weihnachtsbaum-LED-Kerzen optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 10 x Weihnachtsbaum-LED-Kerzen
- 10 x Clip-Sockel
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 1 x Batterie Typ AA je Kerze (z.B. PX-1569)

Optionales Zubehör:

- Kabellose Weihnachtsbaum-LED-Kerzen mit Fernbedienung (NX-3106, NX-3108, NX-3110)

Produktvarianten

- NX-3107: 10er-Erweiterungs-Set Weihnachtsbaum-LED-Kerzen, kabellos, rot
- NX-3109: 10er-Erweiterungs-Set Weihnachtsbaum-LED-Kerzen, kabellos, gold
- NX-3111: 10er-Erweiterungs-Set Weihnachtsbaum-LED-Kerzen, kabellos, weiß

Technische Daten

Stromversorgung je Kerze	1 x Batterie Typ AA	
Betriebszeit	bis zu 180 Stunden	
Funk-Frequenz	433,92 MHz	
Max. Sendeleistung	1 mW	
Anzahl Kerzen	10	
Lichtfarbe	warmweiß	
Helligkeits-Stufen	5	
Leucht-Modi	3	
Kerzenfarbe	NX-3107	rot
	NX-3109	gold
	NX-3111	weiß
Sockelfarbe	grün	
Maße	2 x 12 cm (Ø x H)	
Gewicht	40 g	

Verwendung

Nehmen Sie die Kerzen aus der Verpackung. Wiederholen Sie den folgenden Vorgang für jede Kerze, die verwenden möchten:

Schrauben Sie den Kerzenkopf gegen den Uhrzeigersinn ab. Setzen Sie eine Batterie in die Kerze ein; achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Setzen Sie den Kerzenkopf wieder auf die Kerze auf und schrauben Sie ihn im Uhrzeigersinn fest.

Sie können die einzelnen Kerzen auf eine flache Oberfläche stellen oder mit den Clips z.B. an den Zweigen eines Tannenbaumes befestigen.

Sie können die Kerzen nun über die Fernbedienung des Basis-Sets (NX-3106, NX-3108, NX-3110) steuern:

Drücken Sie On-Taste, um die Kerzen einzuschalten und die Off-Taste, um die Kerzen wieder auszuschalten.

Durch Drücken der FL- oder SL-Taste wechseln Sie in den Blinkmodus.

Die Helligkeit steuern Sie durch Drücken der +-bzw. --Taste.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-3107-675, NX-3109-675 und NX-3111-675 in Übereinstimmung mit Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-3107, NX-3109 oder NX-3111 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces bougies à LED supplémentaires. Contrôlez confortablement les bougies à LED avec la télécommande du kit de base (NX3106, NX3108, NX3110).

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 10 bougies de Noël à LED
- 10 bases avec clips
- Mode d'emploi

Accessoires requis

- 1 pile AA par bougie

Accessoires en option

- 10 bougies à LED sans fil avec télécommande (NX3106, NX3108, NX3110)

(disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

Variantes du produit

- NX3107 : 10 bougies à LED supplémentaires sans fil, coloris rouge
- NX3109 : 10 bougies à LED supplémentaires sans fil, coloris or
- NX3111 : 10 bougies à LED supplémentaires sans fil, coloris blanc

Caractéristiques techniques

Alimentation par bougie	1 pile AA	
Autonomie	jusqu'à 180 h	
Fréquence sans fil	433,92 MHz	
Puissance d'émission max.	1 mW	
Quantité de bougies	10	
Couleur de la lumière	Blanc chaud	
Niveaux de luminosité	5	
Modes d'éclairage	3	
Couleur de bougies	NX3107	rouge
	NX3109	doré
	NX3111	blanc
Couleur du socle	vert	
Dimensions	2 x 12 cm (Ø x H)	
Poids	40 g	

Utilisation

Sortez les bougies de leur emballage.

Répétez le procédé suivant pour chaque bougie que vous souhaitez utiliser :

Dévissez la tête de la bougie dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Insérez la pile dans la bougie en veillant à bien respecter la polarité. Remplacez la tête de bougie sur la bougie et vissez-la dans le sens des aiguilles d'une montre.

Vous pouvez poser les bougies sur une surface plate ou les accrocher à l'aide du clip, par exemple à une branche de sapin.

Vous pouvez commander les bougies à l'aide de la télécommande du kit de base (NX3106, NX3108, NX3110) :

Appuyez sur la touche On pour allumer les bougies. Appuyez sur la touche Off pour les éteindre.

Appuyez sur les touches FL ou SL pour basculer entre les différents modes de clignotement.

Utilisez les touches + et - pour contrôler la luminosité.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NX-3107, NX-3109 et NX-3111 conformes aux directives actuelles 2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/53/UE du Parlement Européen.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.