

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Akku-Megafons 20W, MP3 Player, Voice Rec., USB, SD, 500m Reichweite.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Akku-Megafon optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Akku-Megafon
- 18650 Lithium Batterie
- USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- USB-Netzteil

Technische Daten

Stromversorgung	Li-Ion-Akku, 3,7 V, 1500 mAh
Leistung	20 W
Reichweite	500 m
Aufnahmekapazität	240 s
Maße (0 x L x H)	12,5 x 21 x 19 cm
Gewicht	480 g (ohne Akku)

Inbetriebnahme

Öffnen Sie das Batteriefach im Griff des Megafons, indem Sie die Taste in Pfeilrichtung schieben.

Setzen Sie die Lithium-Batterie in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Der Pluspol gehört nach oben und der Minuspol muss zum Verschlussdeckel unten zeigen.

Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Sie können die Lithium-Batterie in einem entsprechenden Akku-Ladegerät aufladen oder das Megafon über das USB-Ladekabel an einen Computer oder ein USB-Ladegerät anschließen und so den Akku aufladen.

Laden Sie den Akku auf, wenn die Tasten-Beleuchtung schwächer wird oder die Stimme schwächer durch das Megafon übertragen wird.

Verwendung

Drücken Sie die ON/OFF-Taste, um das Megafon einzuschalten – Sie können nun durch das Megafon sprechen. Drücken Sie die ON/OFF-Taste erneut, um das Megafon wieder auszuschalten.

Durch Drücken der RECORD-Taste starten Sie die Aufnahme, durch erneutes Drücken der RECORD-Taste wird die Aufnahme beendet.

Drücken Sie die PLAY-Taste, um die Aufnahme wiederzugeben. Drücken Sie die PLAY-Taste erneut, um die Wiedergabe zu beenden.

Drücken Sie die MUSIC/SIREN-Taste kurz, um Musik, abzuspielen und halten Sie die Taste gedrückt, um die Sirene zu aktivieren.

Drücken Sie die MUSIC/SIREN-Taste erneut, um das Abspielen der Musik bzw. des Sirenentons zu beenden.

Halten Sie die Vol--Taste gedrückt, um die Lautstärke zu verringern und drücken Sie die Taste kurz, um zum vorherigen Titel auf der SD-Speicherkarte oder auf dem USB-Gerät zu wechseln.

Halten Sie die Vol+Taste gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen und drücken Sie die Taste kurz, um zum nächsten Titel auf der SD-Speicherkarte oder auf dem USB-Gerät zu wechseln.

Drücken Sie die Play/Pause-Taste um die Musik auf der SD-Speicherkarte oder auf dem USB-Gerät abzuspielen. Drücken Sie die Play/Pause-Taste erneut, um die Wiedergabe zu beenden. Halten Sie die Play/Pause-Taste gedrückt, um in den Musik-Modus zu wechseln – die Musik wird in einer Schleife wiedergegeben. Halten Sie die Play/Pause-Taste erneut gedrückt, um den Musik-Modus zu beenden.

Die Play/Pause-Taste hat keine Funktion, wenn keine SD-Speicherkarte eingelegt oder kein USB-Gerät angeschlossen ist.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Gebrauchsanweisung sorgfältig aufbewahren und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergeben.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Betreiben Sie das Gerät nur an haushaltsüblichen Steckdosen. Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen; Anschlussleitung nicht zum Tragen verwenden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebes und vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Ziehen Sie den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von ihm ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.

- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät sichtbare Schäden aufweist, darf es nicht benutzt werden.
- Halten Sie immer einen ausreichenden Abstand zu Personen oder Haustieren, wenn Sie das Megafon benutzen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-3148-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.



Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-3148 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.infactory.me

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce mégaphone USB. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Mégaphone
- Batterie lithium 18650
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr) :

- Adaptateur secteur USB

Caractéristiques techniques

Alimentation	Batterie Li-ion, 3,7 V, 1500 mAh
Puissance	20 W
Portée	500 m
Capacité d'enregistrement	240 s
Dimensions (Ø x L x H)	12,5 x 21 x 19 cm
Poids	480 g (sans batterie)

Mise en marche

Ouvrez le compartiment de la batterie situé dans la poignée du mégaphone en poussant la touche dans le sens de la flèche. Placez la batterie lithium dans le compartiment de la batterie. Ce faisant, veillez à respecter la polarité. Le pôle positif doit être dirigé vers le haut et le pôle négatif en bas, vers le cache de fermeture.

Refermez le compartiment de la batterie.

Vous pouvez recharger la batterie dans un chargeur pour batterie adapté ou brancher le mégaphone à un ordinateur ou à un chargeur USB par le biais du câble de chargement USB.

Chargez la batterie lorsque l'éclairage des touches s'affaiblit ou que le volume sonore de votre voix n'est plus aussi élevé dans le mégaphone.

Utilisation

Pour allumer le mégaphone, appuyez sur la touche marche/arrêt. Vous pouvez maintenant parler à travers le mégaphone. Pour l'éteindre, appuyez de nouveau sur la touche marche/arrêt. Pour lancer un enregistrement, appuyez sur la touche RECORD. Appuyez de nouveau sur cette touche pour arrêter l'enregistrement.

Pour lancer la lecture de l'enregistrement, appuyez sur la touche PLAY. Pour arrêter la lecture, appuyez de nouveau sur cette touche.

Appuyez brièvement sur la touche MUSIC/SIREN pour jouer de la musique et maintenez-la appuyée pour activer la sirène. Appuyez de nouveau sur cette touche pour arrêter la lecture de la musique ou la sirène.

Maintenez appuyée la touche Vol - pour réduire le volume sonore ou appuyez brièvement sur cette touche pour passer au titre précédent sur la carte SD ou pour passer à la lecture du support USB.

Maintenez appuyée la touche Vol + pour augmenter le volume sonore ou appuyez brièvement sur cette touche pour passer au titre suivant sur la carte SD ou pour passer à la lecture du support USB.

Appuyez sur la touche Play/Pause pour lire la musique à partir de la carte SD ou du support USB. Appuyez de nouveau sur cette même touche pour arrêter la lecture.

Maintenez la touche Play/Pause appuyée pour passer en mode musique. La musique est lue en boucle. Maintenez de nouveau la touche Play/Pause appuyée pour mettre fin au mode musique. La touche Play/Pause ne fonctionne pas lorsqu'aucune carte SD ou support USB n'est inséré.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celle pour laquelle il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que ni l'appareil, ni ses accessoires, ni son câble d'alimentation n'est endommagé.
- N'utilisez pas le produit s'il présente des dommages visibles.
- N'utilisez le produit qu'avec une prise secteur domestique. Vérifiez que l'indication de tension figurant sur la plaquette d'identification correspond à la tension délivrée par le réseau électrique que vous utilisez.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes. N'utilisez pas le câble pour déplacer l'appareil.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, et avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le fabricant n'est pas responsable en cas de mauvaise utilisation due au non-respect du mode d'emploi.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !

- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil présente des dommages visibles, il ne doit pas être utilisé.
- Maintenez toujours une distance suffisante entre le mégaphone et les personnes ou animaux domestiques lorsque vous l'utilisez.
- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition.
- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles. La législation française actuelle interdit d'enregistrer des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage

Les batteries usagées ne doivent PAS être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles usagées dans les lieux de collectes de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-3148 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.



Service qualité

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.