

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Profi-Schneiders. Schneiden Sie Pommes und Ihr Gemüse in schön gleichmäßige Stäbchen – dünn, mittel oder dick!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Profi-Schneider optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Pommes & Gemüseschneider
- 3 Schneide-Gitter
- 3 Stößel-Aufsätze
- Bedienungsanleitung

**Technische Daten**

3 Klingen-Einsätze	Raster: 9x9 / 10,5x10,5 / 13x13
Saugnapf zur Fixierung	✓
Material	Metall, Kunststoff, Gummi
Maße	268 x 135 x 103 mm
Gewicht	960 g

**Produktdetails**



- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 1. Schneide-Gitter  | 5. Aufsatz-Sicherung |
| 2. Gitter-Sicherung | 6. Fixierhebel       |
| 3. Schneidehebel    | 7. Fixiergummi       |
| 4. Stößel-Aufsatz   |                      |

**Inbetriebnahme**

1. Stellen Sie den Schneider auf einen flachen Untergrund, sodass das Fixiergummi gut auf der Arbeitsplatte aufliegt.
2. Drücken Sie den Schneider etwas nach unten und legen Sie den Fixierhebel zum Befestigen komplett um. Das Fixiergummi saugt sich an den Untergrund und der Schneider sitzt fest.
3. Um das Schneide-Gitter einzusetzen, klappen Sie die Gitter-Sicherung nach oben um. Schieben Sie nun eines der Schneide-Gitter in die Führung. Klappen Sie die Sicherung wieder nach unten und drücken Sie sie leicht fest.
4. Zum Schneide-Gitter nehmen Sie nun noch den passenden Stößel-Aufsatz. Entsichern Sie die Aufsatz-Sicherung, indem Sie den kleinen Hebel am beweglichen Teil des Schneiders nach rechts drücken. Setzen Sie den Stößel-Aufsatz nun passend ein. Drücken Sie den Hebel wieder nach links fest, um den Stößel-Aufsatz zu sichern.

**Verwendung**

1. Lassen Sie den großen Schneidehebel nach oben aufgeklappt, um Gemüse oder Obst Ihrer Wahl hineinzulegen.
2. Drücken Sie den Schneidehebel nun vorsichtig bis zum Anschlag nach unten.
3. Ihr Gemüse und Obst wird in schön gleichmäßige Stäbchen geschnitten.



**Reinigung**

Geben Sie alle Teile einfach in die Spülmaschine oder reinigen Sie sie mit warmem Wasser und etwas Spülmittel.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.rosensteinundsoehne.de](http://www.rosensteinundsoehne.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.



### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce coupe-frites. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Coupe-frites
- 3 grilles de découpe
- 3 poussoirs
- Mode d'emploi

### Caractéristiques techniques

3 lames	Motif : 9x9 / 10,5x10,5 / 13x13
Ventouse pour fixation	✓
Matériaux	Métal, plastique, caoutchouc
Dimensions	268 x 135 x 103 mm
Poids	960 g

### Description du produit



- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Grille de découpe       | 5. Sécurité pour embout   |
| 2. Protection pour grilles | 6. Levier de fixation     |
| 3. Levier de découpe       | 7. Caoutchouc de fixation |
| 4. Embout poussoir         |                           |

### Mise en marche

1. Posez le coupe-frites sur une surface plane. Le caoutchouc de fixation doit être correctement placé sur le plan de travail.
2. Appuyez légèrement sur le coupe-frites et tournez complètement le levier de fixation pour le fixer. Le caoutchouc de fixation se fixe au plan de travail, et le coupe-frites reste alors en place.
3. Déplier la protection pour grille vers le haut pour installer la grille de découpe. Glissez une grille de découpe dans les rails. Remettez la protection en place en l'abaissant et en l'enfonçant légèrement.
4. Ajoutez l'embout poussoir correspondant à la grille de découpe. Déverrouillez la sécurité pour embout en poussant vers la droite le petit levier sur la partie amovible du coupe-frites. Placez l'embout pour poussoir comme il convient. Ré-enfoncez le petit levier vers la gauche pour fixer l'embout pour poussoir.

### Utilisation

1. Relevez le grand levier de coupe pour insérer les légumes ou les fruits de votre choix.
2. Abaissez doucement le levier de coupe jusqu'à la butée.
3. Vos fruits ou légumes sont coupés en bâtonnets égaux.



### Nettoyage

Placez tous les éléments au lave-vaisselle. Vous pouvez également les laver à la main avec de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

