

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Cree-LED-Taschenlampe mit Alugehäuse.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Cree-LED-Taschenlampe optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Cree-LED-Taschenlampe TRC-3003
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 12 Batterien Typ AA (z.B. PX-1569)

Technische Daten

Stromversorgung		12 Batterien Typ AA, 1,5 V
Leistung		40 W
Leuchtintensität		3.000 Lm
Helligkeit		6.500 K
Betriebszeit	100 % Helligkeit	bis zu 2 Stunden
	50 % Helligkeit	bis zu 4 Stunden
Leucht-Modi		3
Schutzklasse		IP44
Gehäuse-Material		Aluminium
Maße	Lampenkopf	Ø 57 mm
	Griff	Ø 42 mm
	Länge	29-31 cm
Gewicht (mit Batterien)		846 g

Inbetriebnahme

Öffnen Sie die Abdeckung, indem Sie die hintere Abdeckung der Taschenlampe gegen den Uhrzeigersinn drehen. Setzen Sie die Batterien ein; achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Setzen Sie anschließend die Abdeckung wieder auf und schrauben Sie sie im Uhrzeigersinn fest.

Verwendung

Durch Drücken der Ein/Aus-Taste wechseln Sie in folgender Reihenfolge durch die Leuchtmodi:
Mittlere Leuchtintensität – aus – starke Leuchtintensität – aus – SOS-Signal – aus.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Das Produkt ist gegen allseitiges Spritzwasser geschützt. Tauchen Sie es niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achtung Verletzungsgefahr! Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle.
- Richten Sie den Lichtstrahl nicht in die Augen von Personen oder Tieren.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Produkt spielen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-3244-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-3244 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.kryolights.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe torche avec boîtier en aluminium.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lampe de poche à LED Cree TRC-3003
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr) :

- 12 piles AA

Caractéristiques techniques

Alimentation	12 piles AA / 1,5 V	
Puissance	40 W	
Intensité lumineuse	3000 lm	
Luminosité	6500 K	
Autonomie	100 % de la puissance lumineuse	Jusqu'à 2 h
	50 % de la puissance lumineuse	Jusqu'à 4 h
Modes d'éclairage	3	
Indice de protection	IP44	
Composition du boîtier	Aluminium	
Dimensions	Tête de lampe	Ø 57 mm
	Manche	Ø 42 mm
	Longueur	29 à 31 cm
Poids (avec piles)	846 g	

Mise en marche

Ouvrez le couvercle à l'arrière de la lampe de poche en le dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Insérez les piles en veillant à bien respecter la polarité. Remettez ensuite le couvercle et revissez-le dans le sens des aiguilles d'une montre.

Utilisation

En appuyant sur le bouton Marche/Arrêt, vous passez d'un mode d'éclairage à l'autre dans l'ordre suivant : Intensité lumineuse moyenne – éteint – intensité lumineuse forte – éteint – signal SOS – éteint.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- L'appareil est protégé contre les projections d'eau de tous sens. Ne le plongez jamais dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Attention, risque de blessure ! Ne regardez jamais directement dans le faisceau de la lampe.
- Ne dirigez jamais le rayon lumineux vers les yeux d'une personne ou d'un animal domestique.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-3244, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.