

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses dehnbaren Edelstahl-Gartenschlauchs. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Gartenschlauch optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Edelstahl-Gartenschlauch
- Brause
- Adapter
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

- NX-3429: Dehnbarer Edelstahl-Gartenschlauch mit Brause, 7 Funktionen, 10 – 15 m
- NX-3675: Dehnbarer Edelstahl-Gartenschlauch mit Brause, 7 Funktionen, 5 – 7,5 m

Produktdaten

Dehnbar	bis zu 50%	
Funktionen	7	
Material	Außen	Edelstahl
	Innen	Latex
Adapter	3/4"	
Gewicht	NX-3429	2,3 kg
	NX-3675	1,3 kg

Inbetriebnahme

Stecken Sie die Brause auf den Schlauch. Schließen Sie dann das andere Schlauch-Ende an Ihren Schlauch-Anschluss an. Alternativ können Sie den Schlauch auch mit dem Adapter an Ihren 3/4"-Wasserhahn anschließen.

Verwendung

1. Drehen Sie die Brause auf die gewünschte Einstellung.
2. Öffnen Sie dann Ihren Wasseranschluss.
3. Drücken Sie den Hebel, um Ihre Pflanzen zu bewässern.
4. Stoppen Sie die Bewässerung, indem Sie den Hebel loslassen.
5. Schließen Sie den Wasseranschluss.
6. Drücken Sie noch einmal den Hebel, um das restliche Wasser aus dem Schlauch abzulassen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.royal-gardineer.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce tuyau d'arrosage en acier inoxydable. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Tuyau en acier inoxydable
- Pistolet d'arrosage
- Adaptateur
- Mode d'emploi

Variantes du produit

- NX3429 : Tuyau d'arrosage extensible en acier avec pistolet 7 jets 10 – 15 m
- NX3675 : Tuyau d'arrosage extensible en acier avec pistolet 7 jets 5 – 7,5 m

Caractéristiques du produit

Extensible	jusqu'à 50 %	
Fonctions	7	
Matériaux	Extérieur	Acier inoxydable
	Intérieur	Latex
Adaptateur	3/4"	
Poids	NX3429	2,3 kg
	NX3675	1,3 kg

Mise en marche

Fixez le pistolet sur le tuyau d'arrosage. Reliez l'autre extrémité du tuyau à votre raccord pour tuyau.

Vous pouvez également relier le tuyau à une arrivée d'eau 3/4" à l'aide de l'adaptateur.

Utilisation

1. Réglez le pistolet sur la position de votre choix.
2. Ouvrez ensuite votre arrivée d'eau.
3. Poussez le levier vers le bas pour arroser les plantes.
4. Relâchez le levier pour arrêter d'arroser.
5. Fermez l'arrivée d'eau.
6. Appuyez une nouvelle fois sur le levier pour éjecter le reste d'eau contenu dans le tuyau.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à la chaleur.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.