

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses LED-Lichtschlauchs für die stimmungsvolle Dekoration oder zum Setzen reizvoller Lichteffekte in Innen- und Außenräumen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen LED-Lichtschlauch optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- LED-Lichtschlauch
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

- NX-3702: LED-Lichtschlauch, Innen- & Außenbereich, 720 LEDs, 20m, weiß, IP44
- NX-3703: LED-Lichtschlauch, Innen- & Außenbereich, 720 LEDs, 20m, warmweiß, IP44
- NX-3704: LED-Lichtschlauch, Innen- & Außenbereich, 720 LEDs, 20m, rot, IP44
- NX-3705: LED-Lichtschlauch, Innen- & Außenbereich, 720 LEDs, 20m, gelb, IP44
- NX-3706: LED-Lichtschlauch, Innen- & Außenbereich, 720 LEDs, 20m, blau, IP44
- NX-3707: LED-Lichtschlauch, Innen- & Außenbereich, 720 LEDs, 20m, grün, IP44
- NX-3708: LED-Lichtschlauch, Innen- & Außenbereich, 720 LEDs, 20m, farbig, IP44

Zusätzlich erhältlich

NX-3709-675: Halterungsclips für LED-Lichtschlauch 100er Set

Sie können das Zubehör direkt auf www.pearl.de unter der angegebenen Artikelnummer bestellen.

Technische Daten


Stromversorgung	230 V AC, 50 Hz
Leistung	1,6 A / 36 W
Schutzklasse	IP44
Umgebungstemperatur	-20° bis 50°C
Farbe	
NX-3702	weiß
NX-3703	warmweiß
NX-3704	rot
NX-3705	gelb
NX-3706	blau
NX-3707	grün
NX-3708	farbig
Anzahl LEDs	720
Durchmesser	13 mm
Länge	20 m
Gewicht	3,5 kg

Verwendung

Nehmen Sie den Lichtschlauch aus der Verpackung.

Montieren Sie dann den Lichtschlauch bzw. die Lichtschlauch-Kette an dem gewünschten Ort. Achten Sie dabei darauf, dass Sie den Lichtschlauch nicht auf beweglichen Gegenständen wie z.B. Türen befestigen und dass der Lichtschlauch keine Stolpergefahr darstellt. Befestigen Sie keine Gegenstände an dem Lichtschlauch und vermeiden Sie mechanische Belastungen. Der minimale Biegeradius beträgt 5 cm.

Verbinden Sie abschließend den Lichtschlauch mit der Stromversorgung.



HINWEIS:
Der Lichtschlauch speichert den eingestellten Modus nicht, wenn er vom Strom getrennt wird.

Es gibt 8 verschiedene Leucht-Varianten von Dauerleuchten bis Aufblitzen. Wählen Sie den gewünschten Leucht-Modus, indem Sie den Druckknopf am Controller drücken. Eine Beschreibung des jeweiligen Leucht-Modus finden Sie unterhalb des Druckknopfes.

Reinigung und Pflege

Der LED-Lichtschlauch ist wartungsfrei. Zur Reinigung verwenden Sie ein sauberes, trockenes Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Scheuermittel, diese könnten den Lichtschlauch beschädigen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen; Anschlussleitung nicht zum Tragen verwenden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes nach jedem Gebrauch, bei jeder Störung während des Betriebs und vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Ziehen Sie den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Achten sie darauf, dass nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.

- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
 - Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
 - Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
 - Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
 - Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
 - Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
 - Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
 - Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
 - Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
 - Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
 - Schließen Sie den Lichtschlauch nicht an die Stromversorgung an, solange er noch in der Verpackung liegt oder auf einer Spule aufgerollt ist.
 - Verwenden Sie den Lichtschlauch nicht, wenn er abgedeckt ist oder in einer Wand oder Fläche verlegt ist.
 - Biegen Sie den Lichtschlauch nicht stärker als in einem Radius von 5 cm.
 - Dieser Lichtschlauch darf mit keinem anderen Lichtschlauch elektrisch verbunden werden.
 - Achten Sie bei der Montage darauf, den Lichtschlauch nicht zu unterbrechen oder zu beschädigen.
 - Achten Sie beim Verlegen des Lichtschlauchs darauf, dass er keine Stolpergefahr darstellt.
 - Befestigen Sie keine Gegenstände an dem Produkt.
 - Achten Sie darauf, dass Kinder nicht dem Produkt spielen.
- Öffnen Sie den Lichtschlauch nicht und schneiden/schlitzten Sie ihn nicht auf.
 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich die Produkte NX-3702-675, NX-3703-675, NX-3704-675, NX-3705-675, NX-3706-675, NX-3707-675 und NX-3708-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befinden.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette guirlande lumineuse à LED qui plongera votre pièce ou votre terrasse dans une atmosphère lumineuse agréable et élégante.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Tube lumineux à LED
- Mode d'emploi

Variantes du produit

- NX3702 : Guirlande à LED 20 m pour intérieur et extérieur blanc, 720 LED, IP44
- NX3703 : Guirlande à LED 20 m pour intérieur et extérieur blanc chaud, 720 LED, IP44
- NX3704 : Guirlande à LED 20 m pour intérieur et extérieur rouge, 720 LED, IP44
- NX3705 : Guirlande à LED 20 m pour intérieur et extérieur jaune, 720 LED, IP44
- NX3706 : Guirlande à LED 20 m pour intérieur et extérieur bleu, 720 LED, IP44
- NX3707 : Guirlande à LED 20 m pour intérieur et extérieur vert, 720 LED, IP44
- NX3708 : Guirlande à LED 20 m pour intérieur et extérieur multicolore, 720 LED, IP44

Disponible séparément :

NX3709 : Clips de fixation pour guirlande lumineuse à LED, lot de 100

Vous pouvez commander les accessoires directement sur le site www.pearl.fr, à l'aide des références indiquées.

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V AC / 50 Hz
Puissance	1,6 A / 36 W
Classe de protection	IP44
Température ambiante d'utilisation	-20 à 50 °C
Couleur	
NX3702	Blanc
NX3703	Blanc chaud
NX3704	Rouge
NX3705	Jaune
NX3706	Bleu
NX3707	Vert
NX3708	Multicolore
Nombre de LED	720
Diamètre	13 mm
Longueur	20 m
Poids	3,5 kg

Utilisation

Sortez le tube lumineux de l'emballage.

Installez ensuite la guirlande à l'endroit souhaité. Ne fixez pas de tube lumineux sur des objets mobiles, tels que des portes. Installez le tube de manière et à ce qu'il ne risque pas de faire trébucher quelqu'un. Ne fixez aucun objet au tube lumineux, et évitez les charges mécaniques.

Le rayon de courbure minimal est de 5 cm.

Reliez ensuite le tube lumineux à l'alimentation secteur.

**NOTE :**

Lorsque vous débranchez la guirlande lumineuse de l'alimentation secteur, celle-ci ne sauvegarde pas le mode actuellement utilisé pour la prochaine utilisation.

Vous disposez de 8 variantes d'éclairage différentes, de continu à clignotant. Sélectionnez le mode d'éclairage souhaité en appuyant sur le bouton du boîtier de commande. Vous trouverez une description du mode d'éclairage correspondant sous le bouton.

Nettoyage et entretien

Le tube lumineux à LED ne nécessite pas d'entretien. Pour le nettoyage, utilisez un chiffon sec et propre. N'utilisez jamais de produits nettoyants ou abrasifs. Ils risqueraient d'endommager le tube lumineux.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il comporte des informations importantes concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que ni l'appareil, ni ses accessoires, ni son câble d'alimentation n'est endommagé.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes. N'utilisez pas le câble pour déplacer l'appareil.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, et avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.

- Veillez à ce que le câble ne constitue pas un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement soit toujours facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est endommagé.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne branchez pas le tube lumineux à l'alimentation tant qu'il se trouve dans l'emballage ou qu'il est enroulé autour d'une bobine.
- N'utilisez pas le tube lumineux s'il est couvert, ou s'il est coulé dans un mur ou intégré à une autre surface.
- Ne tordez pas le tube lumineux sur un rayon plus grand que 5 cm.
- Cette guirlande ne doit en aucun cas être reliée électriquement à une autre guirlande.
- Lors de l'installation, veillez à ce que le tube lumineux ne soit ni coupé ni endommagé.
- Lors de l'installation du tube lumineux, assurez-vous qu'il ne risque pas de faire trébucher quelqu'un.
- Ne fixez aucun objet au produit.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'ouvrez pas la guirlande lumineuse, ne la coupez pas, ne l'entaillez pas.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits, NX-3702, NX-3703, NX-3704, NX-3705, NX-3706, NX-3707 et NX-3708 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.