

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Lichterkette. Mit immer neuen Ideen und Design-Varianten rücken Sie die gewünschten Bereiche ins rechte Licht oder setzen gezielte Akzente. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die LED-Lichterkette optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Lichterkette
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

NX-3714-675:
Rosen-LED-Lichterkette mit 20 LEDs, warmweiß, 1,75 m, innen

NX-3716-675:
LED-Lichterkette mit 100 LEDs, warmweiß, 1,075 m, Innenbereich

NX-3718-675:
LED-Lichterdraht mit 28 LEDs, weiß, 1,25 m, batteriebetrieben

NX-3719-675:
LED-Lichterkette mit 40 LEDs, warmweiß, 5,95 m, Innenbereich

Vorbereitung

- Nehmen Sie die Lichterkette aus der Verpackung.
- Das Kabel muss vollständig entfaltet werden, bevor Sie die Lichterkette in Betrieb nehmen.
- Die Lichterkette darf nur im Innenbereich verwendet werden.
- Die Lichterkette darf nicht mit anderen Lichterketten zusammengeschlossen werden.
- Versuchen Sie nicht, die Dekoration von den Leuchten zu entfernen.

Verwendung

Hängen Sie die Lichterkette am gewünschten Ort auf. Bei den Produkten NX-3716 und NX-3719 verbinden Sie die Lichterkette mit dem Netzteil und dieses mit der Stromversorgung. Bei den Produkten NX-3714 und NX-3718 setzen Sie zunächst die 3 Batterien Typ AA in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Schalten Sie die Lichterkette dann über den Ein/Aus-Schalter am Batteriefach ein.

Technische Daten

NX-3714

| | |
|-----------------|--------------------|
| Stromversorgung | 3 Batterien Typ AA |
| Gesamtlänge | 1,75 m |
| Schutzklasse | IP 20 |

NX-3716

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Stromversorgung (Transformator) | 24 V AC/100 mA |
| Gesamtlänge | 1,075 m |
| Schutzklasse | IP 20 (IP 44 für Transformator) |

NX-3718

| | |
|-----------------|--------------------|
| Stromversorgung | 3 Batterien Typ AA |
| Gesamtlänge | 1,25 m |
| Schutzklasse | IP 20 |

NX-3719

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Stromversorgung (Transformator) | 24 V AC/100 mA |
| Gesamtlänge | 5,95 m |
| Schutzklasse | IP 20 (IP 44 für Transformator) |

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich die Produkte NX-3714 und NX-3718 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der Produktsicherheits-Richtlinie 2001/95/EG und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und die Produkte NX-3716 und NX-3719 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der Produktsicherheits-Richtlinie 2001/95/EG befinden.



Qualitätsmanager
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
16.11.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette guirlande lumineuse. Avec des idées innovantes et des designs modernes et variés, vous pouvez éclairer les zones voulues avec un accent de lumière ciblé.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Guirlande lumineuse
- Mode d'emploi

Variantes du produit

NX3714 :
Guirlande lumineuse en forme de rose 20 LED, blanc chaud, 1,75 m, pour intérieur

NX3716 :
Guirlande lumineuse 100 LED, blanc chaud, 1,75 m, pour intérieur

NX3718 :
Guirlande lumineuse 28 LED, blanc, 1,25 m, à piles

NX3719 :
Guirlande lumineuse 40 LED, blanc chaud, 5,95 m, pour intérieur

Préparation

- Sortez la guirlande de son emballage.
- Le câble doit être complètement déplié avant d'allumer la guirlande.
- La guirlande lumineuse ne doit être utilisée qu'en intérieur.
- Ne branchez pas la guirlande lumineuse à d'autres guirlandes lumineuses.
- N'essayez pas de détacher les lampes.

Utilisation

Suspendez la guirlande à l'endroit souhaité.

Pour les produits NX3716 et NX3719, branchez la guirlande à l'adaptateur secteur puis branchez-le à l'alimentation.

Pour les produits NX3714 et NX3718, insérez 3 piles AA dans le compartiment à piles. Veillez à respecter la polarité.

Allumez la guirlande en appuyant sur l'interrupteur Marche/Arrêt, situé au niveau du compartiment à piles.

Caractéristiques techniques

NX3714

| | |
|----------------------|------------|
| Alimentation | 3 piles AA |
| Longueur totale | 1,75 m |
| Classe de protection | IP 20 |

NX3716

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Alimentation (transformateur) | 24 V AC/100 mA |
| Longueur totale | 1,75 m |
| Classe de protection | IP 20 (IP 44 pour le transformateur) |

NX3718

| | |
|----------------------|------------|
| Alimentation | 3 piles AA |
| Longueur totale | 1,25 m |
| Classe de protection | IP 20 |

NX3719

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Alimentation (transformateur) | 24 V AC/100 mA |
| Longueur totale | 5,95 m |
| Classe de protection | IP 20 (IP 44 pour le transformateur) |

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- N'utilisez pas en même temps des accus et des piles. Risque de surchauffe des piles et de panne de l'appareil.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles/accus/batteries, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NX-3714 et NX-3718 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NX-3716 et NX-3719 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et ces produits.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.