

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Fotoleuchten-Stativs. Dank dem flexiblen Ständer richten Sie Ihre Fotoleuchte optimal aus.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Stativ-Fotoleuchte optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Aluminium-Stativ
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

Leuchtmittel (es wird eine Halogen- oder Tageslichtlampe empfohlen)

Technische Daten

| | |
|------------------------|------------|
| Socket | E27 |
| Leuchtmittel | max. 25 W |
| Stativ-Höhe | 39 - 53 cm |
| Stellfläche | 24 x 24 cm |
| Länge zusammengeklappt | 34 cm |
| Gewicht | 674 g |

Produktdetails


- 1 Flügelschraube 1 (Lampenhalterung)
- 2 Flügelschraube 2 (Lampenwinkel)
- 3 Lampenfassung
- 4 Lampe
- 5 Stativstange
- 6 Flügelschraube 3 (Standbeine)
- 7 Ein/Aus-Schalter
- 8 Standbein
- 9 Standbeinhalterung
- 10 Flügelschraube 4 (Stativhöhe)

Verwendung

1. Befreien Sie Stativ und Lampe von sämtlichem Verpackungsmaterial.
2. Öffnen Sie Flügelschraube 3 und ziehen Sie die drei Standbeine ein kleines Stück heraus.
3. Drücken Sie die Standbeinhalterung herunter und ziehen Sie gleichzeitig die Stativstange nach oben, bis die Standbeine im gewünschten Winkel ausgefahren sind.
4. Schließen Sie Flügelmutter 3, um die Standbeine zu fixieren.
5. Öffnen Sie Flügelschraube 4 und ziehen Sie die Stativstange nach oben bis die gewünschte Höhe erreicht ist.
6. Schließen Sie Flügelschraube 4, um die Stativhöhe zu fixieren.
7. Öffnen Sie Flügelschraube 1 vollständig und setzen Sie die Lampenhalterung auf die Stativstange.


HINWEIS:

Unter Umständen müssen Sie zuerst Flügelschraube 2 öffnen und den Winkel der Lampe ändern, um Flügelschraube 1 öffnen zu können.

8. Schließen Sie Flügelschraube 1, um die Lampenhalterung zu fixieren.
9. Öffnen Sie Flügelschraube 2 und stellen Sie den gewünschten Lampenwinkel ein, indem Sie die Lampe nach oben oder unten neigen.
10. Schließen Sie Flügelschraube 2, um den Lampenwinkel zu fixieren.
11. Setzen Sie ein geeignetes Leuchtmittel in die Lampenfassung ein.
12. Verbinden Sie den Netzstecker mit einer geeigneten Steckdose.
13. Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position [I], um die Lampe einzuschalten und auf gegenüberliegende Position, um sie wieder auszuschalten.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-3728 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
26.11.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-3728 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.somikon.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette lampe photo avec trépied en aluminium. Grâce au support ajustable, vous pouvez orienter la lampe photo de manière optimale. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Trépied en aluminium
- Mode d'emploi
- Contenu

Accessoire requis (non fourni)

1 ampoule (halogène ou lumière du jour pour un bon résultat).

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|------------|
| Culot | E27 |
| Ampoule | Max. 25 W |
| Hauteur du trépied | 39 à 53 cm |
| Surface au sol | 24 x 24 cm |
| Longueur (repliée) | 34 cm |
| Poids | 674 g |

ATTENTION ! Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.

Description du produit



- 1 Vis à ailettes 1 (Fixation de la lampe)
- 2 Vis à ailettes 2 (inclinaison de la lampe)
- 3 Douille de l'ampoule
- 4 Lampe
- 5 Barre du trépied
- 6 Vis à ailettes 3 (pieds de support)
- 7 Interrupteur Marche/Arrêt
- 8 Pied de support
- 9 Fixation des pieds de support
- 10 Vis à ailettes 4 (hauteur du trépied)



Utilisation

1. Retirez tous les éléments d'emballage du trépied et de la lampe.
2. Desserrez la vis à ailettes 3 et déployez légèrement les trois pieds de support.
3. Pour régler la position des pieds de support, faites descendre la fixation des pieds de support, tout en tirant la barre du trépied vers le haut.
4. Resserrez la vis à ailettes 3 pour fixer les pieds de support.
5. Pour régler la hauteur de l'appareil, desserrez la vis à ailettes 4 et tirez la barre du trépied vers le haut jusqu'à ce que la hauteur souhaitée soit atteinte.
6. Resserrez la vis à ailettes 4 pour fixer la hauteur du trépied.
7. Desserrez la vis à ailettes 1 complètement, et placez le dispositif de fixation de la lampe sur la barre du trépied.

NOTE :

Il est possible que vous deviez d'abord desserrer la vis à ailettes 2 et régler l'inclinaison de la lampe pour pouvoir ouvrir la vis à ailettes 1.

8. Resserrez la vis à ailettes 1 pour fixer le dispositif de fixation de la lampe.
9. Desserrez la vis à ailettes 2 et réglez l'inclinaison souhaitée pour la lampe en

inclinant la lampe vers le haut ou vers le bas.

10. Resserrez la vis à ailettes 2 pour fixer l'inclinaison de la lampe.
11. Placez une ampoule adaptée sur la douille.
12. Branchez la fiche d'alimentation dans une prise murale adaptée.
13. Pour allumer la lampe, placez l'interrupteur marche/arrêt sur la position [I]. Pour éteindre la lampe, placez l'interrupteur sur la position opposée.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages

(physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-3728, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
26.11.2015