

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Hochleistungs-Arbeitsleuchte. Mit dieser kabellosen Arbeitsleuchte gehört das unpraktische Hantieren mit einer Taschenlampe der Vergangenheit an, ebenso wie heiß werdende Bauleuchten. Mit dieser handlichen, kabellosen Hochleistungs-Arbeitsleuchte sind Sie für Stromausfälle gerüstet und leuchten auch dauerhaft dunkle Ecken aus.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Hochleistungs-Arbeitsleuchte optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- Hochleistungs-Arbeitsleuchte
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 4x Batterie Typ AA (Mignon)

## Technische Daten

Stromversorgung	4x Batterie Typ AA (Mignon)
Stromverbrauch	3 W
Lumen	100
Anzahl COB-LEDs	72
Leuchtdistanz	10 m
Farbtemperatur	8000 K
Lebenszeit (COB)	>50000 Stunden
Arbeitszeit	11 Stunden
Maße	220 x 60 x 32 mm
Gewicht	ca. 133 g

## Batterien einlegen

1. Schieben Sie den Deckel des Batteriefachs an der Kopfseite nach oben und nehmen Sie ihn ab.
2. Drehen Sie die Arbeitsleuchte um. Auf der Rückseite stehen die Hinweise zur Polarität.
3. Legen Sie entsprechend der Hinweise erst zwei Batterien Typ AA mit dem Pluspol nach oben zeigend und dann zwei Batterien Typ AA mit dem Minuspol nach oben zeigend in das Batteriefach ein.
4. Drücken Sie die Batterien nach unten und setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein.

## Hochleistungs-Arbeitsleuchte mit COB-LEDs

### Montage

Sie können die Arbeitsleuchte auf zwei Arten befestigen:

#### • Haken:

Drehen Sie die Arbeitsleuchte um. Auf der Rückseite befindet sich ein eingeklappter Haken. Klappen Sie den Haken auf und hängen Sie ihn an der gewünschten Stelle ein.

#### • Magnet-Halterung:

Auf der Rückseite der Arbeitsleuchte befinden sich drei starke Magnete. Heften Sie die Arbeitsleuchte einfach an einem eisenhaltigen Metall an.

### Ein- / Ausschalten

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der Vorderseite der Arbeitsleuchte, um die Arbeitsleuchte ein- oder auszuschalten.



#### HINWEIS:

*Das Licht der Arbeitsleuchte ist sehr hell, schauen Sie nicht direkt hinein.*

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-3892 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG befindet.

*Kurtasz, A.*

Leiter Qualitätswesen  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
13.11.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-3892 ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe de travail haute puissance qui met au placard les vieilles lampes de poche et les spots de chantiers qui chauffent autant qu'ils éclairent. Manuelle et sans fil, la lampe ne craint pas les coupures de courant et éclaire les coins sombres pendant des heures et des heures. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Lampe de travail haute puissance
- Mode d'emploi

Accessoires requis non fournis : 4 piles AA (Mignon)

**Caractéristiques techniques**

Alimentation	4 piles AA (Mignon)
Consommation	3 W
Lumens	100
Nombre de LED COB	72
Distance d'éclairage	10 m
Température de couleur	8000 K
Durée de vie des LED COB	>50 000 h
Autonomie en fonctionnement	11 h
Dimensions	220 x 60 x 32 mm
Poids	env. 133 g

**Mise en place des piles**

1. Faites glisser vers le haut le couvercle du compartiment à piles situé sur le dessus puis retirez-le.
2. Retournez la lampe de travail. Au dos, vous trouverez les consignes de polarités.
3. Selon les consignes, insérez d'abord deux piles AA en orientant le pôle positif vers le haut dans le compartiment à piles, puis insérez deux piles AA en orientant le pôle négatif vers le haut.
4. Poussez les piles vers le bas et remettez le couvercle du compartiment à piles en place.

**Montage**

Vous pouvez fixer la lampe de travail de deux manières différentes :

**Crochet :**

Retournez la lampe de travail. Au dos se trouve un crochet qui est rabattu. Dépliez le crochet et accrochez-le à l'endroit de votre choix.

**Support magnétique :**

Au dos de la lampe de travail se trouve 3 puissants aimants. Fixez simplement la lampe de travail sur une surface en métal ferreux.

**Allumer/éteindre**

Pour allumer ou éteindre la lampe de travail, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt situé sur le devant de la lampe.

**NOTE :**

*La lumière de la lampe de travail est très claire : ne regardez jamais directement le rayon lumineux.*

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

**Consignes importantes sur les piles et leur recyclage**

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

**Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-3892 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
13.11.2015