

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Tellerwärmers. Schluss mit lauwarmen Speisen dank kalter Teller. Sorgen Sie mit vorgewärmten Tellern dafür, dass an Ihrem Tisch alle Speisen heiß serviert werden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Tellerwärmer optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Tellerwärmer
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	230 V 50 Hz
Leistung	120 W
Tellerfächer	6
Teller	1-12
Maße	29 x 5 x 29 cm
Gewicht	751 g

Inbetriebnahme

Nehmen Sie den Tellerwärmer aus dem Karton und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

Verwendung

1. Legen Sie den Tellerwärmer auf eine stabile, ebene, trockene, hitzeresistente Fläche.
2. Legen Sie die Teller zwischen die gefalteten Seiten des Tellerwärmers, so dass sie von unten und oben bedeckt sind. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht zwischen die Falten gerät.



HINWEIS:

Sie können auch zwei Teller übereinander gestapelt hineinlegen und so insgesamt 12 Teller vorwärmen.

3. Schließen Sie den Tellerwärmer an eine geeignete Steckdose an. Es dauert einige Minuten, bis man die Wärme spürt.



ACHTUNG!

Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.

4. Nach ca. 30 Minuten haben die Teller ihre Höchsttemperatur erreicht (70°C). Trennen Sie den Tellerwärmer von der Stromversorgung.



ACHTUNG!

Verwenden Sie Topflappen, fassen Sie die aufgewärmten Teller keinesfalls mit bloßen Händen an!



HINWEIS:

Die Geschwindigkeit der Erwärmung hängt von den Proportionen der Teller ab – kleine, dünne Teller werden schneller warm als große, dicke.

5. Stellen Sie die Teller anschließend auf geeignete Platzsets oder Telleruntersetzer.
6. Lassen Sie den Tellerwärmer vollständig auskühlen, bevor Sie ihn verstauen. Achten Sie bei der Lagerung darauf, dass die Flächen des Tellerwärmers nicht geknickt werden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Stellen Sie die erwärmten Teller nicht auf hitzeempfindlichen Oberflächen ab.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-3904 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG befindet.

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
22.10.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-3904 ein.

Weitere Infos und FAQs zu inFactory-Produkten finden Sie auf: www.infactory.me.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce chauffe-assiettes. Grâce à lui, fini les assiettes froides et les plats tièdes : préchauffez vos assiettes pour servir à vos convives des plats chauds, même une fois arrivés sur la table.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Chauffe-assiettes
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V, 50 Hz
Puissance	120 W
Compartment pour assiettes	6
Assiettes	1-12
Dimensions	29 x 5 x 29 cm
Poids	751 g

Mise en marche

Sortez le chauffe-assiettes du carton et retirez tous les éléments d'emballage.

Utilisation

1. Placez le chauffe-assiettes sur une surface solide, plane, sèche et résistante à la chaleur.
2. Placez les assiettes entre les compartiments du chauffe-assiettes de manière à ce qu'elles soient couvertes en dessous et au-dessus. Assurez-vous que le câble ne passe pas entre les plis.



NOTE :

Vous pouvez également empiler deux assiettes et ainsi faire chauffer 12 assiettes au total.

3. Branchez le chauffe-assiettes à une prise murale adaptée. Quelques minutes sont nécessaires pour que la chaleur se fasse ressentir.



ATTENTION !

La prise murale où vous branchez l'appareil doit être facilement accessible afin de vous permettre de la débrancher rapidement en cas d'urgence.

4. Après env. 30 minutes, les assiettes ont atteint leur température maximale (70 °C). Débranchez le chauffe-assiettes de l'alimentation secteur.



ATTENTION !

Utilisez des maniques : ne prenez jamais les assiettes chaudes à mains nues !



NOTE :

La vitesse à laquelle les assiettes chauffent dépend de la taille de celles-ci : les petites ou les assiettes fines sont plus rapidement chaudes que les grandes ou les assiettes plus épaisses.

5. Placez ensuite les assiettes sur un set de table adapté ou un dessous de plat. Laissez le chauffe-assiettes totalement refroidir avant de le ranger. Lors du stockage, veillez à ce que les surfaces du chauffe-assiettes ne se plient pas.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, afin que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Ne placez pas les assiettes chaudes sur une surface sensible à la chaleur.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-3904 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Kurtasz, A.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
22.10.2015