

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 2in1 Elektro-3D-Rasierers. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Elektro-3D-Rasierer optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Elektrorasierer inkl. Schutzkappe
- Ladestation
- USB-Ladekabel
- Reinigungsbürste
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Li-Ion-Akku	600 mAh, 3,7 V	
Ladestrom	5 V DC	
Ladezeit	80 Minuten	
Betriebszeit	bis zu 40 Minuten	
Schutzart IPX6	Schutz gegen starkes Strahlwasser	
Trockenrasur	✓	
Nassrasur	✓	
Maße	Rasierer	16,3 x 6,5 x 6,3 cm
	Ladestation	9,5 x 5 x 7,6 cm (eingeklappt)
Gewicht	Rasierer	250 g
	Ladestation	50 g

Verwendung

Akku aufladen

Stellen Sie zunächst sicher, dass der Elektrorasierer ausgeschaltet ist und laden Sie ihn für ca. 1 Stunde vollständig auf.

Verbinden Sie hierzu den Elektrorasierer mit dem Ladekabel und dieses mit einem USB-Ladegerät. Sie können alternativ auch die Ladestation über das USB-Kabel mit einem USB-Ladegerät verbinden und den Elektrorasierer in die aufgeklappte Ladestation stellen.

Die Kontrollanzeige leuchtet während des ca. einstündigen Ladevorgangs.

Trennen Sie die Ladestation bzw. den Elektrorasierer nach Beendigung des Ladevorgangs vom Ladekabel.



HINWEIS:

Lassen Sie die Ladestation bzw. den Elektrorasierer nur für den Zeitraum des Aufladens mit der Stromversorgung verbunden. Für den Elektrorasierer ist es besser, nicht länger als 24 Stunden aufgeladen zu werden.

Rasierer verwenden

1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Rasierer einzuschalten.



HINWEIS:

*Lässt sich der Rasierer nicht einschalten, stellen Sie sicher, dass die Reise-Sperre deaktiviert (siehe Abschnitt **Reise-Sperre ein-/ausschalten**) und der Akku geladen ist,*

2. Führen Sie den Rasierkopf zügig in geraden Linien und kreisenden Bewegungen über die Haut.
3. Schalten Sie den Rasierer nach der Rasur wieder durch Drücken der Ein/Aus-Taste aus.

Trimmer verwenden

1. Schalten Sie den Elektrorasierer aus.
2. Durch Drücken der Entriegelungstaste auf der Rückseite des Elektrorasierers klappen Sie den Präzisionstrimmer aus.
3. Den Trimmer können Sie verwenden, um einen Schnauzer oder die Koteletten zu trimmen.
4. Schalten Sie den Elektrorasierer durch Drücken der Ein/Aus-Taste ein und trimmen Sie den Schnauzer oder die Koteletten.
5. Schalten Sie den Elektrorasierer nach der Verwendung wieder durch Drücken der Ein/Aus-Taste aus.

Reise-Sperre ein- / ausschalten

Ist die Reise-Sperre aktiviert, reagiert der Rasierer nicht auf ein einfaches Drücken der Ein/Aus-Taste. So kann ein versehentliches Einschalten (z.B. im Koffer) vermieden werden.

1. Halten Sie im ausgeschalteten Geräte-Zustand die Ein/Aus-Taste ca. 3 Sekunden gedrückt. Unterhalb der Akku-Anzeige wird nun ein rotes Schloss-Symbol angezeigt. Die Reise-Sperre ist aktiviert.
2. Wiederholen Sie Schritt 1, um die Sperre wieder zu deaktivieren.

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie den Elektrorasierer nach jeder Verwendung. Schalten Sie den Elektrorasierer aus und trennen Sie ihn gegebenenfalls vom Ladekabel.

Im Rasierkopf verbliebene Barthaare können Sie mit einer Bürste entfernen.

Reinigen Sie den Rasierkopf bzw. den Präzisionstrimmer unter fließendem Wasser. Nehmen Sie dazu am besten den Rasierkopf von der Gerätebasis ab, indem Sie ihn nach oben schieben. Durch Drücken der kleinen Entriegelungstaste können Sie die drei Rotationsblätter des Rasierkopfes nach oben klappen.

Die Gerätebasis und die Ladestation können Sie mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen.

Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel zur Reinigung. Setzen Sie zur Aufbewahrung und zum Transport die Schutzabdeckung auf den Rasiererkopf auf.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Das Produkt ist nur für den haushaltsüblichen, nicht kommerziellen Gebrauch geeignet.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der

Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.

- Nehmen Sie das Gerät nur mit trockenen Händen in Betrieb und schließen Sie das Ladekabel nur mit trockenen Händen an.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Verwendung vollständig aufgeladen wurde.
- Drücken Sie nicht mit dem Finger oder einem Gegenstand auf den Rasierkopf, die Rotationsblätter könnten sonst brechen.
- Setzen Sie immer die Schutzabdeckung auf den Rasierkopf ab, wenn Sie den Rasierer aufbewahren oder mit auf Reisen nehmen.
- Trennen Sie die Ladestation von der Stromversorgung bevor Sie den Elektrorasierer unter fließendem Wasser reinigen. Achten Sie darauf, nur den Kopf des Rasierers unter Wasser zu halten, nicht aber die Gerätebasis.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit diese nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit den mitgelieferten Zubehörteilen.
- Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Ladekabel keine Stolpergefahr darstellt. Das Kabel darf nicht von der Aufstellfläche herabhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes zu verhindern. Ziehen Sie niemals am Ladekabel, um das Gerät zu bewegen.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht unter der Dusche oder beim Baden.
- Laden Sie das Gerät nicht im Badezimmer auf.
- Nehmen Sie das Produkt nicht im Außenbereich oder in Umgebungen in Betrieb, in denen Sprühdosen (z.B. Haarspray) verwendet wurden oder in denen Sauerstoff verströmt wurde.
- Halten Sie die Geräteöffnungen immer frei von Fremdkörpern und Verschmutzungen.
- Sollte das Produkt ins Wasser fallen, fassen Sie keinesfalls ins Wasser, um das Produkt herauszuholen; trennen Sie das Produkt sofort von der Stromversorgung. Achtung, es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages!
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie

- werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Bewahren Sie das Gerät bei einer Umgebungstemperatur unter 35°C auf.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Hautirritationen, Schmerzen oder andere gesundheitliche Probleme haben.
- Aus hygienischen Gründen darf das Gerät nur bei einer Person angewendet werden. Nicht mit mehreren Personen teilen!
- Benutzen Sie das Gerät nur mit den mitgelieferten Zubehörteilen.
- Bitte laden Sie den Rasierer vor dem Gebrauch ausreichend auf.
- Erhitzen Sie den integrierten Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den integrierten Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Geräts in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur. Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Setzen Sie den integrierten Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll das Gerät längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität des integrierten Akkus von ca. 30% des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-3927-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-3927 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.sichler-mens-care.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Merci d'avoir choisi ce rasoir électrique 2 en 1. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Rasoir électrique avec capuchon de protection
- Station de chargement
- Câble de chargement USB
- Brosse de nettoyage
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Batterie Li-ion	600 mAh, 3,7 V	
Courant de charge	5 V DC	
Durée du chargement	80 min	
Autonomie	Jusqu'à 40 min	
Indice de protection IPX6	Protection contre les jets d'eau	
Rasage sur peau sèche	✓	
Rasage sur peau humide	✓	
Dimensions	Rasoir	16,3 x 6,5 x 6,3 cm
	Station de chargement	9,5 x 5 x 7,6 cm (repliée)
Poids	Rasoir	250 g
	Station de chargement	50 g

Utilisation

Charger la batterie

Vérifiez d'abord que le rasoir électrique est éteint, puis chargez-le complètement pendant env. 1 heure.

Pour ce faire, reliez-le au câble de chargement, et insérez ce dernier dans un chargeur USB. Vous pouvez aussi brancher la station de chargement à un chargeur USB via le câble USB et placer le rasoir électrique sur la station de charge. Le voyant de contrôle brille pendant le processus de chargement, qui dure environ une heure.

Débranchez la station de chargement ou le rasoir électrique lorsque le processus de chargement via le câble de chargement est terminé.



NOTE :

Ne laissez branchés la station de chargement/le rasoir électrique à l'alimentation électrique que le temps du chargement. Il est préférable de ne pas laisser le rasoir électrique en chargement plus de 24 heures.

Utiliser le rasoir

1. Pour allumer le rasoir, appuyez sur la touche Marche/Arrêt.



NOTE :

*Si le rasoir ne s'allume pas, assurez-vous que la fonction verrouillage est désactivée (voir paragraphe **Activer/désactiver le verrouillage voyage**) et que la batterie est chargée.*

2. Passez la tête du rasoir sur la peau en effectuant de rapides mouvements en ligne droite, ou circulaires.
3. Après le rasage, éteignez le rasoir en appuyant de nouveau sur la touche Marche/Arrêt.

Utiliser la tondeuse

1. Éteignez le rasoir électrique.
2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage au dos du rasoir électrique pour faire sortir la tondeuse de précision.
3. Vous pouvez par exemple utiliser la tondeuse pour tailler votre moustache ou vos pattes.
4. Allumez le rasoir électrique en appuyant sur la touche Marche/Arrêt et taillez votre moustache ou vos pattes.
5. Après le rasage, éteignez le rasoir en appuyant de nouveau sur la touche Marche/Arrêt.

Activer/désactiver le verrouillage voyage

Quand le verrouillage voyage est activé, le rasoir ne réagit pas lorsque vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt. Vous pouvez ainsi éviter qu'il s'allume de manière non intentionnelle (par ex. dans une valise).

1. Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant environ 3 secondes lorsque l'appareil est éteint. Sous l'affichage batterie apparaît maintenant un symbole de cadenas rouge. Le verrouillage voyage est activé.
2. Répétez l'étape 1 pour désactiver le verrouillage.

Nettoyage et entretien

Nettoyez le rasoir électrique après chaque utilisation. Avant de le faire, éteignez-le et débranchez-le si nécessaire du câble de chargement.

Vous pouvez retirer les poils de barbe restants sur la tête du rasoir à l'aide de la brosse. Nettoyez la tête du rasoir ou la tondeuse précision sous l'eau courante. Pour ce faire, il est préférable de retirer la tête du rasoir du corps de l'appareil en la faisant glisser vers le haut. Vous pouvez rabattre les trois parties de la tête du rasoir vers le haut en appuyant sur le petit bouton de déverrouillage.

Vous pouvez nettoyer le corps de l'appareil et la station de chargement avec un chiffon légèrement humide.

N'utilisez pas de produit nettoyant agressif. Pour le rangement et le transport du rasoir, placez le couvercle de protection sur la tête de celui-ci.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Toute autre utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique et non commercial.

- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Ne mettez en marche l'appareil et ne branchez le câble d'alimentation qu'avec vos mains sèches.
- Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé avant de l'utiliser.
- N'appuyez pas avec vos doigts ou un objet sur la tête du rasoir, les parties rotatives pourraient se briser.
- Placez toujours le couvercle de protection sur la tête du rasoir lorsque vous le rangez ou l'emportez en voyage.
- Débranchez la station de chargement de l'alimentation électrique avant de nettoyer le rasoir électrique sous l'eau courante. Prenez garde à ne mettre sous l'eau courante que la tête du rasoir et non le corps de l'appareil.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Utilisez l'appareil uniquement avec les accessoires fournis.
- Veillez à ce que le câble de chargement ne soit pas un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher. Afin d'éviter une chute de l'appareil, le câble ne doit pas pendre de la surface sur laquelle est posé l'appareil. Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble.
- Placez le câble de manière à ce qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes, et qu'il ne soit ni coincé ni plié.
- N'utilisez pas l'appareil sous la douche ou dans le bain.
- Ne rechargez pas l'appareil dans la salle de bain.
- Ne mettez pas l'appareil en marche en extérieur ou dans des environnements dans lesquels des bombes aérosols ont été utilisées (par ex. des sprays pour cheveux) ou dans lesquels de l'oxygène a été libéré.
- Tenez les ouvertures de l'appareil éloignées de tout corps étranger ou des sources de saleté.
- Si le produit tombe dans l'eau, ne plongez en aucun cas votre main dans l'eau pour en retirer le produit. Débranchez le produit immédiatement de l'alimentation électrique. Attention ! Risque de choc électrique !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Gardez l'appareil dans un environnement dont la température n'excède pas 35° C.
- N'utilisez pas le produit si votre peau est irritée, en cas de douleur ou d'autres problèmes de santé.
- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil ne doit être utilisé que par une seule personne. Ne pas partager entre plusieurs personnes !
- Utilisez l'appareil uniquement avec les accessoires fournis.
- Rechargez suffisamment l'appareil avant utilisation.
- Ne laissez pas la batterie intégrée chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion, de feu et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie intégrée.
- N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
- Restez à proximité de l'appareil lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température. Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- N'exposez pas la batterie intégrée à des contraintes mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser l'appareil durant une longue période, nous vous recommandons de laisser la batterie chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !


Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-3927 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.