

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Außensensors. Die perfekte Erweiterung für Ihre Digitale Funk-Wanduhr.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Außensensor optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Außensensor
- Bedienungsanleitung

### Zusätzlich benötigt:

- Digitale Funk-Wanduhr mit Jumbo-LCD-Display und Außensensor (NX-3974-675)

### Kanal und Temperatureinheit einstellen

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Außentemperatursensors und setzen Sie 2 AAA-Batterien mit korrekter Polarität ein, wie im Batteriefach angegeben.
2. Wählen Sie nach dem Einsetzen der Batterien im Batteriefach mit dem Kanalumschalter zur Übertragung der Außentemperatur Kanal 1, 2 oder 3.

Für den Fall, dass Sie mehr als einen Außentemperatursensor verbinden möchten, stellen Sie die Geräte auf unterschiedliche Kanäle ein. Die Reichweite des Außentemperatursensors beträgt im offenen Gelände bis zu 80 m.

3. Stellen Sie mit dem Umschalter für die Temperatureinheit °C/°F zwischen °C (Grad Celsius) und °F (Grad Fahrenheit) um.
4. Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, schließen Sie das Batteriefach wieder.

### Technische Daten

Stromversorgung	2 x AAA Batterien (gehören nicht zum Lieferumfang)
Übertragungsfrequenz	433 MHz
Maße	9,0 x 6,0 x 2,9 cm
Gewicht	53 g

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen,

dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.


- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

### **Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### **Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-3980 in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie 2011/65/EU, R&TTE 1999/005/EG und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG befindet.



Qualitätsmanager  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
21.12.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-3980 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.infactory.me](http://www.infactory.me)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce capteur extérieur. Celui-ci est le complément idéal de votre horloge radio-pilotée. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Capteur extérieur
- Mode d'emploi

## Accessoires requis (non fournis) :

- Horloge radio-pilotée (réf. NX-3974-675)
- 2 piles AAA

## Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles AAA (non fournies)
Fréquence de transmission	433 MHz
Dimensions	9,0 x 6,0 x 2,9 cm
Poids	53 g

## Sélectionner le canal et l'unité de température

1. Insérez 2 piles AAA dans le compartiment à piles situé à l'arrière du capteur de température extérieure. Respectez la polarité, comme indiqué à l'intérieur du compartiment à piles.
2. Une fois les piles insérées dans le compartiment à piles, vous pouvez utiliser le sélecteur de canal pour sélectionner le canal de transmission de la température extérieure : canal 1, 2, ou 3. Si vous souhaitez connecter plus d'un capteur de température, sélectionnez un canal différent pour chaque appareil. La portée du capteur de température s'étend jusqu'à 80 mètres en terrain ouvert.
3. Le commutateur d'unité de température vous permet de choisir entre °C (degré Celsius) et °F (degré Fahrenheit) pour l'unité de la température qui s'affiche à l'écran.
4. Après avoir effectué les réglages, refermez le compartiment à piles.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### **Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### **Consignes importantes sur les piles et leur recyclage**

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs ("piles rechargeables") délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !

- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une durée prolongée

### **Déclaration de conformité**

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-3980 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
21.12.2015