

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Foto- und Videoleuchte. Lassen Sie vor Ihrer Linse die Sonne aufgehen! Diese lichtstarke Foto- und Videoleuchte sorgt für Tageslicht-LEDs für optimales Ausleuchten am Foto- oder Video-Set.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Foto- und Videoleuchte optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Leuchte
- Schiene
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- Batterien des Typs AA (Mignon), 2 Stück (NX-4042) oder 4 Stück (NX-4043)

Produktvarianten

- NX-4042: Foto- und Videoleuchte mit 35 Tageslicht-LEDs, 2,2 W
- NX.4043: Foto- und Videoleuchte mit 64 Tageslicht-LEDs, 4,5 W, 480 lm

Technische Daten

Produktnummer	NX-4042	NX-4043
Anzahl LEDs	35	64
Farbtemperatur	5.600 Kelvin	5.600 Kelvin
Helligkeit	250 Lumen	480 Lumen
LED-Lebensdauer	Über 10.000 Stunden	Über 10.000 Stunden
Stromversorgung	2 AA-Batterien, 3 V	4 AA-Batterien, 6 V
Leistung	2,2 W	4,5 W
Material	Kunststoff	Kunststoff
Maße	50 x 95 x 40 mm	74 x 90 x 30 mm
Gewicht	75 g	93 g

Batterien einlegen

1. Öffnen Sie das Batteriefach der Videoleuchte. Es befindet sich an der Oberseite (NX-4042) bzw. an der Rückseite (NX-4043) des Geräts.

2. Legen Sie zwei (NX-4042) bzw. vier (NX-4043) Batterien des Typs AA (Mignon) ein. Achten Sie hierbei auf die Angaben zur Polarität im Batteriefach.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Montage

Sie können die Foto- und Videoleuchte einfach in den Zubehörschuh Ihrer Kamera oder Ihres Camcorders schieben und festschrauben. Falls Ihre Kamera nicht über einen Zubehörschuh verfügt, schrauben Sie die mitgelieferte Schiene in die Stativhalterung Ihrer Kamera. Schieben Sie die Foto- und Videoleuchte anschließend in den Adapter auf der Schiene und schrauben Sie sie fest.

Verwendung

Schalten Sie die Foto- und Videoleuchte ein, indem Sie den Schalter in die Position ON schieben. Wenn Sie den Schalter wieder auf OFF schieben, wird das Licht wieder ausgeschaltet. Wenn die Leuchtkraft der LEDs nachlässt oder sich die Leuchte nicht mehr einschalten lässt, wechseln Sie die Batterien.



HINWEIS:

Schalten Sie die Foto- und Videoleuchte immer aus, wenn Sie sie nicht verwenden, um Batterien zu schonen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.


- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-4042 und NX-4043 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befinden.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
24.05.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4042 bzw. NX-4043 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.somikon.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe photo et vidéo. Créez une ambiance à la luminosité naturelle et offrez à vos sujets un éclairage optimal grâce aux LED lumière du jour.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lampe
- Rail
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) :

- 2 piles AA (Mignon) pour NX-4042, 4 piles AA (Mignon) pour NX-4043

Variantes du produit

- NX-4042 : Lampe photo & vidéo 2,2 W avec 35 LED lumière du jour
- NX-4043 : Lampe photo & vidéo 4,5 W - 480 lm avec 64 LED lumière du jour

Caractéristiques techniques

Référence du produit	NX-4042	NX-4043
Nombre de LED	35	64
Température de couleur	5600 kelvins	5600 kelvins
Luminosité	250 lm	480 lm
Durée de vie théorique des LED	env. 10 000 h	env. 10 000 h
Alimentation	2 piles AA, 3 V	4 piles AA, 6 V
Puissance	2,2 W	4,5 W
Composition	Plastique	Plastique
Dimensions	50 x 95 x 40 mm	74 x 90 x 30 mm
Poids	75 g	93 g

Mise en place des piles

1. Ouvrez le compartiment à piles de la lampe. Il se trouve sur le dessus (NX-4042) ou au dos (NX-4043) de l'appareil.
2. Insérez deux piles (NX-4042) ou quatre (NX-4043) piles AA (Mignon). Respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment à piles.
3. Refermez ensuite le compartiment à piles.

Installation

Insérez simplement la lampe photo et vidéo dans le sabot de votre appareil photo ou caméscope, et serrez fermement. Si votre appareil photo ne dispose pas de sabot, vissez le rail fourni au support pour trépied de votre appareil photo. Insérez ensuite la lampe photo et vidéo dans l'adaptateur situé sur le rail et serrez fermement.

Utilisation

Pour allumer la lampe photo et vidéo, placez l'interrupteur sur la position ON. Pour éteindre la lampe, placez à nouveau l'interrupteur sur OFF.

Lorsque la luminosité des LED faiblit, ou que la lampe ne s'allume plus, remplacez les piles.



NOTE :

Éteignez toujours la lampe photo et vidéo lorsque vous ne l'utilisez pas, afin d'économiser les piles.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- Ne démontez jamais l'appareil, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une longue période.


Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NX-4042 et NX-4043 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
24.05.2016