

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Foto- und Videoleuchte. Lassen Sie vor Ihrer Linse die Sonne aufgehen! Diese lichtstarke Foto- und Videoleuchte sorgt mit Tageslicht-LEDs für optimales Ausleuchten am Foto- oder Video-Set.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Foto- und Videoleuchte optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Leuchte
- 3 Farbfilter
- Akku-Adapter
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 6 Batterien AA (Mignon) oder Akku NP-F550 Li-on

Batterien einlegen

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite der Videoleuchte.
2. Legen Sie 6 Batterien des Typs AA (Mignon) ein. Achten Sie hierbei auf die Angaben zur Polarität im Batteriefach.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.



HINWEIS:

Alternativ können Sie mit Hilfe des Akku-Adapters auch einen Li-Ion-Akku (z.B. CGR-D120 etc.) zur Stromversorgung verwenden. Oder setzen Sie einen Sony NP-F550-Akku (ohne Adapter) ein.

Batterieladung überprüfen

Drücken Sie die Taste auf der Rückseite unter dem Batteriefach, um die Batterieladung zu überprüfen. Die Ladestand-LEDs daneben zeigen Ihnen den aktuellen Batteriestand an.

Montage

Schieben Sie die Foto- und Videoleuchte einfach in den Zubehörschuh ihrer Kamera oder Ihres Camcorders schrauben Sie sie fest.

Verwendung

An der Seite der Foto- und Videoleuchte ist ein Drehschalter, über den Sie die Leuchte einschalten und die Helligkeit dimmen können. Drehen Sie an dem Schalter, um die Leuchte einzuschalten, die Helligkeit anzupassen und die Leuchte wieder auszuschalten.

Wenn die Leuchtkraft der LEDs nachlässt oder sich die Leuchte nicht mehr einschalten lässt, wechseln Sie die Batterien.



HINWEIS:

Schalten Sie die Foto- und Videoleuchte immer aus, wenn Sie sie nicht verwenden, um Batterien zu schonen.

Farbfilter verwenden

Im Lieferumfang sind drei Farbfilter (orange, weiß und violett) enthalten. Mit ihrer Hilfe können Sie unterschiedliche Farbstimmungen erzeugen. Schieben Sie den Farbfilter einfach in den Slot vor der Leuchte und schalten Sie die Leuchte wie gewohnt ein.

Produktvarianten und technische Daten

Produktnummer	NX-4044-675	NX-4045-675
Anzahl LEDs	126	160
Farbtemperatur	5.500 Kelvin	5.500 Kelvin
Helligkeit	520 Lumen	660 Lumen
LED-Lebensdauer	Über 10.000 Stunden	Über 10.000 Stunden
Stromversorgung	6 AA Batterien, 9 V / alternativ Akku NP-F550 Li-on	6 AA Batterien, 9 V / alternativ Akku NP-F550 Li-on
Leuchtdauer	2-4 Stunden	2-4 Stunden
Maße Licht	140 x 95 x 55 mm	140 x 95 x 55 mm
Maße Fuß	25 x 60 x 40 mm	25 x 60 x 40 mm
Gewicht	301,5 g	288 g

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-4044-675 und NX-4045-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4044 bzw. NX-4045 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe photo et vidéo. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lampe
- 3 filtres de couleur
- Adaptateur batterie
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr/>) :

- 6 piles AA Mignon ou
- batterie lithium-ion NP-F550

Mise en place des piles

1. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de la lampe.
2. Insérez 6 piles AA (Mignon). Respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment à piles.
3. Refermez le compartiment à piles.



NOTE :

Vous pouvez également utiliser une batterie lithium-ion (CGR-D120, p. ex.) avec l'adaptateur de batterie. Sinon, utilisez une batterie NP-F550 de Sony (sans adaptateur).

Vérifier le niveau de charge des piles

Pour vérifier le niveau de charge des piles, appuyez sur le bouton situé à l'arrière du compartiment à piles. Les LED de chargement indiquent l'état de chargement.

Montage

Insérez simplement la lampe photo et vidéo dans le sabot de votre appareil photo ou caméscope, et serrez fermement.

Utilisation

Sur le côté de la lampe photo et vidéo se trouve un commutateur rotatif qui sert à allumer la lampe et à en régler la luminosité. Tournez le commutateur rotatif pour allumer la lampe, en régler la luminosité, et l'éteindre.

Lorsque la luminosité des LED faiblit, ou que la lampe ne s'allume plus, remplacez les piles.



NOTE :

Éteignez toujours la lampe photo et vidéo lorsque vous ne l'utilisez pas, afin d'économiser les piles.

Utiliser les filtres de couleur

1. L'appareil est livré avec trois filtres de couleur (orange, blanc et violet). Ils vous permettent de créer différentes ambiances

lumineuses. Insérez le filtre de votre choix dans la fente située devant la lampe, puis allumez la lampe normalement.

Variantes du produit et caractéristiques techniques

Référence produit	NX-4044-675	NX-4045-675
Nombre de LED	126	160
Température de couleur	5500 K (3200 K avec filtre)	5500 K (3200 K avec filtre)
Luminosité	520 lm	660 lm
Alimentation	6 piles AA (total 9 V) / batterie lithium-ion NP-F550	6 piles AA (total 9 V) / batterie lithium-ion NP-F550
Durée d'éclairage	2 à 4 h	2 à 4 h
Dimensions lampe	140 x 95 x 55 mm	140 x 95 x 55 mm
Dimensions pied	25 x 60 x 40 mm	25 x 60 x 40 mm
Poids	301,5 g	288 g

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une

mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles usagées dans les lieux de collecte des déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NX-4044 et NX-4045 conformes aux directives actuelles suivantes 2011/65/UE, et 2014/30/UE du Parlement Européen.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.