

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,** vielen Dank für den Kauf dieses Objektivs bzw. der Linse für Mobiltelefone.  
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues magnetisches Makro- und Weitwinkel-Objektiv für Mobiltelefone optimal einsetzen können.

### Produktvarianten

Weitere Linsen bzw. Objektive können Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de) unter folgenden Artikelnummern erwerben:

- **NX-4056** Magnetisches Makro- und Weitwinkel-Objektiv
- **NX-4057** Magnetische Fischaugen-Linse
- **NX-4058** Magnetisches Teleobjektiv, 2-fache Vergrößerung

### Lieferumfang

- Objektiv/Linse
- Schlüsselanhänger
- Magnetring
- Objektivdeckel
- Bedienungsanleitung

### Verwendung



**HINWEIS:**  
Die Objektive werden durch Magnete in Position gehalten.



Der Magnetring ist für Mobiltelefone mit einem Kameraobjektiv bis zu 9 mm Durchmesser geeignet. Reinigen Sie das Gehäuse Ihres Mobiltelefons um das Kameraobjektiv herum.



Ziehen Sie dann die Folie auf der Rückseite des Magnetrings ab. Legen Sie den Magnetring mit dem Klebestreifen nach unten rings um das Kameraobjektiv herum und drücken Sie ihn leicht an.

Prüfen Sie anschließend, ob der Magnetring in der Position hält und nicht verrutscht.



Setzen Sie dann das Objektiv auf den Ring (vor dem Kameraobjektiv) – es wird durch die Magneten in der Position gehalten. Ihr Mobiltelefon ist jetzt bereit für Aufnahmen mit dem zusätzlichen Objektiv.




Sie den Schlüsselanhänger am Objektiv befestigen.

Nehmen Sie das Objektiv nach Gebrauch wieder ab, um Störungen durch den Magnetismus zu vermeiden. Setzen Sie zum Schutz den Objektivdeckel auf das Objektiv.

Zur besseren Aufbewahrung können

### Produktvariante Magnetisches Makro- und Weitwinkel-Objektiv (NX-4056)



Sie können den Makro-Bestandteil vom Makro- und Weitwinkel-Objektiv abschrauben, um es als separates Makro-Objektiv zu verwenden.

### Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die Linse bzw. das Objektiv stets nur mit einem Staubpinsel für Linsen oder einem Blasebalg. Bei hartnäckiger Verschmutzung befeuchten Sie ein weiches Mikrofasertuch mit Alkohol oder einer Reinigungsflüssigkeit für optische Linsen und wischen Sie die Linse bzw. das Objektiv damit ab. Sprühen Sie das Reinigungsmittel nicht direkt auf die Linse bzw. auf das Objektiv, sondern immer auf das Reinigungstuch.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet article. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Variantes du produit

Vous trouverez d'autres lentilles et objectifs sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr), sous les références suivantes :

- **NX-4056** Objectif macro et grand angle magnétique
- **NX-4057** Lentille Fish-eye magnétique
- **NX-4058** Téléobjectif magnétique, agrandissement 2 fois

## Contenu

Objectif / Lentille, porte-clés, anneau magnétique, couvercle de l'objectif, mode d'emploi

## Utilisation



**NOTE :**  
Les objectifs sont maintenus en position à l'aide d'aimants.



L'anneau magnétique convient pour des téléphones mobiles étant munis d'un objectif de 9 mm de diamètre.

Nettoyez le boîtier de votre téléphone portable autour de l'objectif de caméra.



Retirez le film plastique au dos de l'anneau magnétique.  
Placez l'anneau magnétique autour de l'objectif de caméra, les bandes autocollantes dirigées vers le bas, et pressez-le légèrement.

Vérifiez ensuite que l'anneau magnétique tient bien en place et ne glisse pas.




Placez l'objectif sur l'anneau (devant l'objectif de caméra) : il est maintenu en place par les aimants. Votre téléphone mobile est maintenant prêt pour des enregistrements avec l'objectif supplémentaire.

Après utilisation, retirez l'objectif, afin d'éviter d'éventuelles perturbations dues au magnétisme. Placez le couvercle sur l'objectif pour le protéger.

Pour le conserver de façon optimale, vous pouvez fixer l'objectif au porte-clés.



## Variante du produit : Objectif macro et grand angle (NX-4056)



Vous pouvez dévisser l'élément „macro“ de l'objectif macro et grand angle pour pouvoir l'utiliser en tant qu'objectif macro seul.

## Nettoyage et entretien

Nettoyez toujours la lentille ou l'objectif avec un pinceau à poussière ou un soufflet. En cas de salissure tenace, humidifiez un chiffon en microfibre douce à l'aide d'un peu d'alcool ou d'un liquide nettoyant pour lentilles optiques, et utilisez-le pour nettoyer la lentille ou l'objectif. Ne vaporisez pas de produit nettoyant directement sur la lentille ou l'objectif, mais toujours sur le chiffon nettoyant.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !