

Freisprech-Smartwatch SW-100.tch

Bluetooth 3.0+EDR

Bedienungsanleitung



PEARL
EDITION BY
Callstel

NX-4208-675

INHALTSVERZEICHNIS

Ihre neue Smartwatch	5
Lieferumfang	5
Wichtige Hinweise zu Beginn.....	6
Sicherheitshinweise	6
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	7
Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung	7
Konformitätserklärung	9
Produktdetails	10
Inbetriebnahme	12
App installieren.....	12
Smartwatch mit der App verbinden...	12
App-Funktionen einrichten	14
Benachrichtigungs-Freigaben einrichten	15

Verwendung	16
Funktionen	16
Bluetooth	16
Telefonbuch	17
Wählen	17
Nachrichten.....	18
Anrufverlauf	19
Benachrichtigungen	19
BT Musik	20
Kamera	20
Pedometer	22
Stoppuhr	22
Einstellungen.....	23
QR-Code	23
Anti-Verloren	26
Energiesparmodus.....	27
Klingelton.....	27
Alarm	28
Kalender	29
Rechner.....	30
Schlafmodus	30
Smartwatch per App finden	31

Reinigung und Pflege.....	32
Datenschutz.....	33
Technische Daten	34

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.callstel.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

IHRE NEUE SMARTWATCH

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Smartwatch mit Touchscreen, Freisprechen und Bluetooth 3.0. Die Bedienung Ihres praktischen Begleiters am Handgelenk ist so einfach wie auf die Uhr schauen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Smartwatch mit Touchscreen, Freisprechen und Bluetooth 3.0 optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Smartwatch mit Touchscreen, Freisprechen und Bluetooth 3.0
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte

Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und

ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!

- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4208-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4208 ein.

PRODUKTDETAILS



1. Lautsprecher: Achten Sie darauf, dass Sie den Lautsprecher während eines Anrufs oder beim Musik hören nicht blockieren.
2. USB-Anschluss: Über den USB-Anschluss können Sie die Batterie aufladen, ein Headset anschließen und über Bluetooth Musik oder Radio hören.
3. Mikrofon: Achten Sie darauf, dass Sie das Mikrofon während eines Anrufs nicht blockieren.

4. Bestätigen/Antworten: Drücken Sie die Taste im Standby-Modus, um in das Hauptmenü zu wechseln; im Hauptmenü drücken Sie die Taste, um eine Auswahl zu bestätigen; während eines Anrufs drücken Sie die Taste, um zu antworten.
5. Ein/Aus/Home: Halten Sie die Taste gedrückt, um die Smartwatch ein- und auszuschalten. Drücken Sie die Taste kurz, um in den Standby-Modus zu wechseln.
6. Zurück/Auflegen: Drücken Sie die Taste, um zurück zum vorherigen Menü zu wechseln oder während eines Anrufs das Gespräch zu beenden.
7. Wählen: Mit dieser Taste rufen Sie das Nummernfeld auf.
8. Reset-Taste: Über diese Taste auf der Rückseite der Uhr können Sie einen Reset-Vorgang der Smartwatch durchführen.

INBETRIEBNAHME

App installieren

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer Smartwatch und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **BTSmartwatch**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.



Smartwatch mit der App verbinden

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobilgeräts.
2. Öffnen Sie die App und tippen Sie auf den Menüpunkt **Bluetooth Pairing**.
3. Tippen Sie auf dem Display Ihrer Smartwatch auf das Bluetooth-Symbol:



4. Stellen Sie im Bluetooth-Menü Ihrer Smartwatch die Menüpunkte **An/Aus** und **Sichtbarkeit** auf **Ein**.
5. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Mein Gerät** und anschließend auf **Anfrage neues Gerät**. Es wird nach Bluetooth-Geräten in der Umgebung gesucht. Tippen Sie in der Liste gefundener Geräte auf Ihr Mobilgerät.
6. Rufen Sie das Bluetooth-Menü Ihres Mobilgeräts auf. Suchen Sie nach **SW-100.tch** und verbinden Sie die Geräte.
7. Bestätigen Sie die Kopplungsanfragen auf beiden Geräten (Smartwatch über die Bestätigen-Taste).
8. Gestatten Sie gegebenenfalls den Zugriff auf Ihre Kontakte (Mobilgerät) und die Synchronisierung von Datum & Uhrzeit (Smartwatch).

App-Funktionen einrichten

1. Tippen Sie in der App auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche neben der gewünschten Funktion, um diese ein- (Cursor rechts) oder auszuschalten (Cursor links).
 - **SMS-Service:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden SMS, die auf Ihrem Mobilgerät eingehen, auch auf Ihrer Smartwatch angezeigt.
 - **Call Service:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden Sie über Anrufe, die auf Ihrem Mobilgerät eingehen, informiert.
 - **Notification Bar Schalter:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden Benachrichtigungen Ihres Mobilgeräts auch auf Ihrer Smartwatch angezeigt.
3. Tippen Sie oben links auf **Rückkehr**.

Benachrichtigungs-Freigaben einrichten

Legen Sie selbst fest, von welchen Apps Sie Benachrichtigungen auf Ihrer Smartwatch erhalten möchten.

1. Tippen Sie in der App auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Anwendung wechseln**.
3. Setzen Sie im Tab **Die persönlichen Einsatz** bei den Apps ein Häkchen, von denen Sie Benachrichtigungen auf Ihrer Smartwatch erhalten möchten. Entfernen Sie das Häkchen bei den anderen Apps.
4. Tippen Sie oben auf den Tab **System** und wiederholen Sie den Vorgang.
5. Tippen Sie unten rechts auf **Speichern**. Sie kehren zu den Einstellungen der App zurück.
6. Tippen Sie oben rechts auf **Rückkehr**, um zur Startseite zurückzukehren.

VERWENDUNG


Die Hauptfunktionen der Smartwatch sind auf 5 Seiten verteilt. Wischen Sie nach rechts oder links, um die nächste oder vorherige Seite aufzurufen.

Funktionen


Es befinden sich immer 4 Funktionen auf einer Seite.



HINWEIS:

Tippen Sie auf die Zurück-Schaltfläche  oder kurz auf die Ein/Aus-Taste, um eine Funktion zu verlassen.

Bluetooth

Tippen Sie auf , um das Menü zu öffnen. In diesem Menü können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- Bluetooth-Verbindung aktivieren und deaktivieren.

- Anzeige des Bluetooth-Geräts einstellen.
- Den Bluetooth-Namen ansehen.

Telefonbuch

Tippen Sie auf , um das Menü zu öffnen.

1. Wenn die Smartwatch mit dem Smartphone verbunden ist, werden die Kontakte in der Smartwatch angezeigt.
2. Tippen Sie auf **Verbinden**, um das Telefonbuch von Ihrem Smartphone zu importieren.
3. Tippen Sie auf einen Kontakt, um Details aufzurufen.
4. Tippen Sie auf **Optionen**.
5. Tippen Sie auf **Einwählen**, um den Kontakt anzurufen.

Wählen

Tippen Sie auf , um das Menü zu öffnen.

Wenn die Smartwatch mit dem Smartphone verbunden ist, kann über die Smartwatch eine Telefonnummer gewählt werden.

Geben Sie über das Nummernfeld die gewünschte Telefonnummer ein und tippen Sie auf die Bestätigen-Schaltfläche der Smartwatch.

Nachrichten

Tippen Sie auf , um das Menü zu öffnen.


Im Ordner „Posteingang“ werden die SMS des Smartphones angezeigt und im Ordner „gesendete Mitteilungen“ werden die gesendeten SMS angezeigt.



HINWEIS:


Um diese Funktion nutzen zu können, muss das Programm „SW-100.tch“ installiert sein.

Anrufverlauf

Tippen Sie auf , um das Menü zu öffnen. In diesem Menü werden Ihnen die folgenden Anrufe angezeigt:

- Verpasste Anrufe: Verpasste Anrufe; Sie können den Kontakt zurückrufen.
- Gewählte Anrufe: Gewählte Rufnummern; Sie können den Kontakt zurückrufen.
- Erhaltene Anrufe: Angenommene Anrufe; Sie können den Kontakt zurückrufen.
- Alle Anrufe: Alle Anrufe; Sie können den Kontakt zurückrufen.


Benachrichtigungen

Tippen Sie auf , um das Menü zu öffnen. Sie erhalten Benachrichtigungen über eingehende Nachrichten auf Ihrem Smartphone, z.B. Anrufe, E-Mail, SMS, WhatsApp, Twitter, etc. (diese müssen zuvor in der App **SW-100.tch** hinterlegt worden sein).

**HINWEIS:**

Um diese Funktion nutzen zu können, muss das Programm „SW-100.tch“ installiert sein.

BT Musik

Tippen Sie auf , um das Menü zu öffnen.

Starten Sie einen Musiktitel auf Ihrem Smartphone. Dieser wird dann über Ihre Smartwatch wiedergegeben. Sie können den Titel anhalten, abspielen, zum vorherigen oder zum nächsten Titel springen.

Kamera

Tippen Sie auf , um das Menü zu öffnen.

Mit dieser Funktion können Sie über die Smartwatch Fotos in Ihrer Smartphone-Kamera aufnehmen.

**HINWEIS:**

Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn die App installiert ist.

Sollten Sie gerade eine andere BT-Funktion Ihrer Smartwatch nutzen (z.B. BT-Musik) werden Sie gefragt, ob Sie die aktive Funktion beenden möchten. Bestätigen Sie dies.

Im Display der Smartwatch erscheint das Bild der Smartphone-Kamera.

Tippen Sie auf **Bestätigen**, um ein Foto zu schießen.

**HINWEIS:**

Im Menü „Klingelton“ können Sie das Profil "Nur Vibrieren" auswählen, um geräuschlos Fotos aufzunehmen.

Pedometer

Tippen Sie auf , um das Menü zu öffnen.

Diese Funktion berechnet die zurückgelegte Wegstrecke in Kilometern (km) und die dafür benötigte Zeit in Stunden, Minuten und Sekunden sowie die verbrauchten Kalorien und die Anzahl der Schritte.

Es öffnet sich folgendes Menü:

- Pedometer: Schrittmesser, drücken Sie "Start" um den Schrittmesser zu aktivieren.

Um zwischen dem Pedometer-Hauptmenü und den Statistiken zu wechseln, wischen Sie von rechts nach links bzw. von links nach rechts.

Stoppuhr

Tippen Sie auf , um das Menü zu öffnen.

1. Tippen Sie auf das linke Symbol, um die Stoppuhr zu starten oder zu stoppen. Drücken Sie nach dem Stoppen erneut auf das Symbol, wird die Zeit fortgesetzt.
2. Tippen Sie auf das rechte Symbol, um die Stoppuhr auf 0 zurückzusetzen.

Einstellungen

Tippen Sie auf , um das Menü zu öffnen.

Folgende Einstellungen können Sie in diesem Menü vornehmen:

QR-Code

Rufen Sie den QR-Code für den apk-Download auf.

Uhr

Tippen Sie auf **Uhrzeit und Datum**, um Einstellungen vorzunehmen.

- Tippen Sie auf **Heimatstadt einstellen**, suchen Sie Ihre Heimatstadt aus der

Liste aus und tippen Sie darauf. Die Einstellung wird übernommen.

- Tippen Sie auf **Uhrzeit/Datum einstellen** um Uhrzeit und Datum manuell einzugeben. Stellen Sie die gewünschte Uhrzeit über das Nummernfeld ein, tippen Sie in der Seitenleiste auf das untere weiße Rechteck und stellen Sie dann das gewünschte Datum über das Nummernfeld ein.
- Tippen Sie auf **Format einstellen** um das Format der Uhrzeitanzeige (12/24) einzustellen. Tippen Sie unten links auf **Auswahl** und dann auf das gewünschte Anzeigen-Format. Tippen Sie erneut auf **Auswahl**, dann auf **Speichern**, um das Format zu übernehmen.
- Tippen Sie auf **Mit Zeitzone aktualisieren** und dann auf **An**, um die Zeitzone automatisch zu übernehmen.

Sprache

Suchen Sie die gewünschte Systemsprache aus der Liste aus.

Anzeige

Tippen Sie auf **Auto. Tastensperre**, um die Tastensperre einzustellen.

Tippen Sie auf **LCD-Beleuchtung**, um die Display-Helligkeit einzustellen.

Stellen Sie über die Scrollbalken die gewünschte Helligkeit und die Zeitspanne ein, nach der das Display erlischt. Tippen Sie dann unten links auf die "Bestätigungstaste", um die Einstellungen zu übernehmen.

Sicherheitseinstellungen

Tippen Sie auf **Telefonsicherheit**, um folgende Einstellungen vorzunehmen:

- Telefonsperre
- Sperrcode (der voreingestellte Sperrcode lautet **1122**)

Einstellungen wiederherstellen

Tippen Sie auf **Ja**, wenn Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen und **Nein**, wenn Sie Ihre Einstellungen behalten möchten. Der voreingestellte Sperrcode lautet **1122**

Anti-Verloren

Tippen Sie auf , um das Menü zu öffnen.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, gibt die Smartwatch einen Alarmton ab, wenn es zu weit vom Smartphone entfernt ist.

Es stehen vier Optionen zur Auswahl:

- **Aus**
- **Nur Klingeln**
- **Nur Vibrieren**
- **Vibrieren und Klingeln**

Tippen Sie auf die gewünschte Option, um sie zu aktivieren. Die Einstellung wird sofort übernommen

Energiesparmodus

Tippen Sie auf , um das Menü zu öffnen.

Tippen Sie auf **An** oder **Aus**, um die Energiesparfunktion ein- oder auszuschalten. Bei aktivierter Energiesparfunktion wird die Display-Beleuchtung auf einen vorgestellten Wert herunter gefahren und das Zeitintervall bis zum Standby-Modus wird auf einen voreingestellten Wert verkürzt.

Klingelton

Tippen Sie auf , um das Menü zu öffnen.

- Signalisierungstyp: Nur klingeln/ nur vibrieren/ vibrieren und klingeln/ vibrieren, dann klingeln
- Klingeltyp: Wiederholen/ Einzelsignal
- Ankommender Anruf: Wählen Sie den gewünschten Klingelton aus.

Tippen Sie nach den vorgenommenen

Änderungen auf die Bestätigen-Taste und anschließend auf **Speichern**. Die Einstellungen werden nun übernommen.

Alarm

Tippen Sie auf , um das Menü zu öffnen.

Sie können bis zu 6 verschiedene Weckzeiten einstellen.

1. Tippen Sie auf eine Weckzeit.
2. Tippen Sie auf **Status** und dort auf **An**.
3. Tippen Sie auf **Zeit** und geben Sie über das Nummernfeld die gewünschte Weckzeit ein.
4. Tippen Sie rechts auf die Seitenleiste.
5. Tippen Sie auf **Einmal** und dann auf **Auswahl**.
6. Tippen Sie auf **Einmal**, wenn die Weckzeit nur einmalig benötigt wird.
7. Tippen Sie auf **Täglich**, wenn die Weckzeit jeden Tag benötigt wird.
8. Tippen Sie auf **Tage**, wenn Sie die Wochentage, an denen die Weckzeit

benötigt wird, selbst festlegen möchten. Tippen Sie auf den gewünschten Wochentag in der Liste und dann auf **An**. Tippen Sie nach der Auswahl der Wochentage unten links auf **Optionen** und dann auf **Fertig**.

9. Tippen Sie auf den Klingelton unter **Alarmton** und dann auf **Wählen**.
10. Tippen Sie auf den gewünschten Klingelton in der Liste.
 - Tippen Sie unten links auf **Optionen** und dann auf **Speichern**, um die Einstellungen zu übernehmen.

Kalender

Tippen Sie auf , um das Menü zu öffnen.

Über diese Funktion öffnen Sie den Kalender. Der aktuelle Kalendertag ist farblich markiert.

Tippen Sie unten links auf **Optionen**. Springen Sie entweder zum aktuellen Kalendertag (**Nach Heute wechseln**)

oder geben Sie das gewünschte Datum manuell über das Nummernfeld ein (**zu Datum springen**). Geben Sie das Datum ein und tippen Sie auf **OK**.

Rechner

Tippen Sie auf , um das Menü zu öffnen.

Das Nummernfeld gleicht dem eines einfachen Taschenrechners und funktioniert auf die gleiche Weise.

Schlafmodus

Tippen Sie auf , um das Menü zu öffnen.

Die Smartwatch kann Qualität und Dauer Ihres Schlafes ermitteln.

Tippen Sie vor dem Schlafengehen auf **Start** und nach dem Aufwachen auf **Stop**. Die Smartwatch zeigt Ihnen die Dauer Ihres Schlafes und die daraus resultierende Schlafqualität an.

**HINWEIS:**

Schalten Sie die Smartwatch nicht aus. Der Schlafmodus funktioniert nur, wenn die Smartwatch eingeschaltet und entweder aktiv ist oder sich im Standby-Modus befindet.

Smartwatch per App finden

Sollten Sie Ihre Smartwatch einmal verlegt haben, diese aber eingeschaltet und mit dem Mobilgerät verbunden sein, können Sie per App einen Signalton auslösen, der Ihnen die Suche erleichtert.

1. Tippen Sie in der App auf **Um die Uhr**.
2. Auf Ihrer Smartwatch wird ein Signalton ausgelöst. Beenden Sie diesen, indem Sie zuerst die Home-Taste Ihrer Smartwatch drücken und dann im Display auf **Zurück** tippen.

REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigen Sie die Smartwatch mit einem leicht angefeuchteten Mikrofasertuch. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Wenn Sie die Smartwatch längere Zeit nicht verwenden, bewahren Sie sie in der Originalverpackung auf und an einem sonnengeschützten Ort mit stabiler Zimmertemperatur.

DATENSCHUTZ

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Löschen Sie alle Daten.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

TECHNISCHE DATEN

Lithium-Polymer-Akku	230 mAh
Display	1,48"/3,76 cm 128 × 128 Pixel
Sprechzeit	6 h
Standby-Zeit	24 h
Anschlüsse	Micro-USB
Maße	48 × 41 × 11 mm
Gewicht	42 g

Kundenservice: 07631 / 360 - 350
Importiert von: PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV9 / 15.04.2019 – EB/MB//BS/FR//MF

Smartwatch SW-100.tch

avec fonction bluetooth 3.0, EDR & mains libres

Mode d'emploi



TABLE DES MATIÈRES

Votre nouvelle Smartwatch	5
Contenu	5
Consignes préalables	6
Consignes de sécurité	6
Consignes sur le traitement des déchets	10
Consignes importantes sur les batte- ries et leur recyclage	11
Déclaration de conformité	12
Description du produit.....	13
Mise en marche	16
Installer l'application	16
Connecter la montre à l'application	16
Fonctions de l'application	18
Paramétrer l'envoi de notifications	19
Utilisation	21
Fonctions	21

Bluetooth	21
Répertoire téléphonique	22
Composer un numéro	22
Messages.....	23
Historique des appels.....	23
Notifications.....	24
Musique bluetooth.....	25
Photos	25
Podomètre.....	26
Chronomètre	28
Réglages	28
Code QR.....	28
Heure	28
Langue	30
Affichage	30
Réglages de sécurité.....	31
Restaurer les réglages	31
Anti-lost.....	31
Économie d'énergie	32
Sonnerie	33
Alarme.....	33

Calendrier	35
Calculatrice.....	36
Mode Sommeil.....	36
Trouver la smartwatch par application..	37

Nettoyage et entretien..... 38

PROTECTION DES DONNEES 39

Caractéristiques techniques 40

VOTRE NOUVELLE SMARTWATCH

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette smartwatch avec écran tactile, fonction bluetooth 3.0 et fonction mains libres. Son utilisation est aussi simple que le fait de lire l'heure sur l'écran !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Smartwatch
- Câble USB
- Mode d'emploi

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit.
Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation

de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou

de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- L'utilisation d'une smartwatch pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres

véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels.

- N'utilisez pas votre smartwatch en conduisant. Respectez le Code de la Route et la législation en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.
- Il est important de configurer votre appareil AVANT de prendre le volant.
- Pour réduire le niveau d'exposition, il est conseillé d'utiliser un kit mains libres et, dans cette situation, il est nécessaire de tenir éloigné l'appareil du ventre des femmes enceintes ou du bas-ventre des adolescents lorsque vous téléphonez.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques

ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes sur le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage

Les batteries usagées ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique.

La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos batteries dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries. Ne les jetez pas au feu.
- Retirez la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une longue période.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4208 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/53/UE.



Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Service Qualité

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr/](mailto:qualite@pearl.fr)



DESCRIPTION DU PRODUIT



1. Haut-parleur : veillez à ne pas obstruer le haut-parleur pendant un appel ou l'écoute de musique.
2. Port Micro-USB : il vous permet de recharger la batterie, de brancher un casque et d'écouter la radio ou votre musique en bluetooth.

3. Micro : veillez à ne pas obstruer le micro pendant un appel téléphonique.
4. Confirmer/Répondre : appuyez sur cette touche en mode Veille pour revenir au menu principal. Dans le menu principal, appuyez sur cette touche pour confirmer une sélection. Pendant un appel, appuyez sur cette touche pour répondre.
5. Marche/Arrêt/Home : maintenez cette touche appuyée pour allumer ou éteindre la Smartwatch. Appuyez brièvement sur la touche pour passer en mode Veille.
6. Retour/Raccrocher : pour mettre fin à la conversation, appuyez de nouveau sur cette touche.
7. Sélectionner : cette touche vous permet d'ouvrir le clavier numérique.
8. Touch Reset : cette touche

vous permet de procéder à la réinitialisation de la smartwatch.

MISE EN MARCHÉ

Installer l'application

L'utilisation de l'appareil requiert une application capable d'établir une connexion entre votre smartwatch et votre appareil mobile. Nous vous recommandons l'application gratuite **BTSmartwatch**. Recherchez-la dans le Google Play Store (Android) et installez-la sur votre appareil mobile.



Connecter la montre à l'application

1. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil mobile.
2. Ouvrez l'application et appuyez sur le point de menu Appariement **Bluetooth**.
3. Appuyez sur l'écran de votre smartwatch sur le symbole Bluetooth:



4. Dans le menu bluetooth de votre smartwatch, activez la visibilité de votre appareil.
5. Appuyez sur le point de menu **Mon Appareil** puis sur **Nouvel appareil**. Des appareils bluetooth sont recherchés à proximité. Appuyez sur l'appareil dans la liste Dans la liste des appareils détectés, appuyez sur votre appareil mobile.
6. Ouvrez le menu bluetooth de votre appareil mobile. Recherchez **SW-100.tch** et connectez les appareils entre eux.
7. Acceptez le couplage sur vos deux appareils (sur la montre à l'aide de la touche Confirmer).
8. Acceptez si besoin l'accès à vos contacts (appareil mobile) et la synchronisation de la date et de

l'heure (smartwatch).

Fonctions de l'application

1. Dans l'application, appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur le bouton près de la fonction souhaitée pour l'activer (curseur à droite) ou la désactiver (curseur à gauche).
 - **Service SMS** : Lorsque cette fonction est activée, les SMS que vous recevez sur votre appareil mobile s'affichent sur votre smartwatch.
 - **Call Service** : Lorsque cette fonction est activée, vous êtes informé des appels entrants sur votre appareil mobile.
 - **Notification Bar Schalter** : Lorsque cette fonction est activée, les notifications de votre appareil mobile sont également affichées sur votre

smartwatch.

3. Appuyez en haut à gauche sur **Retour**.

Paramétrer l'envoi de notifications

Choisissez vous-même de quelles applications vous souhaitez recevoir les notifications sur votre smartwatch.

1. Dans l'application, accédez aux paramètres.
2. Appuyez sur le point de menu correspondant.
3. Dans l'onglet correspondant, cochez les cases à côté des applications dont vous voulez recevoir les notifications sur votre smartwatch. Retirez la coche pour les autres applications.
4. Appuyez en haut sur l'onglet **Système** et répétez le processus.
5. Appuyez en bas à droite sur **Sauvegarder**. Vous revenez au menu

- des paramètres de l'application.
6. Appuyez en haut à droite sur **Retour** pour revenir à la page d'accueil.

UTILISATION


Les fonctions principales de la smartwatch sont réparties sur 5 pages. Passez votre doigt sur l'écran vers la droite ou vers la gauche pour accéder à la page suivante ou précédente.

Fonctions


Il y a toujours 4 fonctions sur une page.



NOTE :

Appuyez sur le bouton Retour  ou appuyez brièvement sur la touche Marche/Arrêt pour quitter une fonction.


Bluetooth

Appuyez sur  pour ouvrir le menu. Dans ce menu, vous pouvez effectuer les réglages de base.

- Activer/Désactiver la connexion bluetooth

- Régler l'affichage de l'appareil bluetooth
- Afficher le nom bluetooth.

Répertoire téléphonique

Appuyez sur  pour ouvrir le menu.


1. Lorsque la smartwatch est connectée au téléphone, les contacts sont affichés dans la smartwatch.
2. Appuyez sur **Connecter** pour importer le répertoire téléphonique de votre smartphone.
3. Appuyez sur un contact pour accéder aux détails.
4. Appuyez sur **Options**.
5. Appuyez sur **Choisir** pour appeler le contact.

Composer un numéro

Appuyez sur  pour ouvrir le menu.
Lorsque la smartwatch est connectée

au téléphone, il est possible composer un numéro de téléphone par le biais de la smartwatch. Saisissez le numéro de téléphone de votre choix sur le pavé numérique, et appuyez sur le bouton Confirmer de la smartwatch.

Messages


Appuyez sur  pour ouvrir le menu. Dans le dossier "Boîte de réception" sont affichés les SMS du smartphone et dans le dossier "Messages envoyés" sont affichés les SMS envoyés.



NOTE :

Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez avoir installé le programme "SW-100.tch".

Historique des appels

Appuyez sur  pour ouvrir le menu. Dans ce menu sont affichés les types

d'appels suivants :

- Appels manqués.
- Numéros composés.
- Appels acceptés.
- Tous les appels.

Notifications


Appuyez  sur pour ouvrir le menu. Vous obtenez les notifications concernant les messages qui entrent sur votre smartphone : appels, e-mails, SMS, messages WhatsApp, Twitter, etc (ils doivent auparavant avoir été ajoutées dans l'application **SW-100.tch.**)




NOTE :

Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez avoir installé le programme "SW-100.tch".

Musique bluetooth

Appuyez sur  pour ouvrir le menu. Lancez un titre musical sur votre smartphone. Celui-ci est lu sur votre smartwatch. Vous pouvez interrompre la lecture, lire un titre, passer au titre précédent ou suivant.

Photos

Appuyez sur  pour ouvrir le menu. Avec cette fonction, vous commandez la caméra de votre smartphone par le biais de votre smartwatch.



NOTE :

Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez avoir installé l'application.


Si vous utilisez actuellement une autre fonction Bluetooth® de votre smartwatch (musique en Bluetooth® par exemple), il vous est alors demandé si vous souhaitez fermer la fonction utilisée. Confirmez. Sur l'écran de la smartwatch apparaît l'image de la caméra du smartphone. Appuyez sur **Confirmer** pour prendre une photo.



NOTE :

Dans le menu Sonnerie, vous pouvez choisir le profil "Silence" pour prendre des photos sans bruit.

Podomètre

Appuyez sur  pour ouvrir le menu. Cette fonction calcule la distance parcourue en kilomètres (km) et le

temps nécessaire (en heures, minutes et secondes) ainsi que les calories consommées et le nombre de pas effectués.

Le menu suivant s'ouvre :

- Pedometer : podomètre. Appuyez sur la touche **Start** pour activer le podomètre.
- Réglage du poids en kilogrammes
- Step length/CM : longueur des pas de l'utilisateur. Réglage de la longueur des pas en centimètres
- Objectif : réglage du nombre de pas à effectuer.


Pour basculer du menu principal du podomètre aux statistiques ou inversement, passez le doigt sur l'écran de droite à gauche ou de gauche à droite.

Chronomètre

Appuyez sur  pour ouvrir le menu.

1. Appuyez sur le symbole de gauche pour démarrer ou arrêter le chronomètre. Après l'avoir arrêté, appuyez à nouveau sur ce symbole pour reprendre le chronométrage.
2. Appuyez sur le symbole de droite pour remettre le chronomètre à zéro.

Réglages

Appuyez sur  pour ouvrir le menu.

Dans ce menu, vous pouvez également procéder aux réglages suivants :

Code QR

Ouvrez le code QR pour le téléchargement de Apk.

Heure

- Appuyez sur **Régler ma ville**, recherchez la ville proche de chez

vous dans la liste, et appuyez dessus. Le réglage est effectué.

- Appuyez sur **Régler date/heure** pour régler manuellement la date. Réglez l'heure sur le pavé numérique. Dans la barre latérale, appuyez sur le rectangle du bas, et réglez alors la date dans le pavé numérique.
- Appuyez sur **Régler le format** pour choisir le format d'affichage de l'heure (12 heures ou 24 heures). En bas à gauche, appuyez sur **Sélection** pour choisir le format d'affichage souhaité. Appuyez à nouveau sur **Sélection** puis sur **Enregistrer** pour enregistrer le format.
- Appuyez sur **Actualiser avec le fuseau horaire** puis sur **Activé** pour enregistrer le format.

Langue

Dans la liste, recherchez la langue souhaitée pour le système. Dans la barre latérale, appuyez sur le rectangle blanc en bas ou en haut, afin de faire défiler la liste vers le bas ou vers le haut. Appuyez sur la langue souhaitée. Celle-ci est enregistrée automatiquement.

Affichage

Appuyez sur **Verrouillage automatique des touches** pour régler le verrouillage des touches.

Appuyez sur **Éclairage LCD** pour régler la luminosité de l'écran.

À l'aide de la barre de défilement, réglez la luminosité souhaitée et l'intervalle de temps après lequel l'écran doit s'éteindre. Appuyez en bas à gauche sur **la touche de confirmation** pour enregistrer les réglages.

Réglages de sécurité


Cliquez sur **Sécurité du téléphone** pour procéder aux réglages suivants :

- Verrouillage du téléphone
- Code de verrouillage (Le code de verrouillage pré-réglé est **1122**)

Restaurer les réglages

Appuyez sur **Oui** si vous souhaitez restaurer les paramètres par défaut, sur **Non** si vous souhaitez que vos réglages soient conservés. Le code de verrouillage pré-réglé est à nouveau **1122**.

Anti-lost

Appuyez sur  pour ouvrir le menu. Lorsque cette fonction est activée, la smartwatch émet un signal sonore pour vous alerter lorsqu'elle est trop éloignée

du smartphone.

Vous pouvez choisir entre quatre options :

- **Désactivé**
- **Sonnerie uniquement**
- **Vibreur uniquement**
- **Sonnerie et Vibreur**

Appuyez sur l'option souhaitée pour l'activer. Le réglage est immédiatement enregistré.


Économie d'énergie

Appuyez sur  pour ouvrir le menu d'économie d'énergie.

Appuyez sur **Activer** ou **Désactiver** pour activer ou désactiver la fonction économie d'énergie. Lorsque la fonction économie d'énergie est activée, l'éclairage de l'écran est réglé sur un niveau plus faible et le délai avant la

mise en veille est réduit.


Sonnerie

Appuyez sur  pour ouvrir le menu. Sélectionnez la façon dont vous souhaitez être averti :

- Type de signalisation : Sonnerie uniquement/ Vibreur uniquement/ Sonnerie et Vibreur/ Vibrer puis sonner.
- Type de sonnerie : Répéter/Unique
- Appel entrant : sélectionnez la sonnerie de votre choix.

Appuyez sur le profil souhaité. Le réglage est immédiatement enregistré.

Alarme


Appuyez sur  pour ouvrir le menu. Vous pouvez définir jusqu'à 6 différentes heures de réveil.

1. Appuyez sur une heure de réveil.

2. Appuyez sur **Statut** puis sur **Activé**.
3. Appuyez sur **Heure** et utilisez le pavé numérique pour saisir l'heure souhaitée pour le réveil.
4. Appuyez à droite sur la barre latérale.
5. Appuyez sur **Une fois** puis sur **Sélection**.
6. Appuyez sur **Une fois** lorsque cette heure de réveil ne doit être utilisée qu'une seule fois.
7. Appuyez sur **Quotidien** lorsque cette heure de réveil doit être utilisée tous les jours.
8. Appuyez sur **Jour** si vous souhaitez définir les jours de la semaine où cette heure de réveil doit être utilisée. Appuyez sur le jour de la semaine souhaité dans la liste puis sur **Activé**. Après avoir sélectionné le jour de la semaine, appuyez en bas à gauche sur **Options** puis sur **Terminé**.


- Appuyez sur la sonnerie sous **Sonnerie Alarme** puis sur **Sélectionner**.
- Appuyez sur la sonnerie souhaitée dans la liste.
- Appuyez en bas à gauche sur **Options** puis sur **Enregistrer** pour enregistrer les réglages.

Calendrier


Appuyez sur  pour ouvrir le menu. Cette fonction vous permet d'ouvrir le calendrier. Le jour actuel du calendrier est marqué en couleur.

En bas à gauche, appuyez sur **Options**. Accédez directement au jour actuel du calendrier (**Aujourd'hui**) ou bien indiquez la date manuellement dans le pavé numérique (**Régler la date**). Saisissez la date et appuyez sur **OK**.

Calculatrice

Appuyez sur  pour ouvrir le menu. Le pavé numérique ressemble à une calculatrice de poche et fonctionne de la même manière.

Mode Sommeil

Appuyez sur  pour ouvrir le menu. La smartwatch peut estimer la qualité et la durée de votre sommeil.

Avant d'aller vous coucher, appuyez sur **Démarrer**. Lorsque vous vous réveillez, appuyez sur **Stop**. La smartwatch vous indique la durée et la qualité de votre sommeil.



NOTE :

N'éteignez pas la smartwatch. Le mode Sommeil ne fonctionne que lorsque la smartwatch est allumée et soit activée, soit en

mode Veille.

Trouver la smartwatch par application

Si vous avez égaré votre smartwatch mais qu'elle est toujours allumée et connectée à votre smartphone, vous pouvez déclencher un signal sonore sur la montre à partir de l'application pour faciliter votre recherche.

1. Dans l'application, appuyez sur le point de menu de recherche de montre.
2. Sur votre smartwatch, un signal sonore est déclenché. Mettez-y fin en appuyant d'abord sur la touche **Home** de votre smartwatch puis en appuyant sur **Retour**.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez la montre à l'aide d'un chiffon en microfibre légèrement humidifié.

N'utilisez pas de produit nettoyant ou de solvant.

Si la montre n'est pas utilisée pendant une durée prolongée, rangez-la dans son emballage d'origine, dans un endroit protégé du soleil et avec une température ambiante stable.

PROTECTION DES DONNÉES

Avant de transmettre cet appareil à un tiers, de l'envoyer en réparation ou de le retourner, veuillez respecter les étapes suivantes :

- Supprimez toutes les données.
- Retirez l'appareil de l'application.
- Restaurez les réglages d'usine de votre appareil.

Vous trouverez dans l'application une explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou autorisations sont requises pour l'inscription ou l'utilisation du produit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Batterie lithium-polymère	230 mAh
Écran	1,48" (3,76 cm) 128 x 128 px
Autonomie en conversation	Jusqu'à 6 h
Autonomie en veille	Jusqu'à 24 h
Connexions	Micro USB
Dimensions	48 x 41 x 11 mm
Poids	42 g

Importé par :
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 |
D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France :
0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV9 / 15. 04. 2019 – EB/MB//BS/FR//MF