

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser elektrischen Salz- und Pfeffermühle mit Kippsensor und Keramik-Mahlwerk.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue elektrische Salz- und Pfeffermühle optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Elektrische Salz- und Pfeffermühle
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt

- 6x Batterien Typ AAA (z.B. PX-1565)

Technische Daten

Stromversorgung	6x Batterien Typ AAA 1,5 V
Maße	202 x 63 x 63 mm
Gewicht	304 g

Produktdetails



1. Deckel mit hohem Rand
2. Keramik-Mahlwerk
3. Gewürz-Behälter
4. Batteriefach
5. Metallring

Batterien einsetzen

1. Drehen Sie den Deckel vom Gewürz-Behälter nach rechts bis der Pfeil des Deckels auf den rechten Pfeil des Metallrings zeigt. Der Deckel kann jetzt nach oben gezogen und abgenommen werden.
2. Setzen Sie 6 Batterien des Typs AAA in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die richtige Polarität.
3. Schließen Sie das Batteriefach, indem Sie den Deckel wieder auf das Gerät setzen und diesen nach links drehen, bis der Pfeil des Deckels auf den linken Pfeil des Metallrings zeigt.



Verwendung

Befüllen und Mahlen

1. Drehen Sie den Gewürz-Behälter auf und nehmen Sie ihn von der Mühle ab. Befüllen Sie ihn mit Ihrem gewünschten Gewürz.
2. Schrauben Sie den Gewürz-Behälter zurück an die Mühle.
3. Neigen Sie die Salz- und Pfeffermühle um ca. 45°, um Ihre Mahlzeit automatisch bestreuen zu lassen.

Keramik-Mahlwerk einstellen

1. Drehen Sie den Deckel vom Gewürz-Behälter nach rechts bis der Pfeil des Deckels auf den rechten Pfeil des Metallrings zeigt. Der Deckel kann jetzt nach oben gezogen und abgenommen werden.
2. Um das Mahlwerk einzustellen, drehen Sie an dem grauen, hervorstehenden Teil des Mahlwerks:
 - reindreihen: gröber
 - rausdrehen: feiner
3. Schließen Sie das Keramik-Mahlwerk, indem Sie den Deckel wieder auf das Gerät setzen und diesen nach links drehen, bis der Pfeil des Deckels auf den linken Pfeil des Metallrings zeigt.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie den oberen Teil der Mühle niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!

- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4762-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4762 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinundsoehne.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce moulin à poivre et sel automatique avec broyeur céramique.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Moulin à poivre et sel automatique
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr) :

- 6 piles AAA

Caractéristiques techniques

Alimentation	6 piles AAA, 1,5 V
Dimensions	202 x 63 x 63 mm
Poids	304 g

Description du produit



1. Couvercle avec bord élevé
2. Broyeur en céramique
3. Réservoir à épices
4. Compartiment à piles
5. Anneau métallique

Insérer les piles

1. Tournez le couvercle du récipient à épices vers la droite, jusqu'à ce que la flèche du couvercle coïncide avec la flèche droite de l'anneau métallique. Le couvercle peut maintenant être tiré vers le haut puis retiré.
2. Insérez 6 piles AAA dans le compartiment à piles. Veillez à respecter la polarité.
3. Fermez le compartiment à piles en replaçant le couvercle sur l'appareil puis en le tournant vers la gauche, jusqu'à ce que la flèche du couvercle coïncide avec la flèche gauche de l'anneau métallique.



Utilisation

Remplir et mouder

1. Dévissez le récipient à épices puis retirez-le du moulin. Remplissez-le avec les épices souhaitées.
2. Vissez à nouveau le récipient à épices au moulin.
3. Inclinez le moulin à poivre et sel d'environ 45° pour assaisonner automatiquement votre repas.

Régler le broyeur en céramique

Pour régler le broyeur en céramique, tournez la partie grise et saillante du broyeur :

- Dans le sens du vissage : plus fin
- Dans le sens du dévissage : plus gros

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais la partie supérieure du moulin dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une durée prolongée.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4762 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.