

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf des Ersatz-Akkus für Ihren 2in-Hand- & Boden-Staubsauger BHS-580.ak. So putzen Sie bis zu 30 Minuten weiter, ohne zwischendurch an die Steckdose zu müssen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Ersatz-Akku optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- Ersatz-Akku für Hand-& Boden-Staubsauger BHS-580.ak
- Anleitung

## Technische Daten

Li-Ion-Akku	2.200 mAh, 22,2 Volt
Ladezeit	4 - 5 Stunden
Betriebszeit	Saugmodus: bis zu 30 Minuten
	Turbo-Modus: bis zu 15 Minuten



### ACHTUNG!

**Nur zur Verwendung mit dem Hand- & Boden-Staubsauger BHS-580.ak geeignet.**

### Akku wechseln

- Um den Akku zu wechseln, schieben Sie die Entriegelungstaste des Akkugehäuses in die Entriegelungsposition und entnehmen Sie den alten Akku.
- Setzen Sie den neuen Akku ein und schieben Sie die Entriegelungstaste in die Verriegelungsposition.
- Achten Sie beim Einsetzen des Akkus auf die richtige Polarität.

### Akku aufladen

- Schließen Sie das Ladekabel Ihres Hand- & Boden-Staubsaugers an der Ladebuchse des Akkus und an einer geeigneten Steckdose an.
- Während des Ladezyklus blinken die vier Akkustatus-LEDs nacheinander und leuchten dann auf. Sobald alle LEDs leuchten, ist der Akku vollständig geladen.

- Der Akku muss aufgeladen werden, wenn die Akkustatus-LEDs blinken oder erlöschen.



### HINWEIS:

Beachten Sie bitte auch die Hinweise und Tipps, die im Handbuch Ihres Hand- & Bodenstaubsaugers BHS-580.ak aufgeführt sind.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.

Für 2in1- Hand- & Boden-Staubsauger BHS-580.ak, 2.200 mAh

- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### **Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung**

Gebrauchte Akkus gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.

- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladesteckeranschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität des Akkus. Ein falsch eingesetzter Akku kann zur Zerstörung des Geräts führen – Brandgefahr.
- Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30% des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lageort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.

### **Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4856 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4856 ein.

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette batterie pour aspirateur cyclonique BHS-580.ak. Nettoyez vos sols sans interruption, avec une autonomie pouvant aller jusqu'à 30 minutes.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Batterie de rechange pour aspirateur cyclonique BHS-580.ak
- Mode d'emploi

### Caractéristiques techniques

Batterie lithium-ion	2200 mAh / 22,2 V
Durée du chargement	4 – 5 h
Autonomie	Mode Aspirateur : jusqu'à 30 min
	Mode Turbo : jusqu'à 15 min



### ATTENTION !

**Cette batterie est uniquement conçue pour une utilisation avec l'aspirateur cyclonique BHS-580.ak.**

### Remplacer la batterie

- Pour remplacer la batterie, poussez le bouton de déverrouillage du boîtier de la batterie en position de déverrouillage, puis retirez la batterie usagée.

- Insérez la nouvelle batterie, puis poussez le bouton de déverrouillage en position de verrouillage.
- Veillez à respecter la polarité lors de la mise en place de la batterie.

### Charger la batterie

- Branchez une extrémité du câble d'alimentation de votre aspirateur cyclonique au port de chargement de la batterie, et l'autre extrémité à une prise de courant appropriée.
- Pendant le processus de chargement, les 4 LED de statut de la batterie clignotent l'une après l'autre, puis brillent ensuite continuellement. Une fois que toutes les LED brillent, cela signifie que la batterie est complètement chargée.
- La batterie doit être rechargée lorsque les LED de statut de la batterie clignotent ou s'éteignent.



### NOTE :

*Veillez à respecter les conseils et instructions indiqués dans le mode d'emploi de votre aspirateur cyclonique BHS-580.ak.*

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

- Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage

Les batteries usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées

dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos batteries usagées dans les lieux de collectes de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez la batterie hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion, de feu et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir la batterie.
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température.
- N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- Pour le chargement de la batterie, respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur. Un mauvais branchement de la fiche de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Retirez la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Respectez toujours la polarité de la batterie. Un mauvais sens d'insertion de la batterie peut endommager l'appareil - Risque d'incendie.
- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser charger à environ 30 % de sa capacité.
- Ne les stockez pas en un endroit exposé aux rayonnements directs du soleil. La température idéale est comprise entre 10 et 20°C.

### Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-4856 conforme à la directive 2011/65/CE actuelle du Parlement Européen, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).