

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses portablen USB-Schuhrockners mit UV-Licht. Er dient zum Trocknen und Wärmen von feuchten Schuhen und Handschuhen. Das UV-Licht tötet Bakterien ab und verhindert so die Bildung von unangenehmen Gerüchen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen portablen USB-Schuhrockner mit UV-Licht optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Portabler USB-Schuhrockner mit zwei Heizelementen
- Bedienungsanleitung

### Optionales Zubehör:

- USB-Netzteil (z.B. PX-2421)
- Powerbank (z.B. NX-4810)

### Technische Daten

Rating	5 V
Leistungsaufnahme	8 W
Trocknungs-Temperatur	bis zu 46°C
Maße je Trockenmodul	140 x 55 x 35 mm
Gewicht	140 g

### Verwendung



#### HINWEIS:

*Dieser Schuhrockner dient zum Trocknen und Wärmen von feuchten Schuhen oder Handschuhen. Trocknen Sie keine anderen nassen Gegenstände damit!*

1. Schließen Sie den Schuhrockner an ein USB-Netzteil, eine Powerbank, Ihren PC oder Ihr Mobilgerät an. Das Aufwärmen beginnt sofort.
2. Legen Sie jeweils ein Heizelement in einen Schuh oder Handschuh. Halten Sie ca. 2 cm Abstand zur Schuh- bzw. Handschuhspitze, damit die warme Luft zirkulieren kann.



#### HINWEIS:

*Es darf pro Gerät nur 1 Schuh verwendet werden.*

3. Nach ca. 10 Minuten hat der Schuhrockner seine maximale Temperatur von 46°C erreicht.
4. Lassen Sie die Heizelemente im Schuh oder Handschuh, bis dieser getrocknet bzw. ausreichend vorgewärmt ist.



#### HINWEIS:

*Da die Heizelemente kontinuierlich heizen, kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen, ob die Schuhe oder Handschuhe bereits ausreichend getrocknet sind.*

5. Nehmen Sie den Trockner vom Strom und entnehmen Sie die Heizelemente aus den Schuhen bzw. Handschuhen.
6. Legen Sie den Schuhrockner zum Abkühlen auf eine hitzeunempfindliche Oberfläche.



#### HINWEIS:

*Verwenden Sie den Schuhrockner nicht zum Trocknen von Lederprodukten, da diese sehr empfindlich auf Hitze reagieren.*



#### ACHTUNG!

**Der Schuhrockner darf nicht abgedeckt betrieben werden!**

### Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Den Netzstecker des Gerätes ziehen: -nach jedem Gebrauch, -bei Störungen während des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Achten sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Nässe und extremer Hitze.
- Betreiben Sie den Schuhrockner nur in trockenen Innenräumen, nicht draußen, im Badezimmer oder feuchten Kellern.
- Trocknen Sie nasse Hände sorgfältig ab, bevor Sie den Schuhrockner anfassen.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Schauen Sie nicht direkt in eine beleuchtete UVC.
- Bringen Sie das Gerät nicht auf die Haut.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern. Lassen Sie sie das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-4870-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

*Kurtasz A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4870 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.lunartec.de](http://www.lunartec.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce sèche-chaussures USB. Il vous permet de sécher et réchauffer rapidement des gants ou des chaussures humides. La lampe UV, quant à elle, élimine les bactéries, et empêche ainsi le développement d'odeurs désagréables.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Sèche-chaussures USB avec deux modules chauffants
- Mode d'emploi

**Accessoires en option** (disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) :

- Adaptateur secteur USB
- Batterie d'appoint

## Caractéristiques techniques

Alimentation	5 V
Puissance absorbée	8 W
Température de séchage	Jusqu'à 46 °C
Dimensions par module de séchage	140 x 55 x 35 mm
Poids	140 g

## Utilisation



**NOTE :**

*Ce sèche-chaussures est conçu pour sécher et réchauffer des chaussures ou des gants humides. Ne l'utilisez avec aucun autre objet humide !*

1. Branchez le sèche-chaussures à un adaptateur secteur, une batterie d'appoint, votre ordinateur ou votre appareil mobile. Il commence immédiatement à chauffer.
2. Placez chaque module chauffant dans une chaussure ou dans un gant. Maintenez un espace d'environ 2 cm avec le bout des chaussures ou des gants, afin de permettre à l'air chaud de circuler.



**NOTE :**

*Vous ne devez utiliser qu'une chaussure par appareil.*

3. Au bout de 10 minutes, le sèche-chaussures atteint sa température maximale de 46 °C.
4. Laissez les modules chauffants dans les chaussures ou les gants jusqu'à ce que ceux-ci soient secs ou suffisamment chauds.



**NOTE :**

*Étant donné que les modules chauffants du sèche-chaussures chauffent en continu, vérifiez régulièrement si les chaussures ou les gants sont déjà suffisamment secs.*

5. Débranchez le sèche-chaussures de l'alimentation et retirez les modules chauffants des chaussures ou des gants.
6. Placez le sèche-chaussures sur une surface résistante à la chaleur afin qu'il refroidisse.



**NOTE :**

*N'utilisez pas le sèche-chaussures pour sécher des produits en cuir, car ceux-ci sont très sensibles à la chaleur.*



**ATTENTION !**

**Ne couvrez pas l'appareil pendant son utilisation !**

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il comporte des informations importantes concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que ni l'appareil, ni ses accessoires, ni son câble d'alimentation n'est endommagé.
- Le câble d'alimentation ne doit être ni écrasé, ni placé sur des bords saillants ou sur des surfaces chaudes.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, avant de nettoyer l'appareil, et en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.

- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue pas un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Utilisez le sèche-chaussures uniquement en intérieur et dans un environnement sec, et non en extérieur, dans une salle de bain ou dans un sous-sol humide.
- Si vos mains sont mouillées, séchez-les soigneusement avant de manipuler le sèche-chaussures.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne regardez jamais directement dans le rayon lumineux de la lampe UVC.
- N'appliquez pas l'appareil sur la peau.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-4870 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse [www.pearl.fr/support/notices](http://www.pearl.fr/support/notices) ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).

